

Upute za uporabu
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Упътване за употреба
Instruciuni de utilizare
Kullanım talimatı
Kasutusjuhend
Lietotaja rokasgramata
Naudojimo instrukcijos
Οδηγίες χρήσης
Інструкція з експлуатації
Uputstvo za korišćenje
التعليمات



BRITAX AFFINITY

6 M – 3 Y / 17 kg



Sadržaj

- 1. Uvod**
2. Sigurnosne upute
3. Opis
4. Sklapanje
 4.1. Sklapanje osnovnog modela

5. Način korištenja

- 5.1. Prikladna namjena i opće napomene
 5.2. Sklapanje proizvoda
 5.3. Otklapanje proizvoda
 5.4. Uporaba kočnice za parkiranje
 5.5. Postavljanje i uklanjanje sjedalice, nosilice djeteta i prijenosnog krevetića Britax affinity s adapterima Click and Go®
 5.6. Namještanje sjedalice
 5.6.1. Namještanje kuta naslanjanja
 5.6.2. Prilagodba visine pojaseva
 5.6.3. Namještanje oslonca za noge
 5.6.4. Otvaranje šipke odbojnika
 5.7. Namještanje ručke
 5.8. Postavljanje i uklanjanje sklopa u boji
 5.9. Namještanje pojaseva na dijete
 5.10. Postavljanje vjetrobrana
 5.11. Postavljanje pokrova protiv kiše
 5.12. Tlak zraka u stražnjem kotaču

Innehåll

- 1. Inledning**
2. Säkerhetsanvisningar
3. Beskrivning
4. Montering
 4.1. Montering av basmodellen
5. Användning
 5.1. Lämplighet och allmänna kommentarer
 5.2. Fälla ihop produkten
 5.3. Fälla upp produkten
 5.4. Använda parkeringsbromsen
 5.5. Montera och ta loss sätet, bärssystemet och Britax lift med Click & Go® adaptrar
 5.6. Justera sätet
 5.6.1. Justera lutningsvinkeln
 5.6.2. Bälteshöjdinställning
 5.6.3. Justera fotstödet
 5.6.4. Öppna stötfångarstången
 5.7. Justera handtaget
 5.8. Montera och demontera färgpaketet
 5.9. Spänna fast barnet
 5.10. Fästa förklädet
 5.11. Montera regnskyddet
 5.12. Bakhjulstryck

Innhold

- 1. Innledning**
2. Sikkerhetsanvisninger
3. Beskrivelse
4. Montere vognen
 4.1. Montere grunnrammen
5. Bruk
 5.1. Egnethet og generelle anmerkninger
 5.2. Legg sammen vognen
 5.3. Slå opp vognen
 5.4. Bruke bremsen
 5.5. Feste og ta av setedelen; barnesetet og Britax affinity bæresete med Click & Go® adaptore.
 5.6. Justere setet
 5.6.1. Justere helningen på ryggen
 5.6.2. Justere høyden på vognselen
 5.6.3. Justere fotbrettet
 5.6.4. Åpne bøylen
 5.7. Justere håndtaket
 5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)
 5.9. Spenne fast barnet
 5.10. Montere fotrekket
 5.11. Montere regntrekket
 5.12. Lufttrykk i bakhjulene

5.13. Zakretanje, blokada i brzo otpuštanje prednjeg kotača	26	5.13. Svänglås och snabbkoppling för framhjul	26	5.13. Hjullås og „quick release“ på forhjul	26
5.14. Brzo otpuštanje stražnjeg kotača	27	5.14. Snabbkoppling för bakhjul	27	5.14. „Quick release“ på bakhjul	27
6. Zaštita od krađe i code-no.com	28	6. Stöldskydd med code-no.com	28	6. Tyveribeskyttelse med code-no.com	28
7. Održavanje proizvoda Britax affinity	29	7. Ta hand om ditt Britax bärssystem	29	7. Ta vare på din Britax affinity	29

1. Uvod

Drago nam je da ste odabrali Britax affinity. Čast nam je da će Britax affinity omogućiti sigurnost vašem djitetu tijekom prvih godina njegova života.

VAŽNO:

- Pažljivo pročitajte upute i dobro se upoznajte s kolicima prije nego ih upotrijebite za svoje dijete.
- Ako će vaša kolica koristiti netko tko nije upoznat s pravilnim korištenjem (npr. djedovi i bake), uvijek im pokažite kako ih treba koristiti.
- U protivnom biste mogli ugroziti sigurnost djeteta.
- Čuvajte Upute za korisnika na lako dostupnom mjestu.
- Nemojte koristiti dodatnu opremu koju nije odobrila tvrtka Britax za uporabu s kolicima Britax affinity. To će ponistići jamstvo i moglo bi uzrokovati oštećenja na kolicima.
- S kolicima Britax affinity treba koristiti samo zamjenske dijelove koje isporučuje ili preporučuje tvrtka Britax.

UPOZORENJE! Ne dozvoljavajte da se dijete igra kolicima.

Imate li još pitanja u vezi s uporabom kolica Britax affinity ili dodatne opreme, slobodno nam se obratite.

1. Inledning

Tack för att du valt Britax bärssystem. Vi är mycket glada över att Britax bärssystem ska hålla ditt barn säkert under de första levnadsåren.

VIKTIGT:

- Läs instruktionerna noggrant och bekanta dig själv med vagnen innan du använder den för ditt barn.
- Om din vagn används av andra män som inte är bekanta med den (exempelvis mor- eller farföräldrar) ska du alltid visa dem hur vagnen används.
- Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer dessa instruktioner.
- Förvara användarinstruktionerna noggrant så att du kan gå tillbaka och läsa dem senare.
- Använd inte tillbehör som inte har godkänts av Britax för användning med Britax bärssystem. Detta ogiltigförklarar garantin och kan orsaka skada på produkten.
- Endast originalbytesdelar som medföljer eller rekommenderas av Britax ska användas med Britax bärssystem.

VARNING! Låt inte barnet leka med den här produkten.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor gällande användning av Britax bärssystem eller dess tillbehör.

1. Innledning

Takk for at du valgte Britax affinity. Vi er stolte over at din Britax affinity vil følge sikkert med barnet ditt gjennom de første årene av livet.

VIKTIG:

- Les anvisningene nøyde og gjør deg kjent med vognen før du bruker den med barnet i.
- Hvis sportsvognen skal brukes av noen som ikke er kjent med den (besteforeldre f.eks.) bør du vise dem hvordan den fungerer.
- Barnets sikkerhet kan være i fare hvis anvisningene ikke følges.
- Oppbevar brukermanualen så du kan se på den siden.
- Bruk aldri tilbehørsdeler som ikke er godkjent av Britax sammen med Britax affinity. Det vil slette garantien og eventuelt skade vognen din.
- Bruk bare originale Britax-deler eller deler som anbefales av Britax på vognen din.

ADVARSEL! La ikke barnet leke med dette produktet.

Hvis du har flere spørsmål om bruken av Britax affinity eller tilbehøret til den, håper vi du tar kontakt med oss.

2. Sigurnosne upute

UPOZORENJE! ritax affinity namijenjen je samo za djecu od 6 mjeseci do 17 kg ili 3 godine. Od rođenja pogodno uz Britax Römer BABY-SAFE dječjim kolicima i Britax affinity nosilima (dostupno odvojeno)

UPOZORENJE! Ovaj proizvod nije prikladan:

- Za džogiranje, trčanje, klizanje ili sl.
- Za prenošenje više djece.
- U komercijalne svrhe.
- Kao sustav putovanja uz nosilice za bebe koje nisu navedene u ovom korisničkom priručniku.

UPOZORENJE! Za sedišta za automobile koja se koriste u kombinaciji sa šasijom, ovo vozilo nije zamena za kolevku ili krevet. Ako je detetu potreban san, trebalo bi ga smestiti u odgovarajuća dečja kolica, krevetac ili krevet.

UPOZORENJE! Pobrinite se da su prije uporabe aktivirane sve blokade.

UPOZORENJE! Kod nošenja kolica, pazite da slučajno ne otvorite sigurnosne blokade.

UPOZORENJE! Kod sklapanja okvira kolica, pobrinite se da ne zahvatite sebe ni druge osobe.

UPOZORENJE! Nikada ne sklapajte kolica dok dijete sjedi u njima.

UPOZORENJE! Kako biste sprječili ozljedu, pobrinite se da je vaše dijete podalje od kolica koja sklapate ili otklapate.

UPOZORENJE! Uvek koristite sistem za vezivanje deteta u auto-sedištu.

2. Säkerhetsanvisningar

VARNING! Britax affinity är avsedd för barn från 6 månader upp till 17 kg eller 3 år. Den är lämplig för nyfödda med Britax Römer BABY-SAFE babyskydd och Britax affinity spädbarnslift (köpes separat)

VARNING! Den här produkten passar inte:

- Vid löpning, skridskoåkning eller liknande.
- För att köra mer än ett barn.
- För kommersiell användning.
- Som resesystem i kombination med andra bärssystem än de som omnämns i den här bruksanvisningen.

VARNING! För bilsäten som används i kombination med ett underrede, ersätter denna vagn inte en barnsäng eller en säng. Om ditt barn behöver sova, bör du lägga det i en lämplig liggdel, barnsäng eller säng.

VARNING! Se till att alla låsenheter är inkopplade före användning.

VARNING! När du bär vagnen ska du vara noggrann så du inte öppnar säkerhetslåsen av missstag.

VARNING! När du viker ihop vagnens ram ska du kontrollera att du och andra inte fastnar i den.

VARNING! Fäll aldrig ihop vagnen när ett barn sitter i den.

VARNING! För att undvika personskada ska du se till att barnet är på behörigt avstånd vid infällning och utfällning av produkten.

VARNING! Använd alltid bältesystemet.

2. Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL! Britax serien er ment for barn fra 6 måneder opp til 17 kg eller 3 år. Egnet fra fødselen med Britax Römer BABY-SAFE barneseter og Britax serien bæresete (separat tilgjengelig)

ADVARSEL! Dette produktet skal ikke brukes:

- ved jogging, rollerblading eller andre slike aktiviteter.
- til å transportere flere enn ett barn.
- til kommersiell bruk.
- som travel system, kombinert med andre typer barneseter enn de som vises i denne bruksanvisningen.

ADVARSEL! For bilseter, som brukes sammen med et understell, erstatter dette kjøretøyet ikke en babykrybbe eller en seng. Hvis barnet ditt trenger å sove bør du legge det i en egnet bag, barneseng eller seng.

ADVARSEL! Forviss deg om at alle låsepunktene er sikret før bruk.

ADVARSEL! Hvis du bærer sportsvognen, må du passe på at du ikke åpner sikkerhetslåsene ved en feil.

ADVARSEL! Når du legger sammen understellet må du passe på at ikke du selv eller noen annen kommer i klem.

ADVARSEL! Legg aldri sammen vognen mens barnet sitter i.

ADVARSEL! Hold barnet unna når vognen legges sammen og settes opp.

ADVARSEL! Bruk alltid beltesystemet.

UPOZORENJE! Pobrinite se da dodatak za kolica ili sjedalicu ili naprave za pričvršćivanje djeće sjedalice pravilno primijenite prije uporabe.

UPOZORENJE! Uvijek nadzirite svoje dijete.

UPOZORENJE! Uvijek aktivirajte kočnicu kada parkirate kolica prije nego stavite dijete u njih ili ga izvadite.

UPOZORENJE! Sigurno pridržavajte leđni naslon dok prilagođavate sjedalicu kolica.

UPOZORENJE! Kod prilagođavanja se pobrinite da vaše dijete ne može dohvati pokretne dijelove.

UPOZORENJE! Tereti na ručki za guranje utječu na stabilnost kolica.

UPOZORENJE! Zaštite dijete od jakog sunčevog svjetla. Pokrov ne pruža potpunu zaštitu od opasnih UV zraka.

UPOZORENJE! Koristite li neke druge pojaseve koji su u skladu s normom EN13210, nastavci za D-prstenove nalaze se sa svake strane kolica.

UPOZORENJE! Uvijek upotrijebite pravilno postavljene i prilagođene pojaseve.

UPOZORENJE! Uvijek koristite razdvojnu traku uz pojas oko struka.

UPOZORENJE! Uvijek ponovno namjestite pojaseve prilikom promjene položaja sjedenja djeteta.

UPOZORENJE! Nikada ne koristite šipku odbojnika kako biste nosili sjedalicu ili kolica.

UPOZORENJE! Svaki teret na dršci i/ili stražnjoj strani leđnog naslona i/ili na stranama vozila utjecat će na stabilnost vozila.

VARNING! Kontrollera att vagn- eller sittdelens bilsätesfästningsenheter är korrekt inkopplade före användning.

VARNING! Lämna aldrig barnet obevakat.

VARNING! Aktivera alltid bromsen när du parkerar vagnen, innan du placerar barnet i den och innan du tar ur barnet.

VARNING! Håll ordentligt i ryggstödet när du justerar vagnens sits.

VARNING! När du gör justeringar ska du se till att barnet inte kan nå in i de rörliga delarna.

VARNING! Om handtaget belastas för mycket kan det påverka vagnens stabilitet.

VARNING! Skydda barnet från starkt solljus. Huven skyddar inte helt mot de farliga UV-strålarna.

VARNING! Vid användning av ett alternativt bältesystem som följer EN13210, hittar du D-ringfästningen som återfinns på båda sidorna om vagnen.

VARNING! Använd alltid korrekt monterat och justerat bälte.

VARNING! Använd alltid remmen i kombination med midjebältet.

VARNING! Justera alltid om bältet när du ändrar barnets sätesposition.

VARNING! Använd aldrig stötfångarstången för att bära sätesenheten eller vagnen.

VARNING! All belastning som anläggs på handtaget och/eller bakre delen av ryggstödet och/eller på sidorna av enheten påverkar dess stabilitet.

ADVARSEL! Kontroller at bagen eller barne-/bilsættet er montert riktig før bruk.

ADVARSEL! La aldri barnet være uten tilsyn.

ADVARSEL! Sett alltid på bremsen når du parkerer vognen og når du setter inn eller tar barnet ut.

ADVARSEL! Hold godt i seteryggen når du justerer setet på vognen.

ADVARSEL! Forviss deg om at barnet ikke kan få fingrene inn i bevegelige deler når du justerer på vognen.

ADVARSEL! Last på håndtaket kan gjøre vognen ustabil.

ADVARSEL! Beskytt barnet mot sterkt sollys. Kalesjen gir ikke full beskyttelse mot skadelige UV-stråler.

ADVARSEL! Hvis du bruker en annen, EN 13210-konform sele, finner du D-festeringer på hver side av vognen.

ADVARSEL! Pass alltid på at selen er riktig tilpasset og sitter som den skal.

ADVARSEL! Bruk alltid stroppen mellom bena sammen med selen rundt livet.

ADVARSEL! Husk å regulere vognselen når du endrer barnets sittestilling.

ADVARSEL! Bruk aldri bøylen til å bære vognen i.

ADVARSEL! All type last / vekt på håndtaket og/eller ryggen eller siden av vognen vil gjøre den ustabil.

Parkirajte kolica samo uz aktiviranu kočnicu za parkiranje.

Uvijek provjerite je li kočnica pravilno primijenjena.

Ova kolica (sustav za putovanje) razvijena su i proizvedena sukladno standardima EN1888:2012 i EN1466:2004.

Parkera bara vagnen med bromsen ilagd.
Kontrollera alltid att bromsen är korrekt inkopplad.

Den här vagnen (resesystem) har utvecklats och tillverkats i enlighet med normerna EN1888:2012 och EN1466:2004

Bruk alltid bremsen når du setter fra deg vognen.
Se etter at den virkelig er på.

Denne sportsvognen (Travel System) er utviklet og produsert i henhold til normene EN1888:2012 og EN1466:2004.

Britax affinity može se koristiti u sljedećim konfiguracijama:



Kao dječja kolica s Britax affinity sjedalom od 6 mjeseci do 17 kg ili 3 godine.

UPOZORENJE! Ovo sedište nije pogodno za decu ispod 6 meseci starosti.

Britax systemet kan användas i följande konfigurationer:



Som vagn med Britax säte från 6 månader upp till 17 kg eller 3 år.

VARNING! Denna sätesenhet passar inte för barn under 6 månader.

Britax affinity kan brukes på forskjellige måter:



Som sportsvogn/trille med Britax affinity sete fra 6 måneder opp til 17 kg eller 3 år.

ADVARSEL! Dette setet er ikke tilpasset barn under 6 måneder.



Kao sustav za putovanje s nosilicom za bebe od rođenja do 13 kg

Britax affinity može se upotrijebiti kao sustav za putovanje uz sljedeće Britax Römer nosilice za bebe:

- **BABY-SAFE**
- **BABY-SAFE plus**
- **BABY-SAFE plus II**
- **BABY-SAFE plus SHR II**
- **BABY-SAFE Sleeper**

Nosilica za bebe smije se koristiti samo tako da gleda prema natrag na kolicima. Kada se koristi kao sustav za putovanje, slijedite upute za nosilicu za bebe.



Som resesystem med spädbarnsenhet från födseln till och med 13 kg

Britax systemet kan användas som resesystem med följande bärssystem för spädbarn från Britax Römer:

- **BABY-SAFE**
- **BABY-SAFE plus**
- **BABY-SAFE plus II**
- **BABY-SAFE plus SHR II**
- **BABY-SAFE ligggvagn**

Ett bärssystem får bara användas vänt bakåt i vagnen. När det används som ett resesystem ska du följa instruktionerna för bärssystemet.



som transportsystem med barne-sete, fra fødselen opp til 13 kg

Britax affinity kan brukes som travel system med disse Britax Römer barnesetene:

- **BABY-SAFE**
- **BABY-SAFE plus**
- **BABY-SAFE plus II**
- **BABY-SAFE plus SHR II**
- **BABY-SAFE Sleeper**

Barnesetet skal alltid monteres slik at barnet ser bakover. Når barnesetet inngår som del av et Travel System skal anvisningene som gjelder for setet følges.



Kao sustav za putovanje uz prijenosni krevetić Britax affinity od rođenja do 9 kg

Britax Affinity osnovni model može se koristiti sa Britax nosilima i Britax affinity nosilima. Kada se koristi s prijenosnim krevetićem, slijedite odgovarajuće upute. Prijenosni krevetić Britax carrycot smije se koristiti samo tako da gleda prema natrag na kolicima.





Som resesystem med Britax spädbarnslift från födseln till 9 kg

Britax Affinity basmodell kan användas med Britax spädbarnslift och Britax affinity spädbarnslift. Vid användning med bärssystem, ska du läsa medföljande instruktioner för det. Britax bärssystem får bara användas vänt framåt i vagnen.



Som travel system med Britax affinity bæresete fra fødsel til 9 kg

Britax Affinity basismodell serien kan brukes sammen med Britax bæresetet og Britax serien bæresetet. Hvis du bruker bæresete, må du følge de anvisningene som gjelder spesielt for dette setet. Britax affinity bæresete skal bare monteres på vognen vendt bakover.



3. Opis

Br.	Opis
1	Pokrov
2	Rameni jastučići
3	Sklop u boji
4	Šipka odbojnika
5	Pojasevi sjedalice
6	Adapter Click and Go
7	Brava pojasa
8	Oslonac za noge
9	Blokada prednjih zakretnih kotača
10	Ručka
11	Preklopna blokada
12	Gumb za namještanje nagiba sjedenja
13	Košara
14	Kočnica
15	Opružje

3. Beskrivning

Nr.	Beskrivning
1	Sufflett
2	Axeldynor
3	Färgpaket
4	Stötfångarstång
5	Säkerhetsbälte
6	Click & Go-adapter
7	Bältesspänne
8	Fotstöd
9	Lås för främre svänghjul
10	Handtag
11	Infällningslås
12	Infällningsvinkel
13	Korg
14	Broms
15	Fjädring

3. Beskrivelse


Nr.	Beskrivelse
1	Kalesje
2	Skulderpolster
3	Løse trekk (colour pack)
4	Polstret bøyle
5	Vognsele
6	Click & Go adapter
7	Spenne
8	Fotplate
9	Lås på frittsvingende forhjul
10	Håndtak
11	Sammenleggingslås
12	Ryggvinkel
13	Kurv
14	Brems
15	Fjæring

4. Sklapanje


4.1. Sklapanje osnovnog modela

Kao dio vašeg osnovnog modela Britax affinity koji ste primili:

- Okvir s kotačima i košarom
- Siva sjedalica s pojasevima i šipkom odbojnika
- Pokrov za kišu



otvorite preklopnu blokadu i otklopite kolica



postavljanje uspravno – pobrinite se da se središnja spojница uglavi uz čujni „klik“


Ako se pojavi bilo koji problem,
provjerite dio o otklapanju kolica

4. Montering

4.1. Montering av basmodellen

Som en del av din Britax basmodell har du fått följande:

- Chassi med hjul och korg
- Grå sätesenhet med bältessystem och stötfångarstång
- Regnskydd



öppet infällningslås och uppfällning
av produkten

rak inställning – se till att de centrala gångjärnen klickar hörbart

Om du har problem, läs avsnittet **fälla upp produkten**

4. Montere vognen

4.1. Montere grunnrammen


Dette følger med til din Britax affinity grunnramme:

- Understell med hjul og kurv
- Grå sete-enhet med vognsele og polstret bøyle
- Regntrekk

åpne den fremre låsen og slå opp
vognen

sett den rett – og pass på at det sentrale hengselet „klikker“ tydelig på plass


Hvis du ikke får det helt til, se avsnittet **Slå opp vognen**



uglavite prednje i stražnje kotače

klick i främre och bakre hjulen

„klikk på“ hjulene foran og bak



5. Način korištenja

5.1. Prikladna namjena i opće napomene

UPOZORENJE! Prije bilo kakvih prilagodbi kolica, pobrinite se da su parkirana na ravnoj podlozi uz aktiviranu kočnicu. Također se pobrinite da nema djeteta u sjedalici prilikom namještanja.

5. Användning

5.1. Lämplighet och allmänna kommentarer

VARNING! Innan du gör några inställningar på vagnen, se till att den är parkerad på en jämn yta och att bromsen är inkopplad. Se även till inget barn sitter i sätet under inställningen.

5. Bruk

5.1. Egnethet og generelle anmerkninger

ADVARSEL! Før du justerer på vognen, må du passe på at den står på et rett underlag og at bremsen er på. Det skal ikke sitte noe barn i vognen når du justerer den.

Kako biste sigurno koristili Britax affinity, važno je da uzmete u obzir sljedeća ograničenja težine za kolica:

- Maksimalna težina djeteta: 17 kg.
- Maksimalna težina predmeta u košari: 4 kg



5.2. Sklapanje proizvoda

UPOZORENJE! Kod sklapanja i otklapanja kolica uvijek se pobrinite da je aktivirana kočnica te da su sve blokade pravilno primijenjene.

Možete sklopiti Britax affinity sa sjedalicom okrenutom prema naprijed ili bez sjedalice. Za najsigurnije sklapanje najbolje bi bilo ukloniti sjedalicu i preklopiti okvir.

Za sklapanje kolica srednjim prstom pritisnite sekundarnu blokadu na desnoj strani gornje cijevi kolica, a kažiprstom povucite okidač za otpuštanje gore prema ručki na objema stranama.

Sklopite kolica do tla dok se sigurnosna brava sigurno blokira oko gornje cijevi i učvrsti okvir



För säker användning av Britax systemet är det viktigt att du tar hänsyn till följande viktgränser för vagnen:

- Maximal vikt hos den åkande: 17 kg
- Maximal vikt i korgen: 4 kg

5.2. Fälla ihop produkten

VARNING! När du fäller ihop och fäller upp produkten ska du alltid se till att bromsen är inkopplad och att alla lås är aktiverade.

Du kan fälla ihop Britax systemet med sätet riktat framåt eller utan sätesenheten. För att få den mest kompakta ihopfällningen är det bäst att ta bort sätesenheten helt och fälla ihop chassiset.

För att vika ihop produkten trycker du på båda sidor av vagnen på det sekundära låset på höger sida av vagnens övre rör med långfingret och drar i utlösaren med pekfingret uppåt, mot handtaget.

Fäll ihop produkten mot marken tills chassiset låser säkerhetslåsen runt övre röret och säkrar chassiset

For å bruke Britax affinity på en sikker måte er det viktig at du følger disse begrensningene for hvor mye vekt den kan bære:

- Maks. vekt på barnet: 17 kg
- Maks. vekt i kurven: 4 kg




5.2. Legge sammen vognen

ADVARSEL! Når du legger sammen eller slår opp vognen, må du alltid passe på at bremsen er på og låsemekanismene festet.

Britax affinity kan legges sammen med setet vendt forover og uten at setet er i. Sammenleggingen blir mer kompakt hvis du tar ut setet og legger sammen understellet for seg.

For å legge sammen vognen trykker du låsen på høyre side av rammen på håndtaket med langefingeren samtidig som du på begge sider trekker utløseren oppover mot håndtaket med pekefingeren.

Skyv vognen ned mot bakken, helt til understellet låser seg rundt rammen på håndtaket



5.3. Otklapanje proizvoda

UPOZORENJE! Kod sklapanja i otklapanja kolica uvijek se pobrinite da je aktivirana kočnica te da su sve blokade pravilno primijenjene.

Otvorite blokadu za sklapanje i povucite kolica prema gore svakom rukom držeći za svaku stranu kolica.

Pobrinite se da je okvir pravilno namješten te da je središnja spojnica sigurno uglavljena uz čujan "klik".

5.3. Fälla upp produkten

VARNING! När du fäller ihop och fäller upp produkten ska du alltid se till att bromsen är inkopplad och att alla lås är aktiverade.

Öppna fällningslåset och dra vagnen uppåt genom att hålla i vagnens båda sidor med händerna.



Se till att chassiset är rätt monterat och att mittgångjärnet har låsts fast på plats med ett hörbart klickljud.

5.3. Slå opp vognen

ADVARSEL! Når du legger sammen eller siår opp vognen, må du alltid passe på at bremsen er på og låsemekanismene festet.

Åpne låsen og trekk vognen oppover med én hånd på hver side.

Forviss deg om at understellet er montert riktig og at du hører lyden fra at det sentrale hengslet „klikker“ på plass.



5.4. Uporaba kočnice za parkiranje

UPOZORENJE! Pri svakom aktiviranju kočnice pobrinite se da je pažljivo provjerite tako da objeručke pritisnete kolica držeći za ručku.

UPOZORENJE! Ispod košare smješteni su podešivači kabela. Nemojte mijenjati postavku podešivača kabela. To obavlja stručno osoblje tvrtke Britax.

Aktiviranje kočnice

Kako biste aktivirali kočnicu, gurnite stražnji kraj (označen crvenom trakom) papučice kočnice prema dolje

Otpuštanje kočnice

Kako biste otpustili kočnicu, gurnite prednji kraj (označen zelenom trakom) papučice kočnice prema dolje

5.5. Postavljanje i uklanjanje sjedalice, nosilice djeteta i prijenosnog krevetića Britax affinity s adapterima Click and Go®

UPOZORENJE! Kod postavljanja prijenosnog krevetića i nosilica pobrinite se da slijedite njihove upute.

5.4. Använda parkeringsbromsen

VARNING! När du aktiverar bromsen ska du alltid kontrollera den genom att trycka lätt på vagnen med båda händerna på handtaget.

VARNING! Det finns bromskabelinställningar under korgen. Ändra inte inställningen på kabelinställningarna. Britax-personalen behöver få utbildning i detta.

Koppla in bromsen

Om du vill aktivera bromspedalen trycker du bakre delen (markerad med röd rand) av bromspedalen nedåt

Släppa upp bromsen

Om du vill avaktivera bromspedalen trycker du främre delen (markerad med grön rand) av bromspedalen nedåt

5.5. Montera och ta loss sätet, bärssystemet och Britax lift med Click & Go® adaptrar

VARNING! För montering av bär- och liftsystem, se till att du följer användarinstruktionerna.

5.4. Bruke bremsen

ADVARSEL! Når du bruker bremsen skal du alltid kontrollerer den ved å skyve forsiktig på vognen med begge hendene sikkert på håndtaket.

ADVARSEL! Kablene for å justere bremsen sitter under kurven. Ikke gjør noen forandringer på kabeljusteringene. Dette må gjøres av Britax' eget personale.

Aktivere bremsen

For å sette på bremsen trykker du den bakre delen (merket med rød stripe) av pedalen nedover



Løsne bremsen

For å løsne bremsen trykker du den fremre delen (merket med grønn stripe) av pedalen nedover

5.5. Feste og ta av setedelen; barnesetet og Britax affinity bæresete med Click & Go® adapttere

ADVARSEL! Når du fester bæresete eller barnesete er det viktig at du følge anvisningene som gjelder spesielt for produktet.

Britax affinity koristi inovativan sustav spajanja Click and Go®. Sjedalica Britax affinity, prijenosni krevetić i nosilice Britax Römer koriste isti sustav adaptera za pričvršćivanje na okvir Britax affinity.



Postavljanje

Sjedalica

Dozvoljeni smjerovi

Prema naprijed ili natrag



Način spajanja/otpuštanja

Za postavljanje samo namjestite adaptere Click and Go® nad prihvativa okvira i uglavite sjedalicu u prihvat. Adapteri će se uglaviti uz čujan "klik".

UPOZORENJE! Uvijek se pobrinite da je adapter sjedalice Click and Go® potpuno spojen prije korištenja kolica!

Kod otpuštanja upotrijebite obje ruke kako biste lijevi i desni okidač adaptera Click and Go® povukli prema gore, a potom izvucite sjedalicu iz okvira.

Britax systemet använder det innovativa Click & Go® bältessystemet. Britax sätesenhet, bärssystem och Britax Römer bärssystem för spädbarn har samma adaptersystem som fästs i Britax chassis.

Tillbehör

Sätesenhet

Tillåtna riktningar

Framåt- eller bakåtriktat



Montera/demontera

För att montera lägger du bara Click & Go® adaptrarna över chassisuttagen och trycker sätet på plats i dockningsenheten. Adaptrarna klickar till med ett hörbart klick.

VARNING! Kontrollera att sätesenhetens Click & Go®-adapter är fullt inkopplad innan du använder vagnen!

För att avaktivera använder du båda händerna för att dra vänster och höger utlösare för Click & Go®-adaptern på sätesenheten uppåt och dra sätet bort från chassiset.

Britax affinity bruker det innovative Click & Go® festesystemet. Britax affinity setedel/bæresete og Britax Römer barneseter festes med samme type festesystem til Britax affinity understell.

Feste

Setedel

Godkjente retninger

Kan vende forover eller bakover





Slik fester/løsner du

For å feste, plasseres Click & Go® adapterne over festepunktene på understellet og setet trykkes inn. Adapterne klikker hørbart inn på plass.

ADVARSEL! Du må alltid forvisse deg om at Click & Go® adapteren på setet er riktig festet før du bruker vognen!

For å løsne, bruker du begge hender til å trekke venstre og høyre spak på Click & Go® adapteren på setet oppover, og trekk setet bort fra understellet.



HR Upute za uporabu

Postavljanje

Prijenosni krevetić

Dozvoljeni smjerovi

Samo prema natrag



Način spajanja/otpuštanja

Za postavljanje samo namjestite adaptere Click and Go® nad prihvativa okvira i uglavite sjedalicu u prihvati. Adapteri će se uglaviti uz čujan "klik".

UPOZORENJE! Uvjek se pobrinite da je adapter prijenosnog krevetića Click and Go® potpuno spojen prije korištenja kolica!

Kod otpuštanja upotrijebite obje ruke kako biste lijevi i desni okidač adaptera Click and Go® na prijenosnom krevetiću povukli prema gore, a potom izvucite prijenosni krevetić iz okvira.

SE Bruksanvisning

Tillbehör

Bärsystem

Tillåtna riktningar

Endast riktad bakåt



Montera/demontera

För att montera lägger du bara Click & Go® adaptrarna över chassiuttagen och trycker sätet på plats i dockningsenheten. Adaptrarna klickar till med ett hörbart klick.

VARNING! Kontrollera alltid att bärssystemets Click & Go®-adapter är fullt inkopplad innan du använder vagnen!

För att avaktivera använder du båda händerna för att dra vänster och höger utlösare för Click & Go®-adaptern på sätesenheten uppåt och dra sätet bort från chassiet.

NO Bruksanvisning

Feste

Bæresete

Godkjente retninger

Kun vendt bakover



Slik fester/løsner du

For å feste, plasseres Click & Go® adapterne over festepunktene på understellet og setet trykkes inn. Adapterne klikker hørbart inn på plass.

ADVARSEL! Du må alltid forvisse deg om at Click & Go® adapteren på bæresetet er riktig festet før du bruker vognen!

For å løsne, bruker du begge hender til å trekke venstre og høyre spak på Click & Go® adapteren på bæresetet oppover, så løfter du bæresetet bort fra understellet.



Postavljanje	Tillbehör	Feste
Nosilica za bebe	Spädbarnssystem	Barnesete
Dozvoljeni smjerovi	Tillåtna riktningar	Godkjente retninger
Samo prema natrag	Endast riktad bakåt	Kun vendt bakover
Način spajanja/otpuštanja	Montera/demontera	Slik fester/løsner du
Slijedite upute iz korisničkog priručnika za nosilicu za bebe	Följ instruktionerna i bruksanvisningen för spädbarnssystemet	Følg produsentens anvisninger for bruken av barnesetet ditt

5.6. Namještanje sjedalice

5.6.1. Namještanje kuta naslanjanja

UPOZORENJE! Kod namještanja kuta sjedalice uvijek se pobrinite da je mehanizam za blokadu položaja sjedalice pravilno blokiran prije uporabe kolica.

Možete namjestiti kut sjedenja u četiri različita položaja. Kut sjedalice može se prilagoditi tako da sjedalica gleda prema naprijed ili natrag u smjeru okvira.

5.6. Justera sätet

5.6.1. Justera lutningsvinkeln

VARNING! När du justerar sättesvinkel ska du alltid se till att lutningslåsmekanismen har låsts ordentligt innan du använder vagnen.




Du kan justera lutningsvinkeln i fyra olika positioner. Sättesvinkeln kan ställas in med sätet framåt eller bakåt på chassiet.

5.6. Justere setet

5.6.1. Justere helningen på ryggen

ADVARSEL! Når du justerer hellingen på setet, skal du alltid forvisse deg om at låsemekanismen sitter ordentlig før du tar vognen i bruk.

Du kan justere hellingen i fire trinn. Hellingen kan justeres uansett hvilken retning setet peker.

**HR****Upute za uporabu**

Za prilagodbu kuta sjedalice stavite obje ruke na nižu cijev jedinice za sjedalicu i upotrijebite lijevi i desni kažiprst kako biste izvukli podešavač kuta sjedenja prema dolje radi deblokade sjedalice. Potom možete namjestiti kut i otpustiti podešavače naginjanja naslona.

5.6.2. Prilagodba visine pojaseva

Pojasevi se mogu prilagoditi u dvije različite visine. Uvijek se pobrinite da se prilagodi pravilna visina djeteta u sjedalici.

Za prilagodbu visine pojaseva pobrinite se da je brava otvorena te da je jezičak pojasa oko struka skinut s jezička ramenog pojasa. Takoder se pobrinite da je otvoren gumb koji spaja ramene jastučiće i pojaseve. Izvucite pojaseve na stražnjoj strani leđnog naslona.

Zakrenite kopču zatezača 90 stupnjeva i provucite je kroz rupu za pojaseve na leđnom naslonu, kao što prikazuje slika

SE**Bruksanvisning**

För att justera sättesvinkeln lägger du båda händerna över sätets nedre rör och använder vänster och höger pekfinter för att trycka lutningsinställningen nedåt och låsa upp sätet. Sedan kan du justera vinkeln och avaktivera lutningsinställningarna.

5.6.2. Bälteshöjdinställning

Bältet kan justeras i två olika höjder. Se alltid till att ställa in rätt höjd för det åkande barnet.

För att justera bälteshöden ska du se till att spännet är öppet och att bältet är främkopplat från axelremmens flik. Se också till att knappen som ansluter axeldynorna till bältet är öppna. Dra bältesremmen ut ur ryggstödet

Vrid spännet 90 grader och tryck in det genom bälteshålet i ryggstödet så som visas på bilden

NO**Bruksanvisning**

For å justere hellingen på setet, setter du begge hender på den nedre delen av seterammen og bruker pekefingerne på høyre og venstre hånd til å trekke ryggspaken ned og løsne setet. Så justerer du vinkelen og slipper ryggspaken.


5.6.2. Justere høyden på selen

Selen kan sitte i to forskjellig høyder. Pass alltid på at den sitter i riktig høyde for ditt barn.


Når høyden på selen justeres skal spennen være åpen og stroppen rundt livet tatt ut av skulderstroppene.

Knappen som fester skulderpolstrene til selen må være åpen.
Trekk selen ut på baksiden av seteryggen


Drei klipsen ytterst på selen 90 grader og skyv den gjennom hullet bak på seteryggen, slik bildet viser



Provucite držač pojaseva kroz prednji dio leđnog naslona
Gurnite držač pojaseva kroz drugu rupu visine pojaseva prema stražnjoj strani leđnog naslona



Ponovno provucite držač pojaseva kroz rupu



Pobrinite se da se držač pojaseva ponovno zakrene 90 stupnjeva kako bi pravilno pridržavao pojaseve, kao što je prikazano na slici.

Pobrinite se da ponovno ugradite ramene jastučiće i gumb radi pričvršćivanja na pojaseve.

Dra bältesspännen genom ryggstödets framsida
Tryck bältesspännen genom det andra bälteshöjdhålet mot ryggstödets baksida

Dra bältesspännen genom hålet igen


Trekk sperreklipsen ut på framsiden av ryggen
Skyv sperreklipsen gjennom den andre seleåpningen, mot baksiden av seteryggen

Trekk sperreklipsen gjennom hullet igjen

Det er viktig at du dreier sperreklipsen 90 grader igjen, så den holder på selen slik bildet viser.

Se till att installera axeldynorna korrekt igen, inklusive knappen för att säkra dem i bältesystemet.

Sett skulderpolstrene tilbake på plass og fest dem til selen med knappen.




5.6.3. Namještanje oslonca za noge


Za namještanje oslonca za noge stavite obje ruke na obje strane oslonca za noge i pritisnite gumb podešivača kažiprstom kako biste otpustili oslonac za noge.

Potom možete namjestiti kut i otpustiti ga prstom.

Pobrinite se da se oslonac za noge sigurno uglavi



Kod više djece, oslonac za noge na sjedalici mogao bi biti prekratak. U tom slučaju dodatno prilagodite oslonac za noge i pobrinite se da vaše dijete stavi noge na odbojnik na prednjoj strani kolica. To je moguće samo ako sjedalica gleda prema naprijed.



5.6.4. Otvaranje šipke odbojnika


Šipka odbojnika otvara se na svakoj strani sjedalice. Za otvaranje šipke odbojnika samo pritisnite gumb ispod spojnika na sjedalicu te ga otvorite.

5.6.3. Justera fotstödet

För att justera fotstödet lägger du händerna på varsin sida om fotstödet och trycker på inställningsknappen med pekfingret för att låsa upp fotstödet

Justera sedan vinkeln och aktivera med fingret.

Kontrollera att fotstödet låses på plats



5.6.3. Justere fotbrettet


For å justere fotbrettet, tar du tak på begge sider og trykker justeringsknappene med pekefingrene for å løsne brettet

Så stiller du inn den vinkelen du vil ha, og slipper løs.

Pass på at fotbrettet låses ordentlig


För långa barn kan fotstödet på sätet verka för kort. I så fall kan du justera fotstödet ytterligare och låta barnet lägga fötterna på stötfångaren framför vagnen. Detta går bara att göra när sätet är vänt framåt.

For høye barn, kan fotbrettet på setet være for kort. I så fall kan du senke fotbrettet lenger ned og la barnet ha føttene mot den polstrede bøylen på vognen. Dette er bare mulig når setet er montert så det peker forover.




5.6.4. Öppna stötfångarstången

Stötfångarstången öppnas på vardera sida av sätesenheten. För att öppna stötfångarstången trycker du bara på knappen under säteskopplingen och drar för att öppna.



5.6.4. Åpne bøylen

Den polstrede bøylen kan åpnes til begge sider. For å åpne bøylen, trykker du bare på knappen på undersiden av festet og trekker den ut.




5.7. Namještanje ručke

Za namještanje ručke stavite ruku na obje strane ručke, kao što je prikazano, a potom palčevima pritisnite gumb za namještanje ručke.

Potom možete namjestiti ručku i otpustiti gumb


Pobrinite se da je ručka sigurno zaglavljena prije korištenja kolica.



5.8. Postavljanje i uklanjanje sklopa u boji

Postavljanje sklopa u boji:

Uklonite šipku odbojnika i otvorite pojaseve na sjedalici. Pobrinite se da se ramene trake provuku kroz rupe pravilne visine pojasa (za pomoć pogledajte namještanje sjedalice)




Provucite ramene trake (lijevu i desnu) kroz odgovarajuće rupe ramene trake na jastučiću sjedalice.

5.7. Justera handtaget

För att justera handtaget lägger du händerna på båda sidorna om handtaget så som visas på bilden och trycker på handtagsinställningsknappen med tummarna.

Justera sedan handtaget och släpp upp knappen

Kontrollera att handtaget är låst på ett säkert sätt innan du använder vagnen.




5.7. Justere håndtaket

For å justere håndtaket, tar du tak på begge sider, slik bildet viser, og trykker knappene med tomlene.

Juster håndtaket før du slipper knappen igjen



Forviss deg om at håndtaket gikk i lås før du bruker vognen.



5.8. Montera och demontera färgpaketet

Så här monterar du färgpaketet:



Avlägsna stötfångarstången och öppna sätesenhetens bältessystem. Se till att axelremmarna är dragna genom rätt höjdinställningshål (se sätesinställning för hjälp)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)



5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:



Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)




5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

Sette på trekket:

Fjern bøylen og åpne selen på setet. Pass på at skulderstroppene går gjennom riktig selehull (se evt. avsnittet om justering av selen)




5.8. Sette på og ta av ekstra trekk (colour pack)

HR**Upute za uporabu**

Provucite razdjelnu traku kroz rupu u podlozi sjedalice na jastučiću sjedalice


SE**Bruksanvisning**

Mata in bygelremmen genom hålet i sätet sätesdyna



Pomjerite ramene jastučiće na ramene trake. Svaki rameni jastučić ima pritisni gumb na unutrašnjoj strani užega kraja. Pobrinite se da je pritisni gumb na stražnjoj strani ramenog jastučića tako da se može staviti na gumb pri vrhu ramene trake. To treba učiniti za lijevi i desni rameni jastučić

För in axeldynorna i axelremmarna. Varje axeldyna har en tryckknapp på insidan av den smalare änden. Se till att tryckknappen är på baksidan av axeldynan så att den kan passas in mot knappen ovanpå axelremmen. Detta behöver göras för vänster och höger axeldyna



Zatvorite gumb između ramenog jastučića i ramene trake. To treba učiniti za lijevi i desni rameni jastučić


Tryck ihop knappen mellan axeldynan och axelremmen. Detta behöver göras för vänster och höger axeldyna

NO**Bruksanvisning**

Skyv benselen gjennom hullet i sitteflaten på seteputen

Skyv skulderpolstrene inn på skulderstroppene. Polstrene har en trykknapp på innsiden av den smale enden. Pass på at trykknappen kommer på baksiden, slik at den kan festes til knappen på toppen av skulderstroppen. Dette må gjøres på høyre og venstre side


Lukk knappen mellom skulderpolstret og skulderstroppen. Dette må gjøres på høyre og venstre side



Pogurajte bravu preko razdjelne trake

För in spännet genom bygelremmen


Skyv spennen gjennom benstroppen



Zatvorite pritisni gumb na unutarnjoj strani nižeg kraja razdvojnog jastučića i pobrinite se da je spojen s razdvojnom trakom.

Stäng tryckknappen på insidan av nedre delen av bygeln och se till att den kopplas ihop med bygelremmen


Lukk trykknappen på innsiden av den nedre delen av benpolsteret og pass på at den virkelig sitter på benstroppen




Pobrinite se da sjedalica izgleda sastavljena kao na slici prikazanoj s ramenim jastučićima, jastučićem sjedalice i razdvojnim jastučićem.

Kontrollera att sätet ser ut som på bilden med axeldynor, sätesdyna och bygelrem monterade.


Se etter at setet ditt nå ser ut som på bildet; med setepute og skulder- og benpolstring på plass.

**HR****Upute za uporabu**

Pogurajte ježičak lijevog i desnog spojnika pokrova u utore sjedalice. Pobrinite se da se pokrov uglavi uz čujan "klik" s obje strane



Zatvorite patentni zatvarač kako biste pričvrstili pokrov, počevši od desne strane sjedalice



Uzmite umetak košare i spojite ga na lijevi i desni gumb košare, kao što je prikazano na slici

Za uklanjanje sklopa u boji, izvršite prethodne radnje obrnutim slijedom.

SE**Bruksanvisning**

Skjut ihop vänster och höger koppningsflik i bygeln in i sätesspåren. Se till att suffletten klickar till med ett hörbart klick på båda sidorna

NO**Bruksanvisning**

Sett festetungene på kalesjen inn i setefestene på høyre og venstre side. Du skal tydelig høre at kalesjen festes, på begge sider

Stäng dragkedjan på suffletten, med början på höger sida på sätesenheten

Lukk glidelåsen for å feste kalesjen; begynn på høyre siden av setet

Ta korgen och fäst den med knapparna på vänster och höger sida av korgen, så som visas på bilden

För att demontera färgpaketet utför du uppgifterna som anges ovan i omvänt ordning.

Ta kurvinnlegget og fest det med knappene på høyre og venstre side av kurven slik bildet viser

For å ta av det ekstra trekket, gjør du motsatt av det som beskrives ovenfor.

5.9. Namještanje pojaseva na dijete

UPOZORENJE! Uvijek upotrijebite pravilno postavljene i prilagođene pojaseve!

UPOZORENJE! Uvijek koristite razdvojnu traku uz pojase oku struka!

Zatvaranje pojaseva:

- Provucite jezičak brave ramenog pojasa kroz jezičak trake oku struka i uglavite ga u bravu



Prilagođavanje pojaseva:

- Prilagodite pojaseve pomjeranjem kopči podešavača na ramenoj traci i trakama oku struka na željenu duljinu.

OPREZ! Uvijek ponovno namjestite pojaseve prilikom promjene položaja sjedenja djeteta.

Otvaranje pojaseva:

- Pritisnite gumb na bravi i otpustite trake oku struka i ramene trake iz brave



HR SE NO

5.9. Spänna fast barnet

VARNING! Använd alltid korrekt monterat och justerat bälte!

VARNING! Använd alltid bygelremmen i kombination med midjebältet!

Så här stänger du bältesystemet:

- Trä axelremmens spännesflik genom bältesfliken och klicka fast i spännet

Så här justerar du bältesystemet:

- Juster bältet genom att flytta inställningsklipsen på axelremmen och magremmarna i önskad längd.

VAR FÖRSIKTIG! Justera alltid om bältet när du ändrar barnets sätess-position.

Så här öppnar du bältesystemet:

- Tryck på bältesknappen och släpp mag- och axelremmarna från spännet

5.9. Spenne fast barnet

ADVARSEL! Pass alltid på at selen er riktig tilpasset og sitter som den skal!

ADVARSEL! Bruk alltid både stroppen mellom bena og selen rundt livet!

Lukke selen:

- Tre tungen på skulderstroppen gjennom tungen på livstroppen og fest i spennen

Justere selen:

- Selen justeres med klipsene på skulder-/livstroppene til du finner riktig lengde.




PASS PÅ! Husk å regulere vognselen når du endrer barnets sittestilling.

Åpne selen:

- Trykk på knappen på spennen for å løsne liv- og skulderstroppene fra spennen

HR

Upute za uporabu



5.10. Postavljanje vjetrobrana

Namjestite vjetrobran preko oslonca za noge, kao što prikazuje slika

SE

Bruksanvisning

5.10. Fästa förklädet

Dra förklädet över fotstödet så som visas på bilden

NO

Bruksanvisning

5.10. Montere fottrekket

Trekk fottrekket over fotbrettet slik bildet viser


Navucite čičak-traku oko šipke odbojnika i provucite je kroz metalni prsten kako biste zatvorili vjetrobran

Dra Velcro-remmen runt stötfångarstången och gör en ögla genom metallringen för att stänga ihop det

5.11. Postavljanje pokrova protiv kiše

5.11. Monter regnskyddet

5.11. Montere regntrekket



5.12. Tlak zraka u stražnjem kotaču

UPOZORENJE! Uvijek se pobrinite za pravilan tlak zraka u kotačima! Maksimalni tlak zraka u stražnjim kotačima je 1,7 bara (25 psi).

5.12. Bakhjulstryck


VARNING! Kontrollera alltid att hjulens lufttryck är korrekt! Maximalt lufttryck i bakhjulen är 1,7 bar (25 psi).

5.12. Lufttrykk i bakhjulene

ADVARSEL! Pass på at du alltid har riktig trykk i hjulene! Maks lufttrykk i bakhjulene er 1,7 bar (25 psi).

5.13. Zakretanje, blokada i brzo otpuštanje prednjeg kotača


Uvijek blokirajte funkciju zakretanja prednjih kotača kada ste na hrapanom ili neravnom terenu.




5.13. Låsevrider og „quick release“ på forhjul

Lås alltid svängfunktionen för framhjulen när du är på ojämnt underlag eller i tung terräng.


Du bør alltid låse forhjulene når du beveger deg i ulendt terrenge eller på ujevnt underlag.



Za otpuštanje prednje zakretne blokade, gurnite zakretni gumb za blokadu prema gore i tako ćete slobodno zakretati kotače.



za otpuštanje prednjih kotača pritisnite gumb za otpuštanje prednjeg kotača i uklonite kotač



5.14. Brzo otpuštanje stražnjeg kotača

Za otpuštanje stražnjih kotača pritisnite gumb kao što je prikazano na slici te istovremeno izvadite kotač.

För att aktivera främre svänglåset trycker du svänglåsknappen uppåt så kan hjulen svänga fritt.

för att lossa framhjulen trycker du på lossningsknappen för framhjulet och plockar bort hjulet

5.14. Snabbkoppling för bakhjul

För att lossa bakhjulen trycker du på knappen så som visas på bilden och drar ut hjulet samtidigt.

For å løsne låsemekanismen, trykker du låseknappen oppover og hjulene svinger fritt igjen.

for å løsne framhjulene; trykk utløserknappen og ta av hjulet

5.14. „Quick release“ på bakhjul

For å løsne bakhjulene trykker du knappen slik bildet viser samtidig som du trekker hjulet ut.

6. Zaštita od krađe i code-no.com

Britax affinity opremljen je jedinstvenom oznakom code-no.com. Ovu oznaku i broj možete pronaći na stražnjoj unakrsnoj šipci između kotača na posebnoj naljepnici naziva "THEFT PROTECTION" (Zaštita od krađe).

CODE-No.com identificira proizvode pomoću mrežnog sustava šifriranja proizvoda i time ga štiti od krađe, a također vraća ukradeni proizvod vlasniku. Aktiviranjem broja ŠIFRE vaših kolica Britax affinity na internetskom portalu CODE-No.com prijavljuje se kao zakonski vlasnik vaših kolica. Izgubljeni artikli koji su prijavljeni na portalu CODE-No.com nakon pronalaženja se lako i diskretno vrate preko tvrtke na njihovu prvo bitnu lokaciju. Uvijek se čuva anonimnost vlasnika.

Ovaj sustav omogućava svakome da provjeri status broja ŠIFRE, što otežava ilegalnu prodaju ukradenih artikala i tako pruža zakonitom vlasniku preventivnu zaštitu od krađe.

6. Stöldskydd med code-no.com

Ditt Britax-system är utrustat med en unik tagg på code-no.com. Du hittar den här fliken och numret vid det röda krysset mellan hjulen på en specialekett där det står "THEFT PROTECTION".

CODE-No.com identifierar produkter med hjälp av ett online-baserat produktkodningssystem, skyddar mot stöld och återförenar förlorad egendom med sina ägare. Genom att aktivera KOD-numret på din Britax vagn för spädbarn på Internet-portalen CODE-No.com, registrerar du dig själv som giltig ägare av vagnen. Förlorade artiklar som har registrerats på CODE-No.com lämnas enkelt och diskret tillbaka av företaget till den ursprungsplats där de återfanns. Ägarens anonymitet bevaras alltid. Systemet gör det möjligt för alla att utföra en statuskontroll av ett KOD-nummer, försvåra olaglig försäljning av stulna artiklar och därmed erbjuda den registrerade ägaren ett förebyggande skydd mot stöld.

6. Tyveribeskyttelse med code-no.com

Britax affinity produktet ditt er utstyrt med en unik kodenummer-tag. Nummeret finner du på den bakre stangen mellom hjulene, på en lapp merket „THEFT PROTECTION“.

CODE-No identifiserer produkter med hjelp av et nettbasert produktkodesystem; det beskytter mot tyveri og hjelper folk til å få tilbake stjålet gods. Når du aktiverer CODE-nummeret på Britax affinity vognen din på CODE-No.com, registrerer du deg som lovlig eier av vognen. Firmaet returnerer mistet gods som er registrert på CODE-No.com enkelt og diskret til dets opprinnelige plassering. Eierens anonymitet er sikret til enhver tid. Dette systemet gjør det mulig for alle å sjekke statusen til et CODE-nummer slik at ulovlig salg av stjålet gods kan unngås. Dette gir samtidig den rettmessige eieren beskyttelse mot tyveri.


7. Održavanje proizvoda Britax affinity

Proizvod treba redovito provjeravati i čistiti.

- Redovito provjeravajte oštećenja svih važnih dijelova. Pobrinite se da sve mehaničke komponente rade pravilno.
- Redovito provjeravajte sve vijke, zakovice, svornjake i ostale pričvrstne elemente.
- Nemojte koristiti mazivo ili ulje za podmazivanje – upotrijebite raspršivač na bazi silikona.
- Prekomjerno opterećivanje, nepravilno sklapanje ili uporaba nedozvoljene opreme može oštetići ili uništiti kolica.
- Nikada ne stavljamte više od 4 kg u košaru za kupnju.
- Sklopljena kolica držite samo u dobro prozračenim prostorima bez pljesni.
- Kolica držite podalje od sunčeve svjetlosti jer bi tkaninasti dijelovi mogli izblijedjeti.
- Nemojte koristiti kolica ako su dijelovi savijeni, istrošeni ili slomljeni. Pobrinite se da kolica popravi servisni tehničar ili se obratite Britaxovoj Službi za korisnike.

Upute za održavanje

Navlaka sjedalice i pokrov mogu se čistiti spužvom i topлом sapunicom.



7. Ta hand om ditt Britax bärssystem

Produkten ska regelbundet kontrolleras och rengöras.

- Kontrollera regelbundet om det finns skador på alla viktiga delar. Kontrollera att de mekaniska komponenterna fungerar som de ska.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar, nitar, bultar och andra fästen sitter ordentligt fast.
- Använd inte fett eller olja vid smörjning, utan bara en silikonbaserad spray.
- För tung att lasta, felaktig ihopfällning eller användning av icke godkända tillbehör kan skada eller förstöra vagnarna.
- Lägg aldrig mer än 4 kg i korgen.
- Förvara bara den ihopfällda vagnen på en plats med god ventilation för att förhindra fuktbildning.
- Placera inte vagnen i direkt solljus, eftersom det kan bleka textilierna.
- Använd inte vagnen om delarna är böjda, slitna eller skadade. Reparera vagnen hos ett serviceställe eller kontakta kundtjänsten för Britax.

Hanteringsinstruktioner

Sätesskyddet och överdraget kan rengöras med en svamp och varmt tvålsvatten.



7. Ta vare på din Britax affinity

Produktet må kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom.

- Alle viktige deler må kontrolleres med jevne mellomrom. Forviss deg om at de mekaniske delene fungerer som de skal.
- Kontroller at skruer, nagler, bolter og spaker sitter godt.
- Bruk ikke grease eller olje til å smøre med, men en silikonbaset spray.
- For mye last, feil sammenslåing eller bruk av ekstrautstyr som ikke er godkjent kan skade eller ødelegge vognen.
- Handlekurven skal ikke belastes med mer enn 4 kg.
- Vognen bør oppbevares på et sted med god utlufting for å hindre muggdannelse.
- Hvis vognen blir stående i direkte sollys kan tekstilene blekes.
- Bruk ikke vognen hvis noen av delene er bøyd, svær slitt eller ødelagt. Sørg for å få den reparert på et profesjonelt servicested eller Britax kundeservice.

Pleieinstruks

Seteputen og kalesjen kan gjøres rene med svamp og varmt såpevann.



FI	Käyttöohje	BG	Упътване за употреба	RO	Instruciuni de utilizare
Sisällysluettelo		Съдържание		Cuprins	
1. Johdanto	33	1. Въведение	33	1. Introducere	33
2. Turvallisuusohjeet	34	2. Инструкции за безопасност	34	2. Instrucțiuni de siguranță	34
3. Kuvaus	40	3. Описание	40	3. Descriere	40
4. Varusteet	41	4. Сглобяване	41	4. Asamblare	41
4.1. Perusmallin varusteet	41	4.1 Сглобяване на базовия модел	41	4.1. Asamblarea modelului de bază	41
5. Toiminnot	42	5. Работа	42	5. Utilizarea	42
5.1. Sopivuus ja yleishuomautukset	42	5.1 Пригодност и общи коментари	42	5.1. Potrivire și comentarii generale	42
5.2. Tuotteen kokoon taittaminen	43	5.2 Сгъване на продукта	43	5.2. Plierea produsului	43
5.3. Tuotteen avaaminen	44	5.3 Разгъване на продукта	44	5.3. Unfolding the product	44
5.4. Seisontajarrun käyttö	45	5.4 Използване на спирачката за паркиране	45	5.4. Utilizarea frânei de parcare	45
5.5. Istuinosan, turvakaukalon ja Britax yhteensopivan kantokopan kiinnittäminen ja irrottaminen Click & Go® adaptereilla	45	5.5 Монтаж и демонтаж на седалката, коша и преносимия кош Britax affinity с адаптери Click & Go®	45	5.5. Atașarea și scoaterea unității scaunului, a scoicii și a landoului Britax affinity cu adaptoarele Click & Go®	45
5.6. Istuinosan säättäminen	48	5.6 Регулиране на седалката	48	5.6. Reglarea scaunului	48
5.6.1. Kallistuskulman säättäminen	48	5.6.1 Регулиране на ъгъла на накланяне на колана	48	5.6.1. Reglarea unghiului de înclinare	48
5.6.2. Valjaiden pituuden säättö	49	5.6.2 Регулиране на височината	49	5.6.2. Reglarea pe înălțime a hamului	49
5.6.3. Jalkatuen säättö	51	5.6.3 Регулиране на опората за краката	51	5.6.3. Reglarea suportului pentru picioare	51
5.6.4. Turvakaaren avaaminen	51	5.6.4 Отваряне на предпазния прът	51	5.6.4. Deschiderea barei de protecție	51
5.7. Työttöaisan säättäminen	52	5.7 Регулиране на дръжката	52	5.7. Reglarea mânerului	52
5.8. Istuinpehmusteen kiinnittäminen ja irrottaminen	52	5.8 Поставяне и сваляне на цветовия пакет	52	5.8. Atașarea și scoaterea ansamblului de centuri colorate	52
5.9. Lapsen sijoittaminen valjaisiin	56	5.9 Закопчаване на вашето дете	56	5.9. Fixarea hamului la copilului dvs.	56
5.10. Jalkasuojan liittäminen	57	5.10 Поставяне на покривалото за краката	57	5.10. Montarea protecției la vânt	57
5.11. Sadesuojan liittäminen	57	5.11 Поставяне на покривалото за дъжд	57	5.11. Montarea covilitirului pentru ploaie	57
5.12. Takapyörjen ilmanpaine	58	5.12 Налягане на въздуха в задните колела	58	5.12. Presiunea aerului din roțile spate	58

5.13. Kääntölukko ja etupyörien pikalukitusmekanismi	58	5.13 Блокировка на въртенето и бързо освобождаване на предните колела	58	5.13. Fixarea și scoaterea rapidă a roților din față	58
5.14. Takapyörien pikalukitusmekanismi	59	5.14 Бързо освобождаване на задните колела	59	5.14. Scoaterea rapidă a roților din spate	59
6. Varkaussuoja code-no.com avulla	60	6. Защита срещу кражба с code-no.com	60	6. Protectia anti-furt cu code-no.com	60
7. Britax affinity lastenrattaiden hoito	61	7. Обслужване на вашата Britax affinity	61	7. Îngrijirea produsului dvs. Britax affinity	61

1. Johdanto

Kiitos, että valitsit Britax affinity lastenrattaat. Olemme tyytyväisiä siitä, että voit Britax affinity lastenrattailla kuljettaa lastasi turvallisesti hänen ensimmäisten elinvuosensa aikana.

TÄRKEÄÄ:

- Lue ohjeet huolellisesti ja tutustu lastenrattaisiin, ennen kun kuljetat lastasi niissä.
- Jos lastenrattaita käyttäävät muita henkilöt, jotka eivät tunne niiden toimintoja (kuten esimerkiksi isovanhemmat), näytä heille aina, miten rattaita tulee käyttää.
- Lapsesi turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä ohjeita.
- Säilytä käyttöohjeet huolellisesti, jotta voit lukea niitä myöhemminkin.
- Älä käytä Britax affinity lastenrattaissa mitään varusteita, joita Britax ei ole hyväksynyt. Menetät siten takuun ja tuotteesi voi vahingoittua.
- Britax affinity lastenrattaissa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia, jotka ovat joko Britaxin toimittamia tai hyväksymiä.

VAROITUS!

Älä anna lapsesi leikkiä täällä tuotteella.

Jos sinulla on kysyttävää Britax affinity lastenrattasta tai niiden varusteista, voit aina ottaa yhteyttä meihin.

1. Въведение

Благодарим ви, че избрахте Britax affinity. За нас е удоволствие, че нашата Britax affinity ще съпровожда детето ви и ще се грижи за неговата безопасност в първите години от живота му.

ВАЖНО:

- Прочетете инструкциите внимателно и се запознайте с количката, преди да я използвате с детето си.
- Ако количката ви ще се използва от други лица, които не са запознати с нея (например баби и дядовци), винаги им показвайте как се използва тя.
- Безопасността на вашето дете може да е застрашена, ако не спазвате тези инструкции.
- Запазете инструкциите за потребителя, за да може да правите справка с тях в бъдеще.
- Не използвайте принадлежности, които не са одобрени от Britax за употреба с Britax affinity. Това ще направи гаранцията ви невалидна и може да причини повреди на вашия продукт.
- Britax affinity трябва да се използва само с оригинални резервни части, доставени или препоръчани от Britax.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволявайте на детето си да играе с продукта.

Ако имате други въпроси относно употребата на Britax affinity или допълнителните принадлежности, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

1. Introducere

Vă mulțumim că ați ales produsul Britax affinity. Ne bucurăm că produsul dvs. Britax affinity vă va însobi copilul în siguranță în primii ani de viață.

IMPORTANT:

- Citiți instrucțiunile cu atenție și familiarizați-vă cu căruciorul înainte de a-l utiliza împreună cu copilul dumneavoastră.
- În cazul în care căruciorul dvs. va trebui să fie utilizat de alte persoane care nu sunt familiarizate cu acesta (precum bunici), arătați-le întotdeauna cum este utilizat căruciorul.
- Siguranța copilului poate fi influențată dacă nu se respectă aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile de utilizare cu grijă, astfel încât să le puteți consulta ulterior.
- Nu utilizați accesorii care nu au fost aprobate de Britax pentru a fi utilizate cu Britax affinity. Acest lucru va duce la anularea garanției și poate cauza deteriorarea produsului.
- Numai piesele de schimb originale furnizate sau recomandate de Britax trebuie utilizate cu Britax affinity.

ATENȚIE!

Nu lăsați copilul să se joace cu produsul.

Dacă aveți întrebări suplimentare referitoare la utilizarea produsului Britax affinity sau a accesoriilor sale, vă rugăm să ne contactați.

2. Turvallisuusohjeet

VAROITUS! Britax affinity on tarkoitettu vähintään 6 kuukauden ikäisille ja vanhemmille lapsille aina 17 kilon painoon tai 3 vuoden ikään saakka. Sopiva käytettäväksi syntymästä lähtien Britax Römer BABY-SAFE-turvakaukaloiden ja Britax affinity -vaunukopan kanssa (saatavana erikseen)

VAROITUS! Tämä tuote ei sovi:

- Käytettäväksi juoksu-, liistelurattaina tai muissa vastaavissa toiminnoissa.
- Useamman kuin yhden lapsen kuljettamiseen.
- Kaupalliseen käyttöön.
- Käytettäväksi muiden turvakaukaloiden tai varusteiden runkona, kuin niiden, jotka on mainittu tässä ohjeessa.

VAROITUS! Auton turvaistuin käytettynä yhdessä rungon kanssa ei korvaa pinnasänkyä tai tavallista sänkyä. Jos lapsesi haluaa nukkua, sijoita hänet sopivanan vaunukoppaan, lastensänkyyn tai muuhun vuoteeseen.

VAROITUS! Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet ovat lukittuna.

VAROITUS! Kun kannat lastenrattaita, varmista, että et vahingossa avaa turvalukkoja.

VAROITUS! Lastenrattaiden runkoa kokoon taittaessasi varmista, että et jää itse tai muut henkilöt eivät jää puristuksiin.

VAROITUS! Älä koskaan taita lastenrattaita kokoona, kun lapsi istuu niissä.

2. Инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Britax affinity е предназначена за деца от 6 месеца и до 17 кг или до 3 годишна възраст. Подходяща от момента на раждането заедно с кошове Britax Römer BABY-SAFE и преносимия кош Britax affinity (предлагани отделно)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този продуктът не е подходящ:

- За джогинг, тичане, пързаляне и други подобни.
- За транспортиране на повече от едно дете.
- За търговски цели.
- Като система за транспортиране с други кошове, различни от тези, посочени в това Ръководство на потребителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това превозно средство не замества кошчето или леглото за седалки за кола, използвани заедно с шаси. Ако вашето дете има нужда от сън, то трябва да бъде поставено в подходящ кош за новородено, кошче или легло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди употреба се уверете, че всички блокиращи устройства са задействани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При пренасяне на количката проверете дали не сте откопчали някоя от закопчалките по погрешка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато съзвате шасито на количката, внимавайте вие или някой друг да не бъде заклещен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не съзвайте количката, докато в нея има дете.

2. Instrucțiuni de siguranță

ATENȚIE! Britax affinity este destinat copiilor cu vîrstă de la 6 luni și până la o greutate de 17 kg sau vîrstă de 3 ani. Adevarat de la naștere cu cărucioare Britax Römer BABY-SAFE și landouri Britax affinity Carrycot (disponibile separat)

ATENȚIE! Acest produs nu este adevarat:

- Pentru jogging, alergare, deplasare pe patine cu rotile sau asemănătoare.
- Pentru transportarea mai multor copii.
- Pentru uz comercial.
- Ca un sistem de transport în combinație cu scoici, altele decât cele menționate în acest ghid al utilizatorului.

ATENȚIE! Pentru scaune auto utilizate împreună cu un săsiu, acest autovehicul nu înlocuiește un pătuț pentru copii sau un pat. În cazul în care copilul trebuie să doarmă, atunci acesta trebuie așezat într-un landou, pătuț pentru copii sau pat adevarat.

ATENȚIE! Asigurați-vă că dispozitivele de blocare sunt fixate în poziție înainte de utilizare.

ATENȚIE! Când transportați căruciorul, asigurați-vă că nu deschideți din greșeală elementele de blocare de siguranță.

ATENȚIE! Când pliați cadrul căruciorului, asigurați-vă că dvs. și alte persoane nu sunteți rănite de acesta.

ATENȚIE! Nu pliați niciodată căruciorul când în acesta se află un copil.

VAROITUS! Loukkantumisen välttämiseksi pidä lapsi kaukana rattaista, kun taitat niitä kokoon tai avaat niitä.

VAROITUS! Käytä aina lukitusmekanismia.

VAROITUS! Kiinnitää aina lapsesi rattaisiin.

VAROITUS! Tarkasta ennen käyttöä, että kantokoppa tai istuinosa tai auton turvakaukalot ovat oikein kiinnitettyinä.

VAROITUS! Pidä aina lasta silmällä.

VAROITUS! Muista aina painaa jarru päälle, kun pysäköit rattaat tai kun olet laittamassa lasta rattaisiin tai ottamassa häntä pois niistä.

VAROITUS! Pidä lujasti kiinni selkänojasta, kun säädät lastenrattaiden istuimen.

VAROITUS! Kun teet sää töjä, varmista että lapsi ei ylety liikkuviin osiin.

VAROITUS! Työttöaisan varassa olevat kuormat vaikuttavat lastenrattaiden vakauteen.

VAROITUS! Suojaa lapsesi voimakkaalta aurinkonalolta. Kuomu ei suojaa lasta täydellisesti vaaralliselta UV-säteilyltä.

VAROITUS! Jos käytät vaihtoehtoisia valjaita, jotka ovat EN13210 mukaiset, D rengaskiinnityskappaleet ovat rattaiden molemmilla puolilla.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите наранявания, се уверете, че вашето дете е далече от продукта, когато го разгъвате или съзвате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте система за обезопасяване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги закопчавайте детето в количката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверявайте дали механизмите на коша за новородено или седалката, или устройствата за закрепване на седалката за кола са прикрепени правилно към шасито.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не оставяйте детето си без надзор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги когато паркирате количката, преди да сложите детето вътре или да го извадите, задействайте спирачката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Придържайте здраво облегалката, докато я регулирате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато регулирате някоя част на количката, се погрижете детето да не може да достигне подвижните части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Закачането на багаж на дръжката на количката влияе върху стабилността ѝ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пазете детето от силна слънчева светлина. Сенникът не осигурява достатъчна защита от опасните ултравиолетови лъчи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако използвате допълнителен колан, отговарящ на EN13210, от двете страни на седалката ще откриете механизми с D пръстен.

ATENȚIE! Pentru a preveni vătămarea, asigurați-vă că la deplierea și plierea acestui produs, copilul dvs. se află la distanță de cărucior.

ATENȚIE! Utilizați întotdeauna un sistem de reținere.

ATENȚIE! Când copilul se află în cărucior, cuplați întotdeauna centura de siguranță.

ATENȚIE! Verificați dacă landoul sau unitatea scaunului sau dispozitivele de atașare la scaunul autovehiculului sunt fixate corect înainte de utilizare.

ATENȚIE! Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.

ATENȚIE! Acționați întotdeauna frâna când parcați căruciorul, înainte de a așeza copilul în acesta și înainte de a lua copilul din acesta.

ATENȚIE! Țineți spătarul în mod sigur când ajustați scaunul căruciorului.

ATENȚIE! Când faceți ajustări, asigurați-vă că pielele mobile nu se află la îndemâna copilului.

ATENȚIE! Greutățile atârnate de mânerul de împinge afectează stabilitatea căruciorului.

ATENȚIE! Protejați-vă copilul împotriva luminii puternice a soarelui. Covîltîrul nu asigură protecție completă împotriva radiațiilor UV periculoase.

ATENȚIE! Dacă utilizați un ham alternativ în conformitate cu EN13210, elementele de fixare în formă de D se găsesc pe fiecare parte a căruciorului.

VAROITUS! Käytä aina oikein kiinnitettyjä ja säädettyjä valjaita.

VAROITUS! Käytä aina haarahihnaa vyötäröhihnän kanssa.

VAROITUS! Säädä aina valjaat uudelleen, kun muutat lapsesi istuma-asentoa.

VAROITUS! Älä koskaan käytä turvakaarta istuinosan tai rattaiden kantamisessa.

VAROITUS! Kaikki kuormat, jotka ovat työntöaisan ja/tai selkänojan taskussa ja/tai rattaiden sivulla vaikuttavat rattaiden vakauteen.

Muista aina käyttää jarrua, kun pysäköit lastenrattaat.

Tarkasta, että jarru lukkiutuu kunnolla.

Nämä lastenrattaat (kantokopan tai turvakaukalon runkona) on kehitetty ja valmistettu standardien EN1888:2012 ja EN1466:2004 mukaisesti.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте правилно сглобен и регулиран колан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте ограничительния колан между краката заедно с колана около кръста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! След промяна на позицията на седалката на детето, винаги регулирайте колана отново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не използвайте предпазния прът за пренасяне на седалката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всеки товар, закрепен към дръжката и/или гърба на облегалката и/или отстрани на количката ще окаже влияние върху стабилността на количката.

Паркирайте количката само със задействана спирачка.

Винаги проверявайте дали спирачката е правилно задействана.

Тази количка (система за пътуване) е разработена и произведена съгласно стандарти EN1888:2012 и EN1466:2004.

ATENȚIE! Utilizați întotdeauna un ham fixat și reglat corect.

ATENȚIE! Utilizați întotdeauna centura bifurcată în combinație cu centura pentru șolduri.

ATENȚIE! Reajustați întotdeauna hamul când modificați poziția de sedere a copilului dumneavoastră.

ATENȚIE! Nu utilizați niciodată bara de protecție pentru a transporta unitatea scaunului sau căruciorul.

ATENȚIE! Orice greutate atașată de mâner și/sau la spătarul și/sau pe părțile laterale ale căruciorului va afecta stabilitatea căruciorului.

Parcați căruciorul numai cu frâna acționată.

Verificați întotdeauna că frâna este acționată în mod corect.

Acest cărucior (sistem de transport) a fost conceput și fabricat în conformitate cu standardele EN1888:2012 și EN1466:2004.

Britax affinity lastenrattaita voidaan käyttää seuraavilla kokoonpanoilla:



Lastenrattaina Britax affinity istuinmella 6 kuukaudesta 17 kg painoon tai 3 vuoden ikään asti.

VAROITUS! Istuinosa ei sovi alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.

Britax affinity може да се използва в следните конфигурации:



Като количка със седалка Britax affinity от 6 месеца до 17 кг или 3-годишна възраст.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тази седалка не е подходяща за деца под 6 месеца.

Britax affinity poate fi utilizat în următoarele configurații:



Ca un cărucior cu scaunul Britax affinity de la vîrstă de 6 luni până la o greutate de 17 kg sau vîrstă de 3 ani.

ATENȚIE! Această scaun nu este adecvat pentru copii cu vîrstă sub 6 luni.



Runkona turvakaukalolle lapsen syntymästä 13 kg painoon asti

Britax affinity lastenrattaita voidaan käyttää runkona seuraaville Britax Römer turvakaukalolle:

- **BABY-SAFE**
- **BABY-SAFE plus**
- **BABY-SAFE plus II**
- **BABY-SAFE plus SHR II**
- **BABY-SAFE Sleeper**

Turvakaupaloa saa käyttää rattaisa vain selkä menosuunnassa. Kun käytät lastenrattaita turvakaukalon runkona, noudata turvakaukalosi ohjeita.



Като система за пътуване с преносим кош от раждането до 13 кг (Продава се отделно)

Britax affinity може да се използва като система за пътуване със следните кошове Britax Römer:

- **BABY-SAFE**
- **BABY-SAFE plus**
- **BABY-SAFE plus II**
- **BABY-SAFE plus SHR II**
- **BABY-SAFE Sleeper**

Преносимият кош трябва да се използва само обрнат назад на количката. Когато използвате системата за пътуване, моля, следвайте инструкциите към вашия кош.



Ca un sistem de transport cu o scoică de la naștere până la 13 kg

Britax affinity poate fi utilizat ca un sistem de transport cu următoarele scoici Britax Römer:

- **BABY-SAFE**
- **BABY-SAFE plus**
- **BABY-SAFE plus II**
- **BABY-SAFE plus SHR II**
- **BABY-SAFE Sleeper**

O scoică trebuie utilizată pe cărucior numai orientată în sens invers direcției de rulare. Când este utilizată ca sistem de transport, vă rugăm să respectați instrucțiunile pentru scoica dumneavoastră.



Kantokopan runkona Britax affinity kantokopan kanssa syntymästä 9 kg painoon asti

Britax Affinity -perusmalli -tuotetta voidaan käyttää yhdessä Britax-vauvukopan ja Britax affinity -vauvukopan kanssa. Kun käytät kantokoppaa, noudata sen ohjeita. Britax affinity kantokoppaa saa käyttää vain siten, että kopan kuomuosa on rattaiden menosuunnassa.





Като система за пътуване с преносим кош Britax affinity от раждането до 9 кг (Продава се отделно)

Базов модел Britax Affinity може да се използва с преносимия кош Britax и коша Britax affinity. Когато използвате заедно с преносим кош, моля, следвайте инструкциите към него. Преносимият кош Britax affinity трябва да се използва само обрнат със задната си страна към количката.



Ca un sistem de transport cu landoul Britax affinity de la naștere până la 9 kg

Britax Affinity, model de bază poate fi utilizat cu landoul Britax și cu landoul Britax affinity. Când este utilizat cu landoul, vă rugăm să respectați instrucțiunile pentru acesta. Landoul Britax affinity trebuie utilizat pe cărucior numai orientat în sens invers direcției de rulare.



3. Kuvaus



Nro	Kuvaus
1	Kuomu
2	Olkahihnapehmusteet
3	Istuinpehmuste
4	Turvakaari
5	Istuimen valjaat
6	Click & Go adapteri
7	Solki
8	Jalkatuki
9	Etupyörien kääntölukko
10	Työntöaisa
11	Taittolukko
12	Kallistuskulma
13	Kori
14	Jarru
15	Tuentajärjestelmä


3. Описание

№	Описание
1	Джоб
2	Подложки на коланите за раменете
3	Цветови пакет
4	Предпазен прът
5	Колан на седалката
6	Адаптер Click & Go
7	Катарама
8	Поставка за краката
9	Заключване на предните въртящи се колела
10	Дръжка
11	Блокировка на сгъването
12	Ъгъл на наклон
13	Кошница
14	Спирачка
15	Окачване

3. Descriere

Nr.	Descriere
1	Coviltir
2	Pernițe pentru umeri
3	Ansamblu de centuri colorate
4	Bară de protecție
5	Ham scaun
6	Adaptor Click & Go
7	Cataramă
8	Suport pentru picioare
9	Sistem de blocare pentru roți pivotante față
10	Mâner
11	Sistem de blocare a plierii
12	Unghi de înclinare
13	Coș de cumpărături
14	Frână
15	Suspensie


FI	Käyttöohje	BG	Упътване за употреба	RO	Instrucțiuni de utilizare
4. Varusteet		4. Сглобяване		4. Asamblare	
4.1. Perusmallin varusteet		4.1 Сглобяване на базовия модел		4.1. Asamblarea modelului de bază	
Britax affinity perusmallin kuuluvat:		Като част от вашия базов модел Britax affinity вие получавате:		Ca parte integrantă a modelului de bază Britax affinity ați primit:	
<ul style="list-style-type: none"> • runko pyörillä ja korilla • harmaa istuinosa valjailla ja turvakaarella • sadesuoja 		<ul style="list-style-type: none"> • Шаси с колела и кошница • Сива седалка с колан и предпазен прът • Покривало за дъжд 		<ul style="list-style-type: none"> • Cadru cu roți și coș de cumpărături • Unitate scaun de culoare gri cu ham și bară de protecție • Covîltir pentru ploaie 	
	Aava taittolukko ja tuote		отворете блокировката за сгънато положение и разгънете продукта		Deschideți sistemul de blocare a plierii și depliați produsul
	<p>Aseta suoraan – varmista, että keskussarana naksautaa kuuluvasti klikkauksella</p> <p>Jos sinulla on epäselvyyksiä, tarkasta kohdasta Tuotteen avaaminen</p>		<p>изправете – уверете се, че централният шарнир е щракнал</p> <p>Ако срещнете проблем, вижте раздел Разгъване на продукта</p>		<p>Deschideți-l complet – asigurați-vă că articulația centrală se înclichează audibil</p> <p>Dacă vă confruntați cu probleme, consultați secțiunea Deplierea produsului</p>



Klikkaa etu- ja takapyörät paikalleen

щракнете в предните и задните колела

Introduceți roțile din față și din spate



5. Toiminnot

5.1. Sopivuus ja yleishuomautukset

VAROITUS! Ennen kuin teet mitään säätöjä lastenrattaisiin, varmista, että se on pysäköitynä tasaisella alustalla ja että jarru on pääällä. Varmista myös ennen säättöä, että lapsi ei istu istuimella.

5. Работа

5.1 Пригодность и общие комментарии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да извършвате каквито и да е настройки по количката, се уверете, че тя е паркирана върху равна повърхност и че спирачката е задействана. Освен това се уверете, че по време на регулирането детето не седи в седалката.

5. Utilizarea

5.1. Potrivire și comentarii generale

ATENȚIE! Înainte de a face orice fel de reglări la nivelul căruciorului, asigurați-vă că este parcat pe o suprafață netedă și că frâna este acționată. Când efectuați operațiuni de reglare, asigurați-vă că în scaun nu se află niciun copil.

Jotta voit käyttää Britax affinity lastenrattaita turvallisesti, on tärkeää, että noudata seuraavia rattaiden painorajoituksia:

- lapsen enimmäispaino: 17 kg
- enimmäispaino korissa: 4 kg



5.2. Tuotteen kokoon taittaminen

VAROITUS! Kun taitat tuotteen kokoon tai avaat sen, varmista aina, että jarru on päällä ja kaikki lukot ovat kunnolla kiinni.

Voit taittaa Britax affinity rattaat siten, että istuinosa osoittaa eteenpäin tai ilman istuinosa. Kun haluat pakata rattaat tiiviisti, kannattaa poistaa koko istuinosa ja taittaa runko.

Tuotteen taittamiseksi kokoon paina keskisormellasi toista lukkoa rattaiden vетоaisan ylemmän putken oikealla puolella ja vedä etusormellasi vapautusliipaisinta molemmilta puolilta ylöspäin kahvan suuntaan.

Taita tuote alustalla, kunnes rungon lukko lukittuu turvallisesti yläputken ympärille ja varmistaa rungon



За да използвате вашия Britax affinity, е важно да вземете предвид следните ограничения на теглото на количката:

- Максимално тегло на седящото дете: 17 кг
- Максимално тегло в кошницата: 4 кг

5.2 Сгъване на продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При сгъване и разгъване на продукта винаги се уверявайте, че спирачката е задействана и всички блокировки са правилно задействани.

Можете да сгънете своята Britax affinity със седалка, обърната напред или без седалка. За по-компактно сгъване е най-добре да демонтирате седалката напълно и да сгънете шасито.

За да сгънете продукта, изтеглете палеца за освобождаване от двете страни с показалеца си нагоре към дръжката.

Сгънете продукта на земята, докато шасито се блокира безопасно до горната тръба и се фиксира

Pentru a utiliza în siguranță produsul dvs. Britax affinity, este important să luați în considerare următoarele limite pentru cărucior:

- Greutatea maximă a ocupantului: 17 kg
- Greutate maximă în coșul de cumpărături: 4 kg




5.2. Plierea produsului

ATENȚIE! Când pliați și depliați produsul, asigurați-vă că frâna este trăsă și că toate elementele de blocare sunt fixate în mod corect.

Puteți plia produsul dvs. Britax affinity cu unitatea scaunului orientată în direcția de rulare sau fără unitatea scaunului. Pentru cea mai compactă pliere, cel mai bine este să scoateți unitatea scaunului și să pliați cadrul.

Pentru a plia produsul, apăsați al doilea element de blocare de pe partea dreaptă a barei superioare a căruciorului cu degetul mijlociu și trageți în sus maneta de deblocare de pe ambele părți cu degetul arătător în direcția mânerului.

Pliați produsul la nivelul solului până când cadrul se blochează în siguranță în jurul barei superioare și asigură cadrul



5.3. Tuotteen avaaminen

VAROITUS! Kun taitat tuotteen kokoon tai avaat sen, varmista aina, että jarru on pääällä ja kaikki lukot ovat kunnolla kiinni.

Aava taittolukko ja vedä rattaat ylös pitäen molemmen käsin kiinni rattaiden toiselta sivulta.

Varmista, että runko on kunnolla asennettuna ja että keskussarana on lukkiutunut klikkausäänellä turvallisesti.

5.3 Разгъване на продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При сгъване и разгъване на продукта винаги се уверявайте, че спирачката е задействана и всички блокировки са правилно задействани.

Отворете блокировката на сгъването и изтеглете количката нагоре, като с двете ръце разгънете в двете посоки на количката.



Уверете се, че шасито е правилно монтирано и че централният шарнир е безопасно блокиран на мястото си с осезаемо щракване.

5.3. Deplierea produsului

ATENȚIE! Când pliați și depliați produsul, asigurați-vă că frâna este trasă și că toate elementele de blocare sunt fixate în mod corect.

Deschideți sistemul de blocare a plierii și trageți căruciorul, ținând căruciorul din lateral cu ambele mâini.

Asigurați-vă de montarea corectă a cadrului și de fixarea sigură în poziție a articulației centrale cu un clic audibil.



FI Käyttöohje

5.4. Seisontajarrun käyttö

VAROITUS! Jarrua käyttäässäsi muista aina testata, että rattaat eivät liiku työntämällä varovasta rattaita molemmilla käsillä työntöaisasta jarrun ollessa päällä.

VAROITUS! Jarrukaapelin säätimet ovat korin alla. Älä muuta kaapelien säätimien asetuksesta. Sen voi tehdä vain Britaxin henkilöstö.

Jarrun päälle kytkeminen

Jarrun päälle kytkemiseksi paina jarrupolkimen takaosaa (merkity punaisella viivalla) alaspäin

Jarrun vapauttaminen

Jarrun vapauttamiseksi paina jarrupolkimen etuosaa (merkity vihreällä viivalla) alaspäin

5.5. Istuinosaan, turvakaukalon ja Britax yhteensopivan kantokopan kiinnittäminen ja irrottaminen Click & Go® adaptereilla

VAROITUS! Kiinnittäässäsi kantokoppaa ja turvakaukaloa muista noudattaa niiden käyttöohjeita.

BG Упътване за употреба

5.4 Използване на спирачката за паркиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато задействате спирачката, винаги я тествайте внимателно чрез внимателно натискане на количката, докато двете ви ръце са все още на дръжката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Под кошницата са разположени устройства за регулиране на жилата на спирачките. Моля, не променяйте настройките на устройствата за регулиране на жилата. Това изискава обучен персонал на Britax.

Задействане на спирачката

За да задействате спирачката, натиснете надолу задния край (маркиран с червена лента) на педала на спирачката

Освобождаване на спирачката

За да освободите спирачката, натиснете надолу предния край (маркиран със зелена лента) на педала на спирачката

5.5 Монтаж и демонтаж на седалката, коша и преносимия кош Britax affinity с адаптери Click & Go®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За фиксиране на преносимия кош и коша моля, следвайте долните инструкции за потребителя.

RO Instrucțiuni de utilizare

5.4 Utilizarea frânei de parcare

ATENȚIE! Când acționați frâna, asigurați-vă întotdeauna că o testați cu grijă, împingând căruciorul cu ambele mâini încă pe bara mânerului.

ATENȚIE! Sub coșul de cumpărături se află dispozitive de reglare a cablului de frână. Vă rugăm să nu modificați setarea dispozitivelor de reglare a cablului. Aceasta se poate efectua numai de personal Britax calificat.

Acționarea frânei

Pentru a acționa frâna, împingeți în jos capătul din spate (marcat cu bandă roșie) al pedalei de frână



Eliberarea frânei

Pentru a elibera frâna, împingeți în jos capătul frontal (marcat cu bandă verde) al pedalei de frână

5.5 Atașarea și scoaterea unității scaunului, a scoicii și a landoului Britax affinity cu adaptoarele Click & Go®

ATENȚIE! Pentru fixarea landoului și a scoicii, vă rugăm să vă asigurați că respectați instrucțiunile de utilizare ale acestora.

Britax affinity lastenrattaissa käytetään innovatiivista Click & Go® kiinnitysjärjestelmää. Britax affinity istuinosaan, kantokopan ja Britax Römer turvaukaloiden kiinnityksessä käytetään samaa adapterijärjestelmää, kun ne kiinnitetään Britax affinity runkoon.





FI BG RO

Kiinnitys	Фиксиране	Fixarea
Istuinosa	Седалка	Unitatea scaunului
Sallitut suunnat	Позволени посоки	Direcții admise
Kasvot menosuuntaan tai selkä menosuuntaan	Обърнати напред или назад	Orientare în direcția de rulare sau în sens invers direcției de rulare
Kuinka kiinnität/irrotat	Как да монтирате/освободите	Modalitatea de fixare/scoatere
Sijoita kiinnittääessäsi Click & Go® adapterit rungon istukoiden päälle ja työnnä istuinosa istukoihin. Adapterien lukkiutuessa kuuluu klikkausääni.	TЗа да монтирате, просто поставете адаптера Click & Go® върху муфите и натиснете седалката в муфата. Адаптерите ще се заключат с щракване.	Pentru fixare, așezați pur și simplu adaptoarele Click & Go® peste suporturile cadrului și împingeți unitatea scaunului în suport. Adaptoarele se vor fixa în poziție cu un clic audibil.
VAROITUS! Varmista aina, että istuinosaan Click & Go® adapteri on kunnolla kiinnitettyä, ennen kuin käytät lastenrattaita! Vedä irottaessasi molemmilla käsiillä Click & Go® adapterin vasemmasta ja oikeasta liipaisimesta ylöspäin ja vedä sen jälkeen istuinosa irti rungosta.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги се уверявайте, че адаптерът Click & Go® на вашата седалка е напълно свързан, преди да използвате количката! За да освободите, използвайте двете си ръце, за да изтеглите нагоре левия и десния палец на адаптера Click & Go® на вашата седалка и изтеглете седалката навън от шасито.	ATENȚIE! Asigurați-vă întotdeauna că adaptorul Click & Go® al unității scaunului dvs. este conectat complet înainte de a utiliza căruciorul! Pentru eliberare, folosiți ambele mâini pentru a trage în sus mânerul stâng și drept de deblocare al adaptorului Click & Go® de pe unitatea scaunului și trageți unitatea scaunului de pe cadru.

Britax affinity използва иновативна система за фиксиране Click & Go®. Седалката и преносимият кош Britax affinity, и кошът Britax Römer използват една и съща адаптерна система за фиксиране към шасито Britax affinity.

Фиксиране	Седалка	Fixarea
Позволени посоки	Обърнати напред или назад	Unitatea scaunului
Как да монтирате/освободите	ТЗа да монтирате, просто поставете адаптера Click & Go® върху муфите и натиснете седалката в муфата. Адаптерите ще се заключат с щракване.	Пентру fixare, аșezați pur și simplu adaptoarele Click & Go® peste suporturile cadrului și împingeți unitatea scaunului în suport. Adaptoarele se vor fixa în poziție cu un clic audibil.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги се уверявайте, че адаптерът Click & Go® на вашата седалка е напълно свързан, преди да използвате количката! За да освободите, използвайте двете си ръце, за да изтеглите нагоре левия и десния палец на адаптера Click & Go® на вашата седалка и изтеглете седалката навън от шасито.	ATENȚIE! Asigurați-vă întotdeauna că adaptorul Click & Go® al unității scaunului dvs. este conectat complet înainte de a utiliza căruciorul!	



FI Käyttöohje

Kiinnitys

Kantokoppa

Sallitut suunnat

Ainoastaan kuomuosa menosuuntaan



Kuinka kiinnität/irrotat

Sijoita kiinnittääessäsi Click & Go® adapterit rungon kiinnikkeiden päälle ja työnä istuinosa kiinnikk-eisiin. Adapterien lukkiutuessa kuuluu klikkausäni.

VAROITUS! Varmista aina, että kantokopan Click & Go® adapteri on kunnolla kiinnitettyä, ennen kuin käytät lastenrattaita!

Vedä irrottaessasi molemilla käsiillä Click & Go® adapterin vasemmasta ja oikeasta liipaisimesta ylöspäin ja vedä sen jälkeen kantokoppa irti rungosta.

BG Упътване за употреба

Фиксиране

Преносим кош

Позволени посоки

Само обърнати назад



Как да монтирате/освободите

За да монтирате, просто поставете адаптера Click & Go® върху муфите и натиснете седалката в муфата. Адаптерите ще се заключат с щракване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги се уверявайте, че адаптерът Click & Go® на вашия кош е напълно свързан, преди да използвате количката!

За да освободите, използвайте двете си ръце, за да изтеглите нагоре левия и десния палец на адаптера Click & Go® на вашия кош навън от шасито.

RO Instrucțiuni de utilizare

Fixarea

Suport pentru bebeluși

Direcții admise

Orientare în direcție opusă celei de rulare



Modalitatea de fixare/scoatere

Pentru fixare, așezați pur și simplu adaptoarele Click & Go® peste suporturile cadrului și împingeți unitatea scaunului în suport. Adaptoarele se vor fixa în poziție cu un clic audibil.

ATENȚIE! Asigurați-vă întotdeauna că adaptorul Click & Go® al landoului dvs. este conectat complet înainte de a utiliza căruciorul!

Pentru eliberare, folosiți ambele mâini pentru a trage în sus mânerul stâng și drept de deblocare al adaptorului Click & Go® de pe landou și trageți landoul de pe cadru.



Kiinnitys	Фиксиране	Fixarea
Turvakaukalo	Преносим кош	Scoica
Sallitut suunnat	Позволени посоки	Directii admise
Ainoastaan selkä menosuuntaan	Само обрънати назад	Orientare în direcție opusă celei de rulare
		
Kuinka kiinnität/irrotat	Как да монтирате/освободите	Modalitatea de fixare/scoatere
Noudata turvakaukalosi käyttöohjeessa esitettyjä ohjeita	Моля, следвайте указанията от инструкциите в ръководството за потребителя на вашия преносим кош	Vă rugăm să respectați instrucțiunile din ghidul utilizatorului al scoiciei dumneavoastră

5.6. Istuinosaan säätäminen

5.6.1. Kallistuskulman säätäminen

VAROITUS! Istuinosaan kallistuskulmaa säätääessäsi varmista aina, että kallistuksen lukitusmekanismi on kunnolla lukittuna, ennen kuin käytät lastenrattaita.

Voit säätää kallistuskulman neljään eri asentoon. Istuinosaan kaltevuus voidaan säätää rungossa siten, että lapsen kasvot tai selkä ovat menosuuntaan.

5.6 Регулиране на седалката

5.6.1 Регулиране на ъгъла на накланяне

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато регулирате ъгъла на седалката, винаги се уверявайте, че механизъмът за блокиране на накланянето е правилно заключен, преди да използвате количката.


Можете да регулирате ъгъла на накланяне до четири различни позиции. Ъгълът на седалката може да се регулира с обрната напред или назад седалка върху шасито.

5.6. Reglarea scaunului


5.6.1. Reglarea unghiului de înclinare

ATENȚIE! Când reglați unghiul scaunului, asigurați-vă întotdeauna că mecanismul de blocare a înclinării a fost fixat corect în poziție înainte de a utiliza căruciorul.

Puteți regla unghiul de înclinare în patru poziții diferite. Unghiul scaunului poate fi reglat cu scaunul orientat în direcția de rulare sau în sens opus direcției de rulare, pe cadru.


**FI****Käyttöohje**

Säättääessäsi istuimen kallistuskulmaa aseta molemmat kädet istuinosaan alemmille putkille ja käytä vasemman ja oikean käden etusormeja vetäässäsi kallistussäädintä alas päin istuimen vapauttamiseksi.
Sen jälkeen voit säättää kulman ja vapauttaa kulmansäätimet.



5.6.2. Valjaiden pituuden säätö

Valjaat voi säättää kahdelle pituudelle. Varmista aina, että lapselle on säädetty oikea valjaiden pituus.



Säättääessäsi valjaiden pituutta varmista, että solki on auki ja että vyötäröhihnan kieleke on irrotettuna olkahihnan kielekkeestä.
Varmista myös, että kiinnityspanikkeet, joilla olkahihnat liitetään valjaisiin, ovat auki.
Vedä olkahihna ulos selkänojan takaa

Käännä pidikettä 90 astetta ja syötä se selkänojassa olevan valjaiden aukon läpi kuvan mukaisesti

BG**Упътване за употреба**

За да регулирате ъгъла на седалката, поставете двете си ръце върху долната тръба на седалката и използвайте показалците на лявата и дясната си ръка, за да изтеглите регулирането на наклона надолу, за да заключите седалката. След това можете да регулирате ъгъла и да освободите регулирането на наклона.

5.6.2 Регулиране на височината на колана

Коланът може да се регулира до две различни височини. Винаги се уверявайте, че е настроена подходящата височина за седящото дете.

За да регулирате височината на колана, се уверете, че катaramата е отворена и че езичето на колана около кръста е освободено от езичето на колана за раменете.
Освен това се уверете, че копчето, свързващо подложките на коланите за раменете към колана е разкопчано.
Изтеглете колана навън отзад на облегалката

Завъртете фиксиращата скоба на 90 градуса и я прекарайте през отвора в колана в облегалката, както е показано на изображението

RO**Instrucțiuni de utilizare**

Pentru a regla unghiul scaunului, aşezaţi ambele mâini pe bara inferioară a unităţii scaunului şi utilizaţi degetele arătătoare de la ambele mâini pentru a trage în jos dispozitivul de reglare a înclinării pentru a debloca scaunul.
Apoi puteţi regla unghiul şi elibera dispozitivele de reglare a înclinării.

5.6.2. Reglarea pe înălțime a hamului


Hamul poate fi reglat pe două înălțimi diferite. Asiguraţi-vă întotdeauna că este reglată înălțimea corectă pentru copilul ocupant.

Pentru a regla înălțimea hamului, asiguraţi-vă că este deschisă catarama şi că limba centurii pentru şolduri este deconectată de la limba centurii pentru umeri.

Asiguraţi-vă, de asemenea, că butoanele care conecteză perniţele pentru umeri la ham sunt deschise.

Trageţi centura hamului în afară din spatele spătarului


Rotiţi clema sistemului de retenere la 90 de grade şi introduceţi-o prin orificiul din ham în spătar, aşa cum este indicat în imagine



Vedä valjaiden pidike läpi selkänojan etuosan suuntaan
Työnnä valjaiden pidike valjaiden toisen pituusaukon läpi selkänojan takaosan suuntaa

Прекарайте катарамата през предната страна на облегалката
Бутнете катарамата през другия отвор за височината на колана към задната страна на облегалката


Trageți sistemul de reținere al hamului prin partea frontală a spătarului
Împingeți sistemul de reținere al hamului prin celălalt orificiu de înălțime a hamului către partea din spate a spătarului



Vedä valjaiden pidike taas aukon läpi

Отново изтеглете катарамата през отвора

Trageți sistemul de reținere al hamului din nou prin orificiu



Varmista, että valjaiden pidike on käännettyä 90 astetta siten, että se kunnolla kiinnittää valjaat kuvan mukaisesti.




Varmista vielä, että olkahihnojen pehmusteet ovat kunnolla asennettuna ja että ne on varmistettu painikeella valjaisiin.

Отново се уверете, че катарамата е завъртяна на 90 градуса, така че да придържа колана правилно, както е показано на изображението.

Поставете подложките на коланите отново, включително бутона, за да ги фиксирате на колана.

Asigurați-vă că sistemul de reținere al hamului este rotit la 90 de grade din nou, astfel încât să rețină în mod adecvat hamul, aşa cum este indicat în imagine.

Asigurați-vă că instalați din nou corespunzător pernițele pentru umeri, inclusiv butonul pentru a le asigura la ham.



FI Käyttöohje

5.6.3. Jalkatuen säätö

Jalkatuen säätämiseksi sijoita kädet molemmille puolille jalkatukea ja työnnä säätönappia etusormellasi jalkatuen vapauttamiseksi. Säädä sen jälkeen kulma ja vapauta sormilla. Varmista, että jalkatuki lukkiutuu paikalleen.

Pitkille lapsille istuinosaan liittyvä jalkatuki voi olla liian lyhyt. Tällöin voit säätää jalkatuen kauemmaksi ja lapsesi voi asettaa jalkansa lasterrattaiden etureunan varaan. Tämä on mahdollista vain, kun istuinosa on sijoitettu siten, että lapsen kasvot ovat menosuuntaan.

5.6.4. Turvakaaren avaaminen

Turvakaari avautuu istuinosen molemmilta puolilta. Turvakaaren avaamiseksi painat vain painiketta istuinosen kiinnikkeen alapuolella ja vedät turvakaaren auki.

BG Упътване за употреба

5.6.3 Регулиране на опората за краката

За да регулирате опората за краката, поставете ръцете си от двете страни на опората за краката и натиснете бутона за регулиране навътре с показалеца си, за да освободите опората за краката. След това регулирайте ъгъла и освободете с пръста си. Уверете се, че опората за краката е фиксирана на мястото си.

Опората за краката може да е прекалено къса за високи деца. В този случай можете допълнително да регулирате опората за краката и да накарате детето си да постави краката си на опората от предната страна на количката. Това е възможно само при обръната напред седалка.

5.6.4 Отваряне на предпазния прът

Предпазният прът се отваря от всяка от двете страни на седалката. За да отворите предпазния прът, просто натиснете бутона под конектора към седалката и го дръпнете, за да го отворите.

RO Instrucțiuni de utilizare


5.6.3. Reglarea suportului pentru picioare

Pentru a regla suportul pentru picioare, aşezaţi-vă mâinile pe ambele părţi ale suportului pentru picioare şi apăsaţi butonul dispozitivului de ajustare pentru a debloca suportul pentru picioare. Reglaţi apoi unghiul şi eliberaţi-l cu degetele. Asiguraţi-vă că suportul pentru picioare se blochează în poziţie.

Pentru copii înlătri, suportul pentru picioare de pe scaun poate fi foarte scurt. În acest caz, puteţi regla mai mult suportul pentru picioare şi puteţi să lăsaţi copilul să-şi susţină picioarele pe bara de protecţie de la partea frontală a căruciorului. Acest lucru este posibil cu scaunul orientat în direcţia de rulare.

5.6.4. Deschiderea barei de protecție


Bara de protecție se deschide pe fiecare parte a unității scaunului. Pentru a deschide bara de protecție, apăsați pur și simplu butonul de sub conectorul de la unitatea scaunului și trageți-l pentru a deschide.



5.7. Työntöaisan säätäminen

Työntöaisaa säätääessäsi sijoita molemmat kädet aisalle kuvan mukaisesti ja paina aisan säätönappia peukaloilla.


Säädä sen jälkeen aisa ja vapauta painike
Varmista, että aisa lukkiutuu turvallisesti, ennen kuin käytät lastenrattaita.



5.8. Istuinpehmusteen kiinnittäminen ja irrottaminen

Istuinpehmusteen kiinnittäminen:

Irrota turvakaari ja avaa istuinosaan valjaat. Varmista, että olkahihnat on viety oikealta korkeudelta valjaiden aukkojen läpi (katso istuinosaan säätö)



Syötä olkahihnat (vasen ja oikea) olkahihnojen aukkojen läpi istuinpehmusteessa.

5.7 Регулиране на дръжката

За да регулирате дръжката, поставете ръката си от двете страни на дръжката, както е показано, и изтеглете бутона за регулиране на дръжката с палците си.

След това регулирайте дръжката и освободете бутона
Уверете се, че дръжката е сигурно заключена, преди да използвате количката.

5.8 Поставяне и сваляне на цветовия пакет

За да поставите цветовия пакет:

Свалете предпазния прът и отворете колана на седалката. Уверете се, че коланите за раменете са прекарани през отворите за колана с правилната височина (за помощ вижте регулирането на седалката)

Прекарайте коланите за раменете (отляво и отдясно) през правилните отвори за коланите на подложката на седалката.

5.7. Reglarea mânerului

Pentru a regla mânerul, așezați mâinile pe ambele părți ale mânerului, aşa cum este indicat, și apăsați butonul de reglare a mânerului cu degetele mari.


Reglați apoi mânerul și eliberați butonul
Asigurați-vă că mânerul este blocat în siguranță înainte de a utiliza căruciorului.

5.8. Atașarea și scoaterea ansamblului de centuri colorate


Пентру аташа ansamblul de centuri colorate:

Îndepărtați bara de protecție și deschideți hamul unității scaunului. Asigurați-vă că centurile pentru umeri sunt introduse prin orificiile hamului la înălțimea corectă (pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Reglarea scaunului)


Introduceți centurile pentru umeri (stânga și dreapta) prin fantele corecte pentru centurile pentru umeri de pe perna scaunului.

FI**Käyttöohje**

Syötä haarahihna istuinpehmusteen etupuolen aukon läpi



Pujota olkainpehmusteet olkainhihnoihin. Molemmissa olkapehmusteissa on painonappi kapean pään sisäpuolella. Varmista, että painonappi on olkainpehmusteen takapuolella sitten, että se sopii olkainhihnan päässä olevaan painikkeeseen
Kiinnitä vasen ja oikea olkainpehmuste samalla tavalla



Paina kiinni olkainpehmusteen ja olkainhihnan välinen painike.
Kiinnitä vasen ja oikea olkainpehmuste samalla tavalla

BG**Упътване за употреба**

Прекарайте ограничительния колан между краката през отвора на повърхността на подложката на седалката

RO**Instrucțiuni de utilizare**


Introduceți centura bifurcată prin oficial din suprafața scaunului a pernei scaunului

Пълзнете подложките за раменете върху коланите за раменете. Всяка подложка за раменете има копче от вътрешната страна на по-тесния край. Уверете се, че копчето се намира от задната страна на подложката за раменете, така че да може да влезе в копчето от горната страна на колана за раменете
Това трябва да се направи за лявата и дясната подложки за раменете

Закопчайте копчето между подложката за раменете и колана за раменете.
Това трябва да се направи за лявата и дясната подложки за раменете

Glisați pernițele pentru umeri pe centurile pentru umeri. Fiecare pernă pentru umăr are un buton pe partea interioară a capătului mai îngust. Asigurați-vă că butonul se află pe partea din spate a perniței pentru umăr, astfel încât să se poată fixa pe buton la partea superioară a centurii pentru umăr
Acum trebuie realizat pentru pernița pentru umăr stângă și dreaptă


Închideți butonul dintre pernița pentru umăr și centura pentru umăr.
Acum trebuie realizat pentru pernița pentru umăr stângă și dreaptă



Pujota solki haarahihnan läpi

Пълзнете закопчалката през ограничителния колан между краката


Glisați catarama prin centura bifurcată



Sulje painonappi haarahihnan alapäästä ja varmista, että se kiinnittää haarahihnan

Закопчайте копчето от вътрешната страна на долния край на подложката за между краката и се уверете, че е свързана към ограничителния колан между краката


Închideți butonul de pe partea interioară a capătului inferior al perniței bifurcate și asigurați-vă că este conectată cu centura bifurcată




Tarkasta, että istuin on kuvan mukainen kiinnitettyine olkahihnoineen, istuinpehmusteineen ja haarahihnoineen.

Уверете се, че седалката изглежда както на изображението с поставени подложки за раменете, подложка за седалката и подложка за между краката.


Asigurați-vă că scaunul arată ca în imagine cu pernițele pentru umeri, perna scaunului și perna bifurcată монтаже.

**FI****Käyttöohje**

Pujota kuomun vasen ja oikea liittin-kieleke istuimen aukkoihin. Varmista, että kuomu kiinnitty klikausääellä molemmilta puolilta



Sulje vetoketju kuomun liittämiseksi, aloita istuinosaan oikealta puolelta



Ota korin reunus ja kiinnitä se korin vasemalla ja oikealla puolella oleviin painikkeisiin kuvan mukaisesti

Istuinpehmusteent irrottamisessa suorita yllä esitetty toimet päinvastaisessa järjestyksessä.

BG**Упътване за употреба**

Пълзнете левия и десния езици на закопчалката на джоба в отворите на седалката. Уверете се, че джобът се е заключил с щракване от двете страни

RO**Instrucțiuni de utilizare**

Glisați limbile conectorilor stâng și drept ale coviltirului în fantele scaunului. Asigurați-vă de fixarea coviltirului cu un clic audibil pe ambele părți

Închideți fermoarul pentru a ataşa coviltirul, începând de pe partea dreaptă a unității scaunului

Вземете постелката за кошницата и я закопчайте за копчетата отляво и отдясно на кошницата, както е показано на фигурата

За да свалите цветния пакет, изпълнете описаните по-горе действие в обратния ред.

Luati inserția coșului și fixați-o pe butoanele de pe partea stângă și dreaptă a coșului, așa cum este indicat în imagine

Pentru a scoate ansamblul de centuri colorate, efectuați operațiunile de mai sus în ordine inversă.

5.9. Lapsen sijoittaminen valjaisiin

VAROITUS! Käytä oikein kiinnitettäjää ja säädettyjä valjaita!

VAROITUS! Käytä aina haarahihnaa vyötäröhihnhan kanssa!

Valjaiden sulkeminen:

- Pujota olkahihnan kiinnityskieleke vyötäröhihnhan kielekkeen läpi ja klikkaa se kiinnikkeeseen



Valjainen säätäminen:

- Säädä valjaat siirtämällä olkahihnojen ja vyötäröhihnnojen säätkiinnikkeitä sopivan mittaisiksi.

HUOMIO! Säädä aina valjaat uudelleen, kun muutat lapsesi istuma-asentoa.

Valjaiden avaaminen:

- Paina soljen painiketta ja vapauta vyötärö- ja olkahihnat soljesta



5.9 Закопчаване на вашето дете

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте правилно сглобен и регулиран колан!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте ограничителния колан между краката заедно с колана около кръста!

За да закопчете колана:

- Прекарайте езика на колана за раменете през езика за колана за кръста и ги поставете в катарамата до щракване

За да регулирате колана:

- Регулирайте колана чрез преместване на скобите за регулиране на коланите за раменете и кръста до желаните дължини.

ВНИМАНИЕ! След промяна на позицията на седалката на детето, винаги регулирайте колана отново.

За да отворите колана:

- Натиснете бутона на катарамата и освободете коланите за кръста и раменете от катарамата

5.9. Fixarea hamului la copilului dvs.

ATENȚIE! Utilizați întotdeauna un ham montat și reglat corect!

ATENȚIE! Utilizați întotdeauna centura bifurcată în combinație cu centura pentru șolduri!

Pentru a închide hamul:

- Treceți catarama centurii pentru umăr prin limba centurii pentru șolduri și fixați-o în cataramă

Pentru a regla hamul:

- Reglați hamul prin deplasarea clemelor dispozitivului de ajustare pe centura pentru umăr și centurile pentru șolduri la lungimile necesare.


PRECAUȚIE! Reajustați întotdeauna hamul când modificați poziția de sedere a copilului dumneavoastră.

Pentru a deschide hamul:


- Apăsați butonul de pe cataramă și eliberați centurile pentru șolduri și pentru umăr de pe cataramă

5.10. Jalkasuojan liittäminen


Pujota jalkasuoja jalkatuen päälle kuvan mukaisesti



Ohjaa Velcro-hihna turvakaaren ympärille ja silmukka metallirenkaan läpi jalkasuojan sulkemiseksi




5.11. Sadesuojan liittäminen




5.10 Поставяне на покривалото за крака


Плъзнете покривалото за крака през опората за краката, както е показано на фигурата



Прокарайте велкро лентата около предпазния прът и увийте около металния пръстен, за да затворите покривалото за крака




5.11 Поставяне на покривалото за дъжд




5.10. Montarea protecției la vânt

Glisați protecția la vânt peste suportul pentru picioare, aşa cum este indicat în imagine



Treceți centura Velcro în jurul barei de protecție și faceți o buclă prin inelul metalic pentru a închide protecția la vânt



5.11. Montarea covorlirului pentru ploaie



5.12. Takapyörien ilmanpaine

VAROITUS! Enimmäisilmanpaine takapyörissä on 1,7 bar (25 psi).

5.12 Налягане на въздуха в задните колела


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги осигурявайте правилното налягане на въздуха в колелата! Максималното налягане на въздуха е задните колела е 1,7 бара (25 psi).

5.12. Presiunea aerului din roțile spate

ATENȚIE! Asigurați întotdeauna presiunea corectă a aerului din roți! Presiunea maximă a aerului din roțile spate este de 1,7 bari (25 psi).

5.13. Kääntölukko ja etupyörien pikalukitusmekanismi

Lukitse aina etupyörien kääntötoiminto, kun kuljet epätasaisessa maastossa tai epätasaisilla alustoilla.




5.13 Блокировка на въртенето и бързо освобождаване на предните колела


Винаги блокирайте функцията за въртене на предните колела, когато сте върху терен без настилка или неравна повърхност.

5.13. Fixarea și scoaterea rapidă a roților din față

Blocați întotdeauna funcția de pivotare a roților față când vă aflați pe teren accidentat sau pe o suprafață denivelată.




Etupyörän käänölukon vapauttamiseksi paina lukon nappia ylöspäin, sen jälkeen pyörät kääntyvät.



Etupyörän irrottamiseksi paina etupyörän vapautuspainiketta ja irrota pyörä

5.14. Takapyörien pikalukitusmekanismi

Takapyörien vapauttamiseksi paina kuvassa esitettyä painiketta ja vedä pyörästä samanaikaisesti.



За да освободите блокировката на въртенето, натиснете лоста за въртене нагоре и колелата са свободни за въртене.

Pentru a elibera sistemul de blocare a pivotării pentru roțile din față, apăsați în sus butonul de blocare a pivotării și roțile sunt acum pivotante.

за да освободите предните колела, натиснете бутона за освобождаване на предните колела и свалете колелото

Pentru a scoate roțile din față, apăsați butonul de eliberare a roților din față și îndepărtați roțile

5.14. Бързо освобождаване на задните колела

За да освободите задните колела, натиснете бутона, както е показано на фигурата, и едновременно с това изтеглете колелото.

5.14. Scoaterea rapidă a roților din spate

Pentru a scoate roțile din spate, apăsați butonul, aşa cum este indicat în imagine și, în același timp, trageți în afară roata.

6. Varkaussuoja code-no.com avulla

Britax affinity lastenrattaasi on varustettu yksilöllisellä koodilla „unique code-no.com tag“. Löydät tämän merkinnän ja numeron takapyörien välisestä tangosta nimikkeellä varkaussuojaus „THEFT PROTECTION“.

CODE-No.com tunnistaa tuotteet online-pohjaisella tuotekoodausjärjestelmällä, suojaa varkaudelta sekä yhdistää henkilöt kadotettuun omaisuuteen. Aktivoimalla Britax affinity lastenrattaiden KOODI-numeron internet-portaalissa CODE-No.com rekisteröidyt lastenrattaidesi lailliseksi omistajaksi. Menetetyt tavarat, jotka on rekisteröity CODE-No. comiin yritys palauttaa vaivattomasti ja hienovaraisesti niiden alkuperäiseen sijoituspaikkaan, kun ne on löydetty. Omistajien anonymiteetti säilyy aina. Järjestelmä mahdollistaa kaikille KOODI-numeron tilan tarkastamisen ja vaikeuttaa näin varastettujen esineiden myymistä sekä antaa rekisteröidyllle omistajalle ennaltaehkäisevän suojan varkuksia vastaan.

6. Защита срещу кражба с code-no.com

Вашата Britax affinity е оборудвана с уникално обозначение code-no.com. Можете да откриете обозначението и номера от задната страна на напречния прът между колелата на специална табелка, с надпис „ЗАЩИТА ОТ КРАЖБА“.

CODE-No.com идентифицира продукта с помощта на онлайн базирана система за кодиране на продуктите, предпазва срещу кражба и обединява хора с изгубена собственост. Чрез активиране на номера на КОДА на вашата количка на международния портал CODE-No. com вие се регистрирате като легитимен собственик на вашата количка. Изгубените вещи, които са регистрирани в CODE-No.com, се връщат лесно и дискретно на първоначално им място, когато бъдат открити. Анонимността на притежателя се гарантира по всяко време. Системата дава възможност за извършване на проверка на статуса на номера на КОДА, което прави нелегалната продажба на откраднати вещи по-трудна и по този начин предоставя на регистрирания притежател превантивна защита срещу кражба.

6. Protecția anti-furt cu code-no.com

Căruciorul dvs. Britax affinity este echipat cu o etichetă unică code-no.com. Această etichetă și numărul se găsesc pe bara transversală din spate dintre roți pe o etichetă specială denumită „THEFT PROTECTON“ (PROTECȚIE ANTI-FURT).

CODE-No.com identifică produse cu ajutorul unui sistem online de codificare a produselor, protejează împotriva furtului și reunește persoanele care au pierdut produse. Prin activarea numărului CODE al căruciorului dvs. Britax affinity de pe portalul de internet CODE-No.com, vă înregistrați ca proprietarul legitim al căruciorului dumneavoastră. Articolele pierdute care au fost înregistrate pe CODE-No.com sunt returnate ușor și discret de către companie la locația originală, în momentul când au fost găsite. Anonimitatea proprietarului este păstrată oricând. Sistemul face acest lucru posibil pentru oricine dorește să efectueze o verificare de stare a numărului CODE, ceea ce face vânzarea ilegală a articolelor mult mai dificilă, oferind, prin urmare, proprietarului înregistrat protecție preventivă împotriva furtului.

7. Britax affinity lastenrattaiden hoito

Tuote pitää tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti.

- Tarkasta kaikki tärkeät osat säännöllisin väliajoin vahingoittumisen varalta. Varmista, että mekaaniset osat toimivat asianmukaisesti.
- Tarkasta säännöllisesti kaikkien ruuvien, niittien, pulttien ja muiden kiinnikkeiden kireys.
- Älä käytä rasvaa tai öljyä voiteluun – käytä silikonipohjaista sprayta.
- Liian raskas kuorma, epäasiallinen kokoon taittaminen tai ei-hyväksyttyjen varusteiden käyttö voi vahingoittaa tai tuhota lastenrattaat.
- Älä koskaan sijoita enempää kuin 4 kg koriin.
- Säilytä kokoon taitetut rattaat hyvin ilmastoidussa tilassa homeen muodostumisen estämiseksi.
- Älä sijoita rattaita suoraan auringonvaloon, tekstiliit voivat haalistua.
- Älä käytä lastenrattaita, jos niissä on väännyneitä, kuluneita tai murtuneita osia. Korjauta lastenrattaat huoltokorjaamossa tai ota yhteyttä Britax asiakaspalveluun.

Hoito-ohjeet

Istuimen päälyksen ja kuomun voi puhdistaa sienellä ja lämpimällä saippuavedellä.



7. Обслужване на вашата Britax affinity

Продуктът трябва да се проверява и почиства редовно.

- Редовно проверявайте всички важни части за повреди. Уверявайте се, че механичните компоненти работят правилно.
- Редовно проверявайте дали всички винтове, нитове, болтове и други крепежни елементи са затегнати.
- Не използвайте за смазване грес или масло, използвайте спрей на силиконова основа.
- Прекаленото натоварване, неправилното съхранение или използването на неодобрени аксесоари може да повреди или да унищожи количките.
- Никога не слагайте повече от 4 кг в кошничата за пазаруване.
- Съхранявайте сънатата количка само в добре проветрени помещения, за да я предпазите от мухъл.
- Не съхранявайте количката на пряка слънчева светлина, за да не избледне тапицерията.
- Не използвайте количката, ако части от нея са огънати, износени или счупени. Ремонтирайте количката в сервис или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Britax.

Грижа за количката

Тапицерията на седалката и сенникът могат да се почистват с гъба и топла сапунена вода.



7. Îngrijirea produsului dvs. Britax affinity

Produsul trebuie verificat și curățat în mod regulat.

- Verificați în mod regulat toate piesele importante dacă prezintă deteriorări. Asigurați-vă de funcționarea corespunzătoare a componentelor mecanice.
- Verificați în mod regulat că toate șuruburile, niturile, șuruburile și alte elemente de fixare sunt strânse.
- Nu utilizați vaselină sau ulei pentru lubrifiere – utilizați un spray pe bază de silicon.
- O greutate prea mare, plierea inadecvată sau utilizarea unor accesorii neomologate pot deteriora sau distrug cărucioarele.
- Nu așezați mai mult de 4 kg în cosul pentru cumpărături.
- Vă rugăm să păstrați căruciorul pliat numai într-o zonă bine ventilată pentru a preveni formarea mucegaiului.
- Nu așezați căruciorul într-un loc sub acțiunea directă a razelor soarelui, deoarece materialele textile se pot decolora.
- Nu utilizați căruciorul dacă prezintă părți îndoite, uzate sau rupte. Solicitați repararea căruciorului de un centru de service sau contactați serviciul de asistență tehnică a clientilor Britax.

Instrucțiuni de îngrijire

Husa scaunului și covitirul pot fi curățate cu un burete și cu apă caldă cu săpun.



TR	Kullanım talimatı	EE	Kasutusjuhend	LV	Lietotāja rokasgrāmata
İçindekiler		Sisukord		Saturs	
1. Giriş	65	1. Sissejuhatus	65	1. Ievads	65
2. Güvenlik Talimatları	66	2. Ohutusjuhised	66	2. Drošības norādījumi	66
3. Tanımlama	72	3. Kirjeldus	72	3. Apraksts	72
4. Montaj	73	4. Kokkupanek	73	4. Montāža	73
4.1. Ana Modelin Montajı	73	4.1 Põhimudeli kokkupanek	73	4.1. Pamata modeļa montāža	73
5. Kullanım	74	5. Kasutamine	74	5. Lietošana	74
5.1. Uygunluk ve genel yorumlar	74	5.1 Sobivus ja üldised märkused	74	5.1. Piemērotība un vispārīgi komentāri	74
5.2. Ürünün katlanması	75	5.2 Käru kokkupanek	75	5.2. Izstrādājuma salocišana	75
5.3. Ürünün açılması	76	5.3 Käru avamine	76	5.3. Izstrādājuma atlocišana	76
5.4. Park freninin kullanılması	77	5.4 Seisupiduri kasutamine	77	5.4. Stāvbremzes izmantošana	77
5.5. Oturma ünitesinin, ana kucağıının ve Britax affinity portbebesinin Click & Go® adaptörleriyle takılması ve çıkarılması	77	5.5 Istmeosa, turvahälli ja vankrikorvi Britax affinity kinnitamine ning eemaldamine adaptritega Click & Go®	77	5.5. Sēdekļa bloka, zīdaiņu pārvadāšanas iekārtas un kulbiņas pievienošana un noņemšana bērnu ratiņiem Britax Affinity, izmantojot Click & Go® adapterus	77
5.6. Koltuğun ayarlanması	80	5.6 Istme reguleerimine	80	5.6. Sēdekļa regulēšana	80
5.6.1. Yatırma açısının ayarlanması	80	5.6.1 Kaldenurga reguleerimine	80	5.6.1. Atzveltnes leņķa regulēšana	80
5.6.2. Kemer yükseklik ayarı	81	5.6.2 Turvarihma kõrguse reguleerimine	81	5.6.2. Stiprinājumu augstuma regulēšana	81
5.6.3. Ayak dayanağının ayarlanması	83	5.6.3 Jalatoe reguleerimine	83	5.6.3. Kāju paliktņa regulēšana	83
5.6.4. Tampon çubuğuunun açılması	83	5.6.4 Turvakaare avamine	83	5.6.4. Bufera barjeras atvēršana	83
5.7. Tutacağın ayarlanması	84	5.7 Lükkesanga reguleerimine	84	5.7. Roktura regulēšana	84
5.8. Renk paketinin takılması ve çıkarılması	84	5.8 Värvilise katte kinnitamine ja eemaldamine	84	5.8. Krāsainā auduma piestiprināšana un noņemšana	84
5.9. Çocuğunuzun kemerle bağlanması	88	5.9 Lapse kinnitamine rihmadega	88	5.9. Bērna piesprādzēšana	88
5.10. Rüzgarlığın takılması	89	5.10 Kaitsekatte kinnitamine	89	5.10. Kāju pārsega piestiprināšana	89
5.11. Yağmurluğun takılması	89	5.11 Vihmakatte kinnitamine	89	5.11. Lietus pārsega piestiprināšana	89
5.12. Arka tekerlek hava basıncı	90	5.12 Tagaratta ūhurōhk	90	5.12. Aizmugurējā riteņa gaisa spiediens	90

5.13. Döner kilit ve ön tekerlek mandalı	90	5.13. Pöördlukk ja esiratta kiirvabastus	90	5.13. Grozīšanās fiksācija un priekšējā riteņa ātrā atbrīvošana	90
5.14. Arka tekerlek mandalı	91	5.14. Tagaratta kiirvabastus	91	5.14. Aizmugurējā riteņa ātrā atbrīvošana	91
6. Code-no.com ile hırsızlığa karşı korunma	92	6. Vargusvastane kaitse koodinumbrisüsteemiga code-no.com	92	6. Pretzagļu aizsardzība ar code-no.com	92
7. Britax affinity‘nizin bakımı	93	7. Käru Britax affinity hooldamine	93	7. Bērnu ratiņu Britax Affinity apkope	93

1. Giriş

Britax affinity'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Britax affinity'nizin çocوغunuza hayatının ilk yıllarda güvenli bir şekilde eşlik edeceği için mutluyuz.

ÖNEMLİ:

- Çocuğunuzla kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve arabayı iyice tanıyınız.
- Çocuk arabanızı bu konuda deneyimi olmayan bir kişi (büyükanne, büyükbaþa gibi) kullanacaksa, mutlaka nasıl kullanılacaðını gösteriniz.
- Bu talimatlara uymazsanız, çocuğunuzun güvenliği riske girebilir.
- Kullanım talimatlarını özenle saklayınız, böylece ilerde tekrar gözden geçirebilirsiniz.
- Britax tarafından Britax affinity ile kullanılması onaylanmamış hiçbir aksesuari kullanmayın. Aksi takdirde garantisiniz geçersiz kılınabilir ve ürününüz zarar görebilir.
- Yalnızca Britax tarafından temin edilen veya önerilen orijinal yedek parçalar Britax affinity ile kullanılmalıdır.

UYARI! Çocuğunuzun ürünle oyun oynamasına izin vermeyiniz.

Britax affinity veya aksesuarlarıyla ilgili başka sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz.

1. Sissejuhatus

Täname, et valisite käru Britax affinity. Meil on hea meel, et teie last saadab tema esimestel eluaastatel turvaliselt Britax affinity.

OLULINE!

- Enne käru kasutamist koos lapsega lugege hoolikalt juhendit ja tutvuge käruga.
- Kui käru kasutavad teised inimesed, kes seda ei tunne (näiteks vanavanemad), näidake neile alati, kuidas käru kasutatakse.
- Kui te ei järgi neid suuniseid, ei pruugi teie lapse ohutus tagatud olla.
- Hoidke kasutusjuhendit hoolikalt, et saaksite seda lugeda ka hiljem.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida Britax ei ole koos käruga Britax affinity kasutamiseks heaks kiitnud. Selle juhendi eiramise tühistab garantii ja võib teie toodet kahjustada.
- Koos käruga Britax affinity tohib kasutada vaid ettevõtte Britax tarnitavaid või soovitatud originaalasendusosi.

HOIATUS! Ärge lubage lapselt tootega mängida.

Kui teil on käru Britax affinity või selle lisatarvikute kasutamise kohta lisaküsismusi, võtke kindlasti meiega ühendust.

1. Ievads

Paldies, ka izvēlējāties Britax Affinity. Priecājamies, ka mūsu Britax Affinity droši būs kopā ar jūsu bērnu viņa vai viņas pirmajos dzīves gados.

SVARĪGI

- Pirms šos bērnu ratiņus izmantojat bērna pārvadāšanai, rūpīgi izlasiet norādījumus un iepazīstieties ar ratiņiem.
- Ja jūsu bērnu ratiņus izmantos citi cilvēki, kuri nav ar tiem iepazinušies (piemēram, vecvecāki), vienmēr parādiet viņiem, kā izmantot šos bērnu ratiņus.
- Ja neievērojat šos norādījumus, jūsu bērna drošība var tikt apdraudēta.
- Rūpīgi glabājiet lietotāja rokasgrāmatu, lai varētu to pārlasīt arī vēlāk.
- Bērnu ratiņiem Britax Affinity nedrīkst lietot piederumus, kuru lietošanu ar Britax Affinity nav apstiprinājis uzņēmums Britax. Šādi tiek anulēta garantija un izstrādājumam var rasties bojāumi.
- Bērnu ratiņiem Britax Affinity drīkst lietot tikai oriģinālās rezerves daļas, ko piegādā vai ko iesaka izmantot Britax.

BRĪDINĀJUMS Neļaujiet bērnam spēlēties ar produktu.

Ja radušies vēl kādi jautājumi saistībā ar bērnu ratiņu Britax Affinity vai to piederumu lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mums.

2. Güvenlik Talimatları

UYARI! Britax affinity 6 aylıktan başlayarak 17 kg veya 3 yaşına kadar olan çocukların için tasarlanmıştır. Yeni doğan bebeklerden itibaren Britax Römer BABY-SAFE çocuk taşıyıcı ve Britax affinity portbebe (ayrı satılır) ile beraber kullanmak üzere uygundur.

UYARI! Bu ürün aşağıdakiler için uygun değildir:

- Koşarken, patenle kayarken kullanmak vb.
- Birden fazla çocuk taşımak.
- Ticari amaçla kullanmak.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilenler haricinde ana kucaklarıyla birlikte seyahat etmek için.

UYARI! Bir şasi ile bilikte kullanılan otomobil koltukları için; bu araç beşik veya yatak yerine kullanılmaz. Çocuğunuzun uyuması gerekirse, uygun bir bebek arabası, bebek yatağı veya yatak içerisinde yerleştirilmelidir.

UYARI! Kullanmadan önce tüm kilitlerin devrede olduğundan emin olunuz.

UYARI! Arabayı taşıırken, güvenlik kilitlerini yanlışlıkla açmadığınızdan emin olunuz.

UYARI! Araba iskeletini katlarken, kendinizin ya da başkalarının elinin sıkışmadığından emin olunuz.

UYARI! Asla içinde bir çocuk otururken arabayı katlamayınız.

UYARI! Yaralanmayı önlemek için, bu ürünü katlama ya da açma sırasında çocuğunuzun yakında olmadığından emin olunuz.

2. Ohutusjuhised

HOIATUS! Britax affinity on möeldud lastele alates kuuendast elukuust ning sobib kasutamiseks kuni kehakaaluni 17 kg või vanuseni 3 aastat. Käru võib kasutada alates sünnist koos turvahälliga Britax Römer BABY-SAFE ja koos vankrikorviga Britax affinity (saadaval eraldi).

HOIATUS! See toode ei sobi:

- sörkimiseks, jooksmiseks, uisutamiseks või muuks sarnaseks tegevuseks;
- rohkem kui ühe lapse transpordiks;
- äriliseks kasutamiseks;
- kasutamiseks reisisüsteemina koos selliste turvahällidega, mida ei ole selles kasutusjuhendis mainitud.

HOIATUS! Vankiraamile kinnitatavad turvahällid ei asenda voodit. Kui laps soovib magada, tuleb ta panna sobivasse vankrikorvi, hälli või voodisse.

HOIATUS! Veenduge enne kasutamist, et kõik kinnitusvahendid oleksid kinni.

HOIATUS! Käru kandmisel veenduge, et te ei avaks turvalukke juhuslikult.

HOIATUS! Käruraami kokkupanekul veenduge, et teie ise või teised isikud ei jäääks selle vahele.

HOIATUS! Mitte kunagi ei tohi käru kokku panna, kui laps istub kärus.

HOIATUS! Vigastuste välimiseks ei tohi laps käru avamisel ja kokkupanemisel olla selle läheduses.

2. Norādījumi par drošību

BRĪDINĀJUMS Bērnu ratiņi Britax Affinity ir paredzēti bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz 17 kg svara vai 3 gadu vecuma sasniegšanai. Tie ir piemēroti lietošanai no dzimšanas kopā ar Britax Römer BABY-SAFE zīdaiļu pārvadāšanas iekārtām un kulbiņu Britax Affinity Carrycot (pieejami atsevišķi).

BRĪDINĀJUMS Šis izstrādājums nav piemērots tālāk aprakstītajai lietošanai:

- Lēnai skriešanai, skriešanai, skrituļslidošanai vai tamādzīgām aktivitātēm.
- Vairāku bērnu pārvadāšanai.
- Komerciālai lietošanai.
- Kā ceļošanas sistēma kombinācijā ar zīdaiļu pārvadāšanas iekārtām, kas nav minētas šajā lietotāja rokasgrāmatā.

BRĪDINĀJUMS Sēdekļiem, kas tiek lietoti kopā ar šasiju, šis pārvietošanās līdzeklis neaizstāj bērna gultīnu vai gultu. Ja jūsu bērnam ir jāguļ, tad viņš jānovieto piemērotos ratiņos, bērna gultīnā vai gultā.

BRĪDINĀJUMS Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visas fiksēšanas ierīces ir saslēgtas.

BRĪDINĀJUMS Stumjot bērnu ratiņus, gādājiet, lai jūs nejauši neatvērtu drošības slēgmehānismus.

BRĪDINĀJUMS Salokot bērnu ratiņu rāmi, pārliecinieties, ka jūs vai citi cilvēki netiek saspiesti.

BRĪDINĀJUMS Nekad nelokiet bērnu ratiņus, kad tajos sēž bērns.

BRĪDINĀJUMS Lai nerastos traumas, ir jānodrošina, ka izstrādājuma attločīšanas vai salocišanas laikā bērns neatrodas tiesā tuvumā.

UYARI! Her zaman sabitleme sistemini kullanın.

UYARI! Kullanımdan önce, portbebe, koltuk ünitesi ya da oto koltuğu takma aparatlarının doğru şekilde kilitli olduğundan emin olunuz.

UYARI! Çocuğunuza asla arabada yalnız bırakmayınız.

UYARI! Arabayı park ettiğinizde, çocuğunuza içine yerleştirmeden önce ve içinden çıkarırken daima frenleri çekiniz.

UYARI! Çocuk arabası koltuğunu ayarlarken, arkalığı güvenli bir şekilde tutunuz.

UYARI! Ayarlama yaparken, çocuğunuzun hareketli parçalara erişemeyeceğinden emin olunuz.

UYARI! İtme kolundaki yükler çocuk arabasının dengesini etkileyebilir.

UYARI! Çocuğunuza yoğun güneş ışığından koruyunuz. Tente, tehlikeli UV ışınlarından yüzde yüz koruma sağlamaz.

UYARI! EN13210'a uygun alternatif bir kemeri kullanılıyorsa, D halkası ataşmanları pusetin her iki yanında bulunabilir.

UYARI! Daima doğru takılmış ve ayarlanmış bir kemeri kullanınız.

UYARI! Bacak arası kemerini daima el kemeriley bir arada kullanınız.

UYARI! Çocuğunuzun oturma pozisyonunu değiştirirken daima kemerleri yeniden ayarlayınız.

UYARI! Koltuk ünitesini veya puseti taşımak için asla tampon çubuğunu kullanmayınız.

HOIATUS! Kasutage alati turvavööd.

HOIATUS! Kontrollige enne kasutamist, kas vankri-korvi, istmeosa või autoistme kinnitusvahendid on õigesti fikseeritud.

HOIATUS! Ärge jätke last kunagi järelevalveta.

HOIATUS! Kasutage alati pidurit, kui jätate käru seisma, asetate last sellesse või kui võtate last seal välja.

HOIATUS! Hoidke seljatuge kinni, kui reguleerite käru istet.

HOIATUS! Reguleerimise ajal veenduge, et laps ei pääseks liikuvatele osadele ligi.

HOIATUS! Kärusangale rakendatud koormused mõjutavad käru stabiilsust.

HOIATUS! Kaitske last ereda päikesevalguse eest. Kate ei taga täielikku kaitset ohtlike UV-kürte eest.

HOIATUS! Muude rihmade kasutamisel, mis vastavad standardile EN13210, leiate istekäru mölemal küljel täiendavad D-röngad.

HOIATUS! Kasutage alati õigesti paigaldatud ja reguleeritud rihmasid.

HOIATUS! Kasutage jalgevaherihma alati koos vöörihmaga.

HOIATUS! Reguleerige turvarihmasid alati uuesti, kui muudate lapse istumisasendit.

HOIATUS! Ärge kasutage kunagi istmeosa või istekäru kandmiseks turvakaart.

BRĪDINĀJUMS Vienmēr lietojet aizsardzības sistēmu.

BRĪDINĀJUMS Pirms lietošanas pārbaudiet, vai bērnu ratiņu karkasa un sēdekļa vai autosēdeklīša stiprinājumi ir saslēgti pareizi.

BRĪDINĀJUMS Bērnu nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS Novietojot bērnu ratiņus, vienmēr iedarbiniet bremzi, pirms jūs tajos ieliekat savu bērnu un pirms jūs viņu no tiem izņemat.

BRĪDINĀJUMS Turiet atzveltni droši nostiprinātu, kamēr pielāgojat bērnu ratiņu sēdekli.

BRĪDINĀJUMS Veicot pielāgojumus, pārliecinieties, ka jūsu bērns nevar aizsniegt kustīgās daļas.

BRĪDINĀJUMS Smagums uz stumšanas roktura ietekmē bērnu ratiņu stabilitāti.

BRĪDINĀJUMS Sargājiet savu bērnu no spēcīgas saules gaismas. Pārsegts nenodrošina pilnīgu aizsardzību pret bīstamajiem UV stariem.

BRĪDINĀJUMS Ja, izmantojot alternatīvas siksnes, kas atbilst EN13210, D-gredzena stiprinājumi ir atrodami katrā ratiņu pusē.

BRĪDINĀJUMS Vienmēr lietojet pareizi uzstādītas un noregulētās siksnes.

BRĪDINĀJUMS Vienmēr lietojet kājstarpes siksnu kopā ar vidukļa jostu.

BRĪDINĀJUMS Vienmēr noregulējiet siksnu, kad maināt bērna sēdvietas stāvokli.

BRĪDINĀJUMS Bufera barjeru nedrīkst izmantot sēdekļa bloka vai saliekamo bērnu ratiņu nešanai.

UYARI! Tutacağa ve/veya arkalığın arkasına ve/veya aracın yanlarına takılan her türlü yük aracın dengesini etkileyebilir.

Arabayı sadece freni kullanarak park ediniz.
Daima frenin doğru şekilde çekilmiş olup olmadığını kontrol ediniz.

Bu puset (seyahat sistemi), EN1888:2012 ve EN1466:2004 standartlarına uygun olarak geliştirilip üretilmiştir.

HOIATUS! Lükkesangale ja/või seljatoe tagaküljele ja/või käru külgedele kinnitatud koorem mõjutab käru stabiilsust.

Kui jätate käru seisma, rakendage alati pidurid.
Kontrollige alati, et pidur oleks õigesti peal.

See istekäru (reisisüsteem) on välja töötatud ja toodetud kooskõlas standarditega EN1888:2012 ja EN1466:2004.

BRĪDINĀJUMS Jebkāda rokturim un/vai atzveltnes aizmugurējai daļai, kā arī transportlīdzekļa sāniem piestiprināta krava ietekmē transportlīdzekļa stabilitāti.

Kad novietojat ratiņus, to bremzei vienmēr ir jābūt aktivizētai.
Vienmēr pārliecinieties, ka bremze ir pienācīgi nospiesta.

Šie saliekamie bērnu ratiņi (ceļošanas iekārtā) ir izstrādāti un izgatavoti saskaņā ar standartiem EN1888:2012 un EN1466:2004.

Britax affinity aşağıdaki yapılandırmalar ile kullanılabilir:



Britax affinity koltuk ile 6 aylıktan 17kg veya 3 yaşına kadar çocuk arabası olarak.

UYARI! Bu koltuk ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.

Käru Britax affinity saab kasutada alljärgnevates konfiguratsioonides.



Jalutuskäruna koos käru Britax affinity istmega alates kuuendast elukuust kuni kehakaaluni 17 kg või kuni kolmanda eluaastani

HOIATUS! See turvatool ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele.

Bērnu ratiņus Britax Affinity var izmantot tālāk aprakstītajās konfigurācijās:



Kā bērnu ratiņus ar Britax Affinity sēdekli no 6 mēnešu vecuma līdz 17 kg svara vai 3 gadu vecuma sasniegšanai.

BRĪDINĀJUMS Šis sēdekļītis nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.



Doğumdan 13kg ağırlığa kadar ana kucaklı bir seyahat sistemi olarak

Britax affinity aşağıdaki Britax Römer ana kucakları ile bir seyahat sistemi olarak kullanılabilir:

- **BABY-SAFE**
- **BABY-SAFE plus**
- **BABY-SAFE plus II**
- **BABY-SAFE plus SHR II**
- **BABY-SAFE Portbebe**

Ana kucağı yalnızca pusette arkaya dönük şekilde kullanılmalıdır. Bir seyahat sistemi olarak kullanıldığında, lütfen ana kucağınızın talimatlarına uyunuz.



Reisisüsteemina koos turvahälliga alates sünnist kuni kehakaaluni 13 kg

Käru Britax affinity saab kasutada reisisüsteemina koos alljärgnevate turvahällidega Britax Römer:

- **BABY-SAFE**
- **BABY-SAFE plus**
- **BABY-SAFE plus II**
- **BABY-SAFE plus SHR II**
- **BABY-SAFE Sleeper**

Turvahälli tohib istekärul kasutada ainult seljaga sõidusuunas. Reisisüsteemina kasutamisel järgige konkreetse turvahälli kasutusjuhendit.



Kā ceļošanas sistēmu ar zīdaiņa pārvadāšanas iekārtu no dzimšanas līdz 13 kg svara sasniegšanai

Bērnu ratīnus Britax Affinity var izmantot kā ceļošanas sistēmu kopā ar tālāk aprakstītajām Britax Römer zīdaiņu pārvadāšanas iekārtām:

- **BABY-SAFE**
- **BABY-SAFE plus**
- **BABY-SAFE plus II**
- **BABY-SAFE plus SHR II**
- **BABY-SAFE Sleeper**

Zīdaiņu pārvadāšanas iekārtu uz saliekamajiem bērna ratīniem drīkst izmantot tikai vērstu uz aizmuguri. Izmantojot to kā ceļošanas sistēmu, lūdzu, ievērojet jūsu zīdaiņu pārvadāšanas iekārtas norādījumus.



Britax affinity portbebe ile doğumdan 9 kg ağırlığa kadar bir seyahat sistemi olarak

Britax Affinity temel model, Britax portbebe ve Britax affinity portbebe ile birlikte kullanılabilir. Portbebe ile birlikte kullanıldığında, lütfen aşağıdaki talimatlara uyunuz. Britax affinity portbebe yalnızca pusette arkaya dönük şekilde kullanılmalıdır.





Reisisüsteemina koos vankrikorviga Britax affinity alates sünnist kuni kehakaaluni 9 kg

Käru Britax Affinity baasmudel vőib kasutada koos vankrikorvidega Britax ja Britax affinity. Kui kasutate käru koos vankrikorviga, järgige vastavaid juhiseid. Vankrikorvi Britax affinity vőib istekärul kasutada ainult seljaga sõidusuunas.



Kā ceļošanas sistēmu ar Britax Affinity kulbiņu no dzimšanas līdz 9 kg svara sasniegšanai

Bērnu ratīnus Britax Affinity pamatmodelis var izmantot ar Britax kulbiņu un Britax Affinity kulbiņu. Izmantojot kopā ar kulbiņu, lūdzu, ievērojet attiecīgos norādījumus. Britax Affinity kulbiņu uz saliekamajiem bērna ratīniem drīkst izmantot tikai vērstu uz aizmuguri.



3. Tanımlama

No.	Tanımlama
1	Tente
2	Omuz pedleri
3	Renk paketi
4	Tampon çubuğu
5	Koltuk Kemeri
6	Click & Go adaptörü
7	Toka
8	Ayak dayanağı
9	Ön döner tekerlekler için kilit
10	Tutacak
11	Katlama kilidi
12	Yatırma açısı
13	Sepet
14	Fren
15	Süspansiyon

3. Kirjeldus

Nr	Kirjeldus
1	Kaarvari
2	Õlapolstrid
3	Värvililine kate
4	Turvakaar
5	Istmerihm
6	Adapter Click & Go
7	Pannal
8	Jalatugi
9	Eesmiste pöördrataste lukk
10	Lükkesang
11	Asendilukk
12	Kaldenurk
13	Korv
14	Pidur
15	Vedrustus

3. Apraksts


Nr.	Apraksts
1	Pārsegs
2	Plecu polsteri
3	Krāsaina audums
4	Bufera barjera
5	Sēdekļa stiprinājumi
6	Click & Go adapteris
7	Sprādze
8	Kāju balsts
9	Priekšējo grozāmo riteņu slēgmehānisms
10	Rokturis
11	Salocišanas fiksators
12	Atliekšanas lenķis
13	Grozs
14	Bremze
15	Piekare

4. Montaj


4.1. Ana Modelin Montajı

Almış olduğunuz Britax affinity ana modelinin parçası olarak:

- Tekerlekler ve sepet ile şasi
- Kemer ve tampon çubuğu ile gri koltuk
- Yağmurluk



katlama kilidini ve ürünü açınız



dik olarak kurunuz – merkezi menteşelerin duyulabilir bir klik sesiyle yerlerine oturduğundan emin olunuz

Bir sorun meydana gelirse **ürünün açılması** bölümünü inceleyiniz

4. Kokkupanek

4.1 Põhimudeli kokkupanek

Britax affinity põhimudeli osana olete saanud:

- rataste ja korviga raami;
- halli istmeosa, mis on varustatud rihma ja turvakaarega;
- vihmakatte.

Avage asendilukk ja avage toode

Paigutage otse. Veenduge, et keskmise hing fikseerub kuuldaava klöpsatusega

Kui teil on küsimusi või probleeme, vaadake osa „**Toote avamine**“.

4. Montāža

4.1. Pamata modeļa montāža


Britax Affinity pamata modeļa komplektācijā ietilpst tālāk uzskaitītās daļas:

- Rāmis ar riteņiem un grozu
- Pelēks sēdekļa bloks ar stiprinājumiem un bufera barjeru
- Lietus pārsegs


Atveriet salocišanas fiksatoru un atlociet izstrādājumu

Uzstādiet vertikāli — jāatskan centrālo eņģu klikšķim

Ja rodas jebkādi jautājumi, skatiet sadaļu
Izstrādājuma atlocišana



ön ve arka tekerlekleri klik sesiyle oturtunuz



Klōpsake esi- ja tagarattad sisse

klikšķis pie priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem

5. Kullanım

5.1. Uygunluk ve genel yorumlar

UYARI! Pusette herhangi bir ayarlama yapmadan önce, düzgün bir yüzeyde durduğundan ve frenin devrede olduğundan emin olunuz. Aynı zamanda, ayarlama yaparken koltukta çocuk bulunmadığından emin olunuz.

5. Kasutamine

5.1 Sobivus ja üldised märkused

HOIATUS! Kontrollige enne istekäru reguleerimist, kas see asub ühetasel pinnal ja pidur on rakendatud. Veenduge enne reguleerimist ka selles, et laps ei oleks käru istmel.

5. Darbība

5.1. Piemērotība un vispārīgi komentāri

BRĪDINĀJUMS Pirms regulējat saliekamos bērnu ratīnus, pārliecinieties, ka tie ir apturēti uz līdzennes virsmas un ir aktivizētas bremzes. Pārliecinieties arī par to, ka regulēšanas laikā sēdekļītī neatrodas bērns.

TR

Kullanım talimatı

Britax affinity'ni güvenli bir şekilde kullanmak için aşağıdaki puset ağırlık limitlerini dikkate almanız önemlidir:

- Maksimum yolcu ağırlığı: 17 kg
- Sepetteki maksimum ağırlık: 4 kg



5.2. Ürünün katlanması

UYARI! Ürünü katlarken ve açarken, her zaman frenin devrede ve tüm kilitlerin doğru şekilde kilitli olduğundan emin olunuz.

Britax affinity'ni öne dönük koltuk ünitesiyle veya koltuk ünitesiz olarak katlayabilirsiniz. En kompakt katlama için en iyi yol koltuk ünitesini tümüyle çıkarmak ve şasiyi katlamaktır.

Ürünü katlamak için pusetin üst tüpündeki ikinci kilide orta parmağınızla basınız ve işaret parmağınızla serbest bırakma mandalını yukarı doğru her iki yanından tutacağa doğru itiniz.

Ürünü şasi kilidi üst tüpün etrafında güvenli bir şekilde kilitlenene ve şasiyi güvene alana kadar yere doğru katlayınız



EE

Kasutusjuhend

Britax affinity kasutusohutuse tagamiseks tuleb arvestada alljärgnevate istekäru kaalupiirangutega.

- Maksimaalne lapse kaal: 17 kg
- Maksimaalne korvikoorma kaal: 4 kg

5.2 Toote kokkupanek

HOIATUS! Veenduge toote kokkupanemisel ja lahtivõtmisel alati selles, et pidur ja kõik lukud oleks nõuetekohaselt rakendatud.

Võite Britax affinity kokku panna ette suunatud istmeosaga või ilma istmeosata. Kõige kompaktsema tulemuse annab istmeosa eemaldamine tervikuna ja raami kokkupanek.

Tõmmake toote kokkupanemiseks vabastushooba nimetissõrmega üles ja kummaltki küljelt lükkesanga suunas.

Suruge toodet maa poole kokku, kuni raamilukk lukustub kindlalt ümber ülemise toru ja fikseerib raami.

LV

Lietotāja rokasgrāmata

Lai Britax Affinity izmantotu droši, ir svarīgi ievērot tālāk aprakstītos smaguma ierobežojumus šiem saliekamajiem bērnu ratiņiem:

- Maksimālais sēdētāja svars: 17 kg
- Maksimālais svars grozā: 4 kg




5.2. Izstrādājuma salocīšana

BRĪDINĀJUMS Salokot un atlokot šo izstrādājumu, vienmēr ir jāpārliecinās, ka bremzes ir aktivizētas un visi fiksatori ir pareizi saslēgti.

Bērnu ratiņus Britax Affinity varat salocīt, ja sēdekļa bloks ir vērts uz priekšu vai sēdekļa bloks nav ievietots. Lai izstrādājumu salocītu viskompaktāk, sēdekļa bloku ieteicams izņemt vispār un tad salocīt rāmi.

Lai izstrādājumu salocītu, abās pusēs ar rādītājpirkstu pavelciet atlaišanas slēdzi uz augšu roktura virzienā.

Salociet izstrādājumu līdz zemei, līdz rāmja fiksators stingri fiksējas ap augšējo cauruli un nostiprina rāmi.



5.3. Ürünün açılması

UYARI! Ürünü katlarken ve açarken, her zaman frenin devrede ve tüm kilitlerin doğru şekilde kilitli olduğundan emin olunuz.

Katlama kilidini açınız ve puseti her iki elinizle arabanın bir yanından tutarak yukarı doğru itiniz.

Şasının düzgün bir şekilde kurulduğundan ve merkezi menteşenin duyulabilir bir klik sesiyle güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olunuz.

5.3 Toote avamine

HOIATUS! Veenduge toote kokkupanemisel ja lahtivõtmisel alati selles, et pidur ja kõik lukud oleks nõuetekohaselt rakendatud.

Avage asendilukk ja tõmmake istekäru üles, hoides kätega kinni käru kummastki küljest.



Veenduge, et raam oleks nõuetekohaselt paigaldatud ja keskmise hing oleks kuuldava klöpsatusega kindlalt oma kohale fikseeritud.

5.3. Izstrādājuma atlocīšana

BRĪDINĀJUMS Salokot un atlokot šo izstrādājumu, vienmēr ir jāpārliecinās, ka bremzes ir aktivizētas un visi fiksatori ir pareizi saslēgti.

Atveriet salocišanas fiksatoru un paveiciet saliekamos bērnu ratiņus uz augšu, katrā rokā turot vienu bērnu ratiņu pusī.

Pārliecinieties, ka rāmis ir uzstādīts pareizi un ka centrālās eņģes ar klikšķi ir droši nofiksētas savā vietā.



TR Kullanım talimatı

5.4. Park freninin kullanılması

UYARI! Freni devreye alırken her zaman her iki eliniz de tutacağın üzerindeyken dikkatle iterek test ettiğinizden emin olunuz.

UYARI! Sepetin altında fren kablo ayarlayıcıları mevcuttur. Lütfen kablo ayarlarını değiştirmeyiniz. Bunun için eğitimli Britax personeline ihtiyaç vardır.

Freni devreye almak

Freni devreye almak için fren pedalının arka ucunu (kırmızı şeritle işaretli) aşağıya doğru bastırınız

Freni serbest bırakmak

Freni serbest bırakmak için fren pedalının ön ucunu (yeşil şeritle işaretli) aşağıya doğru bastırınız

5.5. Oturma ünitesinin, ana kucağıının ve Britax affinity portbebesinin Click & Go® adaptörleriyle takılması ve çıkarılması

UYARI! Portbebe ve ana kucağını takmak için, lütfen kullanım talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.

EE Kasutusjuhend

5.4 Seisupiduri kasutamine

HOIATUS! Kontrollige piduri raken-damisel alati selle talitlust, lükates istekäru ettevaatlikult, kui mölemad käed on veel lükkesangal.

HOIATUS! Pidurikaabli regulaato-rid asuvad korvi all. Ärge muutke kaabli regulaatorite seadistust. Seda tohivad teha ettevõtte Britax vastava väljaõppega töötajad.

Piduri rakendamine

Vajutage piduri rakendamiseks alla piduripedaali tagumist otsa (tähista-tud punase triibuga).

Piduri vabastamine

Vajutage piduri vabastamiseks alla piduripedaali eesmist otsa (tähistatud rohelise triibuga).

5.5 Istmeosa, turvahälli ja vankrikorvi Britax affinity kinnitamine ning eemaldamine adaptritega Click & Go®

HOIATUS! Järgige vankrikorvi ja turvahällide kinnitamisel kindlasti vastavat kasutusjuhendit.

LV Lietotāja rokasgrāmata

5.4. Stāvbremzes izmantošana

BRĪDINĀJUMS Aktivizējot stāvbremzi, tā vienmēr ir jāpārbauda, uzmanīgi pastumjot saliekamos ratiņus, kamēr abas rokas joprojām atrodas uz roktura stieņa.

BRĪDINĀJUMS Zem groza atrodas bremžu kabeļu regulētāji. Lūdzu, nemaniet kabeļu regulētāju iestatījumus. To drīkst darīt tikai apmācīti Britax darbinieki.

Bremžu aktivizēšana

Lai aktivizētu bremzes, nos piediet uz leju bremžu pedāļa aizmugurējo galu (atzīmēts ar sarkano svītru)



Bremžu atlaišana

Lai atlaistu bremzes, nos piediet uz leju bremžu pedāļa priekšējo galu (atzīmēts ar zaļo svītru)

5.5. Sēdekļa bloka, zīdaiņu pārvadāšanas iekārtas un kulbiņas pievienošana un noņemšana bērnu ratiņiem Britax Affinity, izmantojot Click & Go® adapterus

BRĪDINĀJUMS Lai piestiprinātu kulbiņu un zīdaiņu pārvadāšanas iekārtas, lūdzu, ievērojet to attiecīgos lietošanas norādījumus.

Britax affinity inovatif Click & Go® ataşman sistemini kullanmaktadır. Britax affinity koltuk ünitesi, portbebe ve Britax Römer ana kucakları Britax affinity şasisine takılabilen aynı adaptör sistemini kullanırlar.





Ataşman
Koltuk ünitesi
İzin verilen yönler
Öne ve arkaya dönük
 
Takma ve çıkışma
Takmak için, yalnızca Click & Go® adaptörlerini şasi soketlerinin üzerine yerleştiriniz ve koltuk ünitesini sokete doğru itiniz. Adaptörler duylabilir bir klik sesiyle yerlerine oturacaktır.
UYARI! Puseti kullanmadan önce koltuk ünitesi Click & Go® adaptörünün tamamen yerine oturduğundan her zaman emin olunuz!
Serbest bırakmak için, koltuk ünitesindeki Click & Go® adaptörünün sol ve sağ mandallarını yukarı doğru çekmek için iki elinizi de kullanınız ve koltuk ünitesini şasiden uzağa doğru çekiniz.

Britax affinity on varustatud uudse kinnitussüsteemiga Click & Go®. Britax affinity istmeosa, vankrikor ja turvahällid Britax Römer on varustatud sama adaptersüsteemiga, mis võimaldab neid kinnitada Britax affinity raami külge.

Kinnitamine
Istmeosa
Lubatud suunad
Näoga või seljaga sõidusuunas
 
Kinnitamine/vabastamine
Paigutage kinnitamiseks adaptrid Click & Go® lihtsalt kere pesade kohale ja suruge istmeosa pessa. Adaptrid fikseeruvad kuuldava klöpsatusega oma kohale.
HOIATUS! Veenduge enne istekäru kasutamist alati selles, et istmeosa adapter Click & Go® oleks täielikult ühendatud.
Kasutage vabastamiseks mölemat kätt, et tömmata istmeosal oleva adaptri Click & Go® vasakut ja paremat hooba ülespoole ning tömmata istmeosa raamist eemale.

Bērnu ratinjiem Britax Affinity tiek izmantota novatoriskā Click & Go® piestiprināšanas sistēma. Sastiprināšanai ar Britax Affinity rāmi Britax Affinity sēdekļa blokam, kulbiņai un Britax Römer zīdaiņu pārvadāšanas iekārtai tiek izmantota viena un tā pati adapteru sistēma.

Piestiprināšana
Sēdekļa bloks
Atļautie virzieni
Vērsts uz priekšu vai atpakaļ
 
Piestiprināšana/atlašana
Lai piestiprinātu, vienkārši novietojiet Click & Go® adapterus uz rāmja padziļinājumiem un iespiediet sēdekļa bloku padziļinājumā. Adapteri ar klikšķi fiksējas savās vietās.
BRĪDINĀJUMS Pirms saliekamo bērnu ratiju izmantošanas vienmēr ir jāpārliecinās, ka sēdekļa bloka Click & Go® adapteris ir pilnībā saslēgts!
Lai atlaistu, ar abām rokām paveiciet sēdekļa bloku kreiso un labo Click & Go® adaptera slēdzi uz augšu un atvelciet sēdekļa bloku no rāmja.



TR Kullanım talimatı

Ataşman

Portbebe

İzin verilen yönler

Yalnızca arkaya dönük



Takma ve çıkarma

Takmak için, yalnızca Click & Go® adaptörlerini şasi soketlerinin üzerine yerleştiriniz ve koltuk ünitesini sokete doğru itiniz. Adaptörler duyulabilir bir klik sesiyle yerlerine oturacaktır.

UYARI!! Puseti kullanmadan önce portbebe Click & Go® adaptörünü- zün tamamen yerine oturduğundan her zaman emin olunuz!

Serbest bırakmak için, portbebe- nizdeki Click & Go® adaptörünün sol ve sağ mandallarını yukarı doğru çekmek için iki elinizi de kullanınız ve portbebeyi şasiden uzağa doğru çekiniz.

EE Kasutusjuhend

Kinnitamine

Vankrikorv

Lubatud suunad

Ainult seljaga sõidusuunas



Kinnitamine/vabastamine

Paigutage kinnitamiseks adaptrid Click & Go® lihtsalt kere pesade kohale ja suruge istmeosa pessa. Adaptrid fikseeruvad kuuldaava klöpsatusega oma kohale.

HOIATUS! Veenduge enne istekäru kasutamist alati selles, et vankrikorvi adapter Click & Go® oleks täielikult ühendatud.

Kasutage vabastamiseks mõlemat kätt, et tömmata vankrikorvil oleva adaptri Click & Go® vasakut ja paremat hooba ülespoole ning tömmake vankrikorv kerest eemale.

LV Lietotāja rokasgrāmata

Piestiprināšana

Kulbiņa

Atļautie virzieni

Tikai vērsts atpakaļ



Piestiprināšana/atlaišana

Lai piestiprinātu, vienkārši novieto- jiet Click & Go® adapterus uz rāmja padziļinājumiem un iespiediet sēdekļa bloku padziļinājumā. Adapteri ar klikski fiksējas savās vietās.

BRĪDINĀJUMS Pirms salieka- mo bērnu ratīnu izmantošanas vienmēr ir jāpārliecinās, ka kulbiņas Click & Go® adapteris ir pilnīgi saslēgts!

Lai atlaistu, ar abām rokām pavelciet savas kulbiņas kreiso un labo Click & Go® adaptera slēdzi uz augšu un atvelciet kulbiņu no rāmja.



Ataşman	Kinnitamine	Piestiprināšana
Ana kucağı	Turvahäll	Zīdaiņu pārvadāšanas iekārta
İzin verilen yönler	Lubatud suunad	Atļautie virzieni
Yalnızca arkaya dönük	Ainult seljaga sõidusuunas	Tikai vērsts atpakaļ
Takma ve çıkarma	Kinnitamine/vabastamine	Piestiprināšana/atlaišana
Lütfen ana kucağınızın kullanım kılavuzundaki talimatlara uyunuz	Palun järgige turvahälli kasutusju-hendis toodud suuniseid.	Lūdzu, ievērojet zīdaiņu pārvadāšanas iekārtas lietošanas norādījumus

5.6. Koltuğun ayarlanması

5.6.1. Yatırma açısının ayarlanması

UYARI! Koltuk açısını ayarlarken, puseti kullanmadan önce her zaman yatırma kilit mekanizmasının düzgün şekilde kilitlendiğinden emin olunuz.

Yatırma açısını dört farklı konuma ayarlayabilirsiniz. Koltuğun açısı koltuk şaside öne veya arkaya dönük şekildeyken ayarlanabilir.

5.6 Istme reguleerimine

5.6.1 Kaldenurga reguleerimine

HOIATUS! Veenduge istmenurga reguleerimisel enne istekäru kasutamist alati selles, et kaldenurga fikseerimismehhanism oleks nõuetekohaselt lukustunud.




Kaldenurka saate reguleerida nelja erinevasse asendisse. Istmenurka saab reguleerida siis, kui iste on raamil näoga või seljaga sõidusuunas.

5.6. Sēdekļa regulēšana

5.6.1. Atzveltnes lenķa regulēšana

BRĪDINĀJUMS Regulējot sēdekļa lenķi, pirms saliekamo bērnu ratīnu izmantošanas vienmēr ir jāpārliecinās, ka atzveltnes saslēgšanas mehānisms ir pareizi fiksēts.

Atzveltnes lenķi var regulēt četrās dažādās pozīcijās. Sēdekļa lenķi var regulēt, kad sēdeklis uz rāmja ir vērsts uz priekšu vai atpakaļ.



TR

Kullanım talimatı

Koltuğun açısını ayarlamak için, iki elinizi koltuk ünitesinin alt tüpüne yerleştiriniz ve koltuğu serbest bırakmak için sol ve sağ işaret parmaklarınızı yatırma ayarını çekmek için kullanınız.
Sonrasında açıyı ayarlayabilir ve yatırma ayarını serbest bırakabilirsiniz.

5.6.2. Kemer yükseklik ayarı

Kemer iki farklı yüksekliğe ayarlanabilir. Her zaman oturan çocuk için doğru yüksekliğe ayarladığınızdan emin olunuz.

Kemer yüksekliğini ayarlamak için tokanın açık ve bel şeridi dilinin omuz şeridi dilinden ayrılmış olduğundan emin olunuz.
Ayrıca, omuz pedlerini kemere bağlayan butonun açık olduğundan emin olunuz.
Kemer şeridini arkalığın arkasından dışarı doğru çekiniz

Tutucu klipsi 90 derece döndürünüz ve resimde gösterildiği gibi arkalığın kemer deliğinden içeri sokunuz

EE

Kasutusjuhend

Pange istmenurga reguleerimiseks käed istmeosa alumisele torule ning kasutage vasaku ja parema käe nimetissõrme, et tömmata kalderegulaatorit istme lahtitegemiseks alla. Seejärel saate reguleerida nurka ja vabastada kalderegulaatorid.

5.6.2 Turvarihma kõrguse reguleerimine

Turvarihma saab reguleerida kahele erinevale kõrgusele. Veenduge reguleerimisel alati selles, et kõrgus oleks lapsele sobiv.

Kontrollige rihma kõrguse reguleerimiseks, kas pannal on lahti ja vöörihma pandla keel on ölarihama pandla keelest lahti ühendatud.
Veenduge ka selles, et ölapolstreid rihmaga ühendav nupp oleks avatud. Tõmmake kinnitusrihm seljatoe tagant välja.

Pöörake kinnitusklambrit 90 kraadi ja viige see läbi seljatoes oleva rihmaava nii, nagu on näidatud joonisel.

LV

Lietotāja rokasgrāmata


Lai regulētu sēdekļa leņķi, abas rokas novietojiet uz sēdekļa bloka apakšējās caurules un ar kreisās un labās rokas rādītājpirkstu pavelciet atliekšanas regulētāju uz leju, lai atbloķētu sēdekli.
Pēc tam varat regulēt leņķi un atlaist atzveltnes regulētājus.

5.6.2. Stiprinājumu augstuma regulēšana


Stiprinājumus var regulēt divos dažādos augstumos. Vienmēr nodrošiniet, ka tiek izmantots pareiza, sēdekļī ievietotajam bērnam atbilstošais augstums.

Lai regulētu stiprinājumu augstumu, ir jānodrošina, ka sprādze ir atvērtā un ka vidukļa siksnes mēlīte ir atvienota no plecu siksnes mēlītes.
Nodrošiniet arī to, ka ir atvērtā pogā, kas savieno plecu polsterus un stiprinājumus.
Aiz atzveltnes pavelciet stiprinājuma siksnu uz āru


Pagrieziet aiztura skavu par 90 grādiem un izvadiet to caur stiprinājuma atveri atzveltnē, kā parādīts attēlā



Kemer tutucusunu arkalığın ön kısmına doğru çekiniz
Kemer tutucusunu arkalığın arka kısmına doğru diğer kemer yükseklik deliğine itiniz



Kemer tutucusunu tekrar deliğe doğru çekiniz



Resimde gösterildiği gibi, kemer tutucusunun tekrar 90 derece döndüğünden ve kemeri düzgün şekilde tuttuğundan emin olunuz.

Omuz pedlerinin butonu da dahil olmak üzere kemere tutturmak için düzgün şekilde takıldığından emin olunuz.

Tõmmake rihmakinniti seljatoe esiküljele.

Tõmmake rihmakinnit läbi teise rihma kõrguse reguleerimisava seljatoe tagumise külje suunas.

Izvelciet stiprinājuma aizturi cauri līdz atzveltnes priekšpusei
Izbīdīet stiprinājuma aizturi cauri otrai stiprinājuma augstuma atverei, atzveltnes aizmugures virzienā

Tõmmake rihmakinniti uuesti läbi ava.




Vēlreiz izvelciet stiprinājuma aizturi cauri atverei

Pöörake rihmakinnitit taas 90 kraadi vőrra, et see kinnitaks rihma nõuetekohaselt, nagu on näidatud joonisel.

Paigaldage õlapolstrid õigesti tagasi ja kasutage nende rihma külge fikseerimiseks nuppu.

Pārliecinieties, ka stiprinājuma aizturus atkal ir pagriezts par 90 grādiem, lai tas pareizi noturētu stiprinājumu, kā parādīts attēlā.

Noteikti atkal iestiprīriet plecu polsterus, tostarp pogu, lai tos fiksētu pie stiprinājuma.



TR

Kullanım talimatı

5.6.3. Ayak dayanağının ayarlanması

Ayak dayanağını ayarlamak için ellerinizi ayak dayanağının iki yanına yerleştiriniz ve ayak dayanağını açmak için işaret parmağınızla ayarlama butonunu itiniz. Sonrasında açınızı ayarlayınız ve parmağınızla serbest bırakınız. Ayak dayanağının yerine oturduğundan emin olunuz.

Uzun çocuklar için, koltuğun ayak dayanağı fazla kısa gelebilir. Böyle bir durumda ayak dayanağını daha ileri ayarlayabilir ve çocuğunuzun ayaklarını pusetin önündeki tampona yerleştirebilirsiniz. Bu yalnızca koltuk ünitesi öne dönük şekilde yapılabilir.

5.6.4. Tampon çubuğuunun açılması

Tampon çubuğu koltuk ünitesinin iki yanında da açılabilir. Tampon çubuğunu açmak için, yalnızca koltuk ünitesinin altındaki konektör butonuna basınız ve çekerek açınız.

EE

Kasutusjuhend

5.6.3 Jalatoe reguleerimine

Pange jalatoe reguleerimiseks käed jalatoe kummalegi küljele ja vajutage jalatoe vabastamiseks nimetissõrmega reguleerimisnuppu sisse. Reguleerige seejärel nurka ja tõstke sõrm nupult. Veenduge, et jalatugi fikseeruks oma kohale.

Pikkade laste puhul võib istmel olev jalatugi olla liiga lühike. Sellisel juhul saate jalatuge veelgi reguleerida ja asetada lapse jalad istekäru ees olevale turvakaarele. See on võimalik vaid siis, kui istmeosa on näoga sõidusuunas.

5.6.4 Turvakaare avamine

Turvakaar avaneb istmeosa mölemalt küljelt. Vajutage turvakaare avamiseks lihtsalt istmeosa konnektori all olevat nuppu ja tömmake turvakaar lahti.

LV

Lietotāja rokasgrāmata


5.6.3. Kāju paliktņa regulēšana

Lai regulētu kāju paliktni, uzlieciet rokas abās kāju paliktņa pusēs un ar rādītājpirkstu iespiediet regulētāja pogu, lai atbloķētu kāju paliktni. Pēc tam regulējet leņķi un atlaidiet, izmantojot pirkstus. Pārliecinieties, ka kāju paliktnis nofiksējas savā vietā.

Gariem bērniem kāju paliktnis uz sēdekļa var būt pārāk īss. Tādā gadījumā varat regulēt kāju paliktni vēl tālāk un ļaut bērnam novietot pēdas uz saliekamo bērnu ratiņu priekšā esošā bufera. Tas ir iespējams tikai tad, ja sēdekļa bloks ir vērts uz priekšu.

5.6.4. Bufera barjeras atvēršana

Bufera barjeru var atvērt abās sēdekļa bloka pusēs. Lai atvērtu bufera barjeru, vienkārši nospiediet pogu zem savienotāja ar sēdekļa bloku un atvelciet to.




5.7. Tutacağın ayarlanması

Tutacağı ayarlamak için, ellerinizi gösterildiği gibi tutacağın iki yanına yerleştiniz ve baş parmaklarınızla tutacak ayar butonuna basınız.

Sonrasında tutacağı ayarlayınız ve butonu bırakınız


Puseti kullanmadan önce tutacağın güvenle yerine oturduğundan emin olunuz.



5.8. Renk paketinin takılması ve çıkarılması

Renk paketini takmak:

Tampon çubuğuunu çıkarınız ve koltuk ünitesinin kemerini açınız. Omuz kemerlerinin doğru yükseklikteki kemer deliklerine takılı olduğundan emin olunuz (yardım için bkz. koltuğun ayarlanması)



Omuz kemerlerini (sol ve sağ) omuz üzerinden koltuk pedindeki doğru kemer yuvalarına takınız.

5.7 Lükkesanga reguleerimiseks ja vajutage pöialdega lükkesanga reguleerimisnuppu.

Pange lükkesanga reguleerimiseks käed lükkesanga kummalegi küljele ja vajutage pöialdega lükkesanga reguleerimisnuppu.

Reguleerige seejärel lükkesanga ja vabastage nupp.

Kontrollige enne istekäru kasutamist, kas lükkesang on korralikult fikseeritud.

5.7. Roktura regulēšana

Lai regulētu rokturi, uzlieciet rokas abās roktura pusēs, kā parādīts, un ar īkšķiem nospiediet roktura regulēšanas pogu.

Pēc tam regulējet rokturi un atlaidiet pogu

Pirms salokāmo bērna ratiņu lietošanas pārliecinieties, ka rokturis ir droši fiksēts.

5.8. Krāsainā auduma piestiprināšana un noņemšana

Krāsainā auduma piestiprināšana:


Noņemiet bufera barjeru un atveriet sēdekļa bloka stiprinājumus. Nodrošiniet, ka plecu siksnes tiek izvadītas cauri pareizajām stiprinājuma augstuma atverēm (papildinformācijai skatiet norādījumus par sēdekļa regulēšanu)

Värvilise katte kinnitamine ja eemaldamine


Eemaldage turvakaar ja avage istmeosa rihm. Veenduge, et ölarihmad oleks viidud läbi õigel kõrguse sel olevate rihmaavade (vaadake lisatäabe saamiseks istme reguleerimist käsitlevat osa).

Viige ölarihmad (vasak ja parem) läbi istmepolstril olevate õigete ölarihma avade.

Izvadiet plecu siksnes (kreiso un labo) cauri pareizajām plecu siksnes atverēm uz sēdekļa polstera.


TR**Kullanım talimatı**

Bacak arası kemerini koltuk pedinin yüzeyindeki deliğe takınız

EE**Kasutusjuhend**

Omuz pedlerini omuz kemelerine kaydırınız. Her omuz pedi dar ucunun içinde bir çıkartıcıya sahiptir. Çıkartıcının omuz pedinin arkasında ve böylece omuz kemeriin üzerindeki butona uyabileceğinden emin olunuz

Bu, sol ve sağ omuz pedleri için yapılmalıdır



Omuz pedi ve omuz kemeri arasındaki butonu kapatınız. Bu, sol ve sağ omuz pedleri için yapılmalıdır

EE**Kasutusjuhend**

Viige jalgevaherihm läbi istmepolstri istmepinnal oleva ava.

LV**Lietotāja rokasgrāmata**


Izvadiet kājstarpes siksnes cauri atverei sēdekļa polstera sēdekļa virsmā

Lükake ūlapolstrid ūlarihmadele. Igal ūlapolstril on kitsama otsa sisekūljal trukk. Veenduge, et trukk oleks ūlapolstrī tagakūljal, et saaksite selle kinnitada ūlarihma ülaosas oleva nupu kūlge.
Seda tuleb teha vasakul ja paremal ūlapolstril.

Sulgege ūlapolstrī ja ūlarihma vaheline nupp.
Seda tuleb teha vasakul ja paremal ūlapolstril.

Uzbīdiet plecu polsterus uz plecu siksnam. Katram plecu polsterim šaurākā gala iekšpusē atrodas spiedpoga. Nodrošiniet, lai šī spiedpoga atrastos plecu polstera aizmugurē un to varētu nostiprināt pie pogas plecu siksnes augšpusē
Tas ir jāizdara gan kreisajam, gan labajam plecu polsterim


Aizveriet pogu starp plecu polsteri un plecu siksnu.
Tas ir jāizdara gan kreisajam, gan labajam plecu polsterim



Tokayı bacak arası kemeri üzerinden kaydırınız

Lükake pannal läbi jalgevaherihma.


Virziet sprādzi cauri kājstarpes siksni



Çıkarıcıyı bacak arası pedinin alt ucu içinde kapatınız ve bacak arası kemerine bağlandığından emin olunuz

Sulgege jalgevahepolstri alumise otsa sisekūljal olev trukk ja kontrollige, kas see on jalgevaherihmaga ühendatud.


Noslēdziet spiedpogu kājstarpes polstera zemākā gala iekšpusē un pārliecinieties, ka tas ir savienots ar kājstarpes siksnu



Koltuğun omuz pedleri, koltuk pedi ve bacak arası pedi monte edilmiş şekilde resimdeki gibi görüneğinden emin olunuz.

Veenduge, et iste näeks välja nagu joonisel, mis illustreerib kokkupandud õlapolstreid, istmepolstrit ja jalgevahepolstrit.


Kad sēdeklīm ir piestiprināti plecu polsteri, sēdeklā polsteris un kājstarpes polsteris, ir jāpārliecinās, ka sēdeklis izskatās tā, kā parādīts attēlā.




TR

Kullanım talimatı

Tentenin sol ve sağ konektör dillerini koltuk yuvalarına kaydırınız. Tentenin her iki tarafta da duyulabilir bir klik sesiyle yerine oturduğundan emin olunuz



Tenteyi takmak için fermuarını koltuk ünitesinin sağ tarafından başlayarak kapatınız



Sepet dolgusunu alınız ve resimde gösterildiği gibi sepetin sol ve sağ butonlarına klipsleyiniz

Renk paketini çıkarmak için, yukarıda gösterilen işlemleri geriye doğru yapınız.

EE

Kasutusjuhend

Lükake kaavarju vasak- ja parempoolsed ühendustapid istme avadesse. Veenduge, et kaavarvi fikseeruks mölemal küljel kuuldava klöpsatusega oma kohale.

LV

Lietotāja rokasgrāmata

Pārsega kreisā un labā savienotāja mēlītes iebīdīt sēdekļa atverēs. Pārliecinieties, ka pārsegs ar klikšķi nofiksējas abās pusēs

Aizveriet rāvējslēdzēju, lai piestiprinātu pārsegu, sākot ar sēdekļa bloka labo pusī

Võtke korvikate ning kinnitage klambritega korvi vasakul ja paremal küljel olevate nuppude külge nii, nagu on näidatud joonisel.

Järgige värvilise katte eemaldamiseks ülaltoodud suuniseid vastupidises järjekorras.

Uzlieciet groza oderi un ar skavām piestipriniet to uz pogām groza kreisajā un labajā pusē, kā parādīts attēlā

Lai noņemtu krāsaino audumu, izpildīt iepriekš aprakstītās darbības pretējā secībā.

5.9. Çocuğunuzun kemerle bağlanması

UYARI! Daima doğru takılmış ve ayarlanmış bir kemer kullanınız!

UYARI! Bacak arası kemerini daima el kemeriley bir arada kullanınız!

Kemerini kapatmak için:

- Omuz kemerinin tokasının dilini bel kemerinin dilinden geçiriniz ve tokayı klik sesiyle takınız



Kemerini ayarlamak için:

- Omuz kemerleri ve bel kemerleri üzerindeki ayar klipslerini gerekli uzunluklara getirerek kemerini ayarlayınız.

DİKKAT! Çocuğunuzun oturma pozisyonunu değiştirirken daima kemerleri yeniden ayarlayınız.

Kemerini açmak için:

- Tokanın önündeki butona basınız ve bel ve omuz kemerlerini tokadan ayırınız



5.9 Lapse kinnitamine turvarihi madega

HOIATUS! Kasutage alati õigesti paigaldatud ja reguleeritud rihmasid.

HOIATUS! Kasutage jalgevaherihma alati koos vöörihmaga.

Turvarihma sulgemine

- Viige ölaherihma pandla keel läbi vöörihma pandla keele ja klõpsake pandasse.

Rihma reguleerimine

- Lükake rihma reguleerimiseks ölahihmal ja vöörihmadel olevad reguleerimisklambrid soovitud pikkustele.

ETTEVAATUST! Reguleerige turvarihi masid alati uuesti, kui muudate lapse istumisasendit.

Rihma avamine

- Vajutage pandalal olevat nuppu ning võtke vöö- ja ölaherihmad pandla küljest lahti.

5.9. Bērna piesprādžēšana

BRĪDINĀJUMS Vienmēr lietojet pareizi uzstādītus un noregulētus stiprinājumus!

BRĪDINĀJUMS Vienmēr lietojet kājstarpes siksnu kopā ar vidukļa jostu!

Stiprinājuma noslēgšana:

- Plecu siksna sprādzes mēlīti izvadiet cauri vidukļa siksna mēlītei un ar kliksķi iestipriniet to sprādžē


Stiprinājuma regulēšana:

- Regulējet stiprinājumu, bīdot regulētāja skavas nepieciešamajā garumā uz plecu siksna un vidukļa siksna.

UZMANĪBU! Vienmēr noregulējet siksnu, kad maināt bērna sēdvietas stāvokli.


Stiprinājuma atvēršana:

- Nospiediet pogu uz sprādzes un atbrīvojet vidukļa un plecu siksna no sprādzēs




5.10. Rüzgarlığın takılması

Rüzgarlığı resimde gösterildiği gibi ayak dayanağı üzerinden kaydırınız



Cırt cırtlı kemeri tampon cubuğu etrafından geçiriniz ve rüzgarlığı kapatmak için metal halkaya bağlayınız



5.11. Yağmurluğun takılması

5.10 Kaitsekatte kinnitamine

Lükake kaitsekate üle jalatoe nii, nagu on näidatud joonisel.

Viige takjapael ümber turvakaare ja kinnitage kaitsekatte sulgemiseks aasaga metallrõnga külge.

5.10. Kāju pārsega piestiprināšana

Bīdiet kāju pārsegu pāri kāju paliktņim, kā parādīts attēlā

Vadiet liplenti ap bufera barjeru un izveidojet tās cilpu cauri metāla gredzenam, lai noslēgtu kāju pārsegu

5.11 Vihmakatte kinnitamine

5.11. Lietus pārsega piestiprināšana



5.12. Arka tekerlek hava basıncı


UYARI! Tekerleklerde her zaman doğru hava basıncı olduğundan emin olunuz!
Arka tekerleklerin maksimum hava basıncı 1,7 bar (25 psi).

5.12 Tagaratta ūhurōhk

HOIATUS! Rataste ūhurōhk peab alati nõuetekohane olema.
Tagarataste maksimaalne ūhurōhk on 1,7 baari (25 psi).

5.12. Aizmugurējā riteņa gaisa spiediens

BRĪDINĀJUMS Vienmēr nodrošiniet, ka riteņos ir atbilstošs gaisa spiediens!
Maksimālais gaisa spiediens aizmugurējos riteņos ir 1,7 bāri (25 psi).



5.13. Döner kilit ve ön tekerlek mandalı


Engebeli bir arazide veya düz olmayan bir yüzeydeyken ön tekerleklerin dönme fonksiyonlarını her zaman kilitleyiniz.

5.13 Pöördlukk ja esiratta kiirvabastus


Kui lükkate käru konarlikul maastikul või ebatasasel pinnasel, lukustage alati esirataste pöörfunktsioon.

5.13. Grozīšanās fiksācija un priekšējā riteņa ātrā atbrīvošana


Kad ratiņus vadāt pa nelīdzenu virsmu, vienmēr ir jābloķē priekšējo riteņu grozīšanās funkcija.



Ön döner kilidi açmak için, döner kilidi yukarı doğru itiniz ve sonrasında tekerlekler dönebilecektir.



Ön tekerlekleri çıkarmak için, ön tekerlek butonlarını itiniz ve tekerleği çıkartınız



5.14. Arka tekerlek mandalı

Arka tekerlekleri çıkarmak için butona resimde gösterildiği gibi basınız ve aynı anda tekerleği çekerek çıkarınız.

Vajutage eesmise pöördluku vabastamiseks pöördluku nuppu ülespoole ja ratsaste pöörfunktsioon on kasutusel.

Lai atlaistu priekšējo grozīšanās fiksatoru, paspiediet grozīšanās fiksatora pogu uz augšu, un riteņi atkal var brīvi grozīties.

Lai atlaistu priekšējos riteņus, nospie-
diet priekšējo riteņu atlaišanas pogu
un pakustiniet riteni

5.14 Tagaratta kiirvabastus

Vajutage tagarataste vabastamiseks nuppu nii, nagu on näidatud joonisel,
ja tömmake samal ajal ratas välja.

5.14. Aizmugurējā riteņa ātrā atbrīvošana

Lai atbrīvotu aizmugurējos riteņus,
piespiediet pogu, kā parādīts attēlā,
un vienlaicīgi pavelciet riteni uz āru.

6. Code-no.com ile hırsızlığa karşı korunma

Britax affinity'niz benzersiz bir code-no.com etiketine sahiptir. Bu etiketi ve numarayı tekerleklerin arasındaki arka çapraz çubukta özel "THEFT PROTECTION" (HIRSIZLİĞA KARŞI KORUNMA) yazısıyla bulabilirsiniz.

CODE-No.com online tabanlı bir ürün kodlama sistemi yardımıyla ürünleri tanımlar, hırsızlığa karşı kurur ve insanları kayıp eşyalarıyla yeniden buluşturur. Britax affinity pusetinizin KOD numarasını CODE-No.com internet portalında aktifleştirerek, kendinizi puestin yasal sahibi olarak kayıt ettirirsiniz. CODE-No.com'da kaydedilmiş olan kayıp eşyalar bulundukları zaman ilk konumlarına firma tarafından kolayca ve gizli bir şekilde geri gönderilir. Sahibinin gerçek adı her zaman saklı tutulur. Sistem herkesin bir KOD numarası durum denetimi yapmasını mümkün kılar, böylece çalınan eşyaların yasa dışı olarak satılması daha da zorlaşıır ve bu şekilde kayıtlı eşya sahibi hırsızlığa karşı önleyici bir korumaya sahip olur.

6. Vargusvastane kaitse koodinumbrisüsteemiga code-no.com

Britax affinity on varustatud unikaalse koodinumbriksildiga code-no.com. See silt ja number asuvad ratsaste vahel tagumisel põiklatil oleval spetsiaalsel sildil, mida tähistab märge „THEFT PROTECTION“ (VARGUSVASTANE KAITSE).

CODE-No.com tähistab tooteid veebipõhise töodete kodeerimissüsteemiga, tagab kaitse varguse vastu ja aitab teha kindlaks vara kaotanud inimesi. Kui aktiveerite istekäru Britax affinity koodinumbri CODE internetiportaalil CODE-No.com, registreerite end istekäru seadusliku omanikuna. Ettevõte tagastab portaalis CODE-No.com registreeritud kaotatud tooted nende leidmisel mugavalt algsesse asukohta. Omaniku anonüümsus on alati tagatud. Süsteem võimaldab kõigil kontrollida koodinumbri CODE olekut, mis raskendab varastatud töodete ebaseaduslikku müükü ja annab registreeritud omanikule seega ennetava kaitse varguse vastu.

6. Pretzagļu aizsardzība ar code-no.com

Šie ratiņi Britax Affinity ir aprīkoti ar unikālu code-no.com birku. Šo birku un numuru varat atrast uz aizmugurējā šķērsstienē starp riteņiem uz īpašas etiketes ar nosaukumu "THEFT PROTECTION".

CODE-No.com identificē izstrādājumus, izmantojot tiešsaistē pieejamu izstrādājumu kodēšanas sistēmu, un šādi tiek nodrošināta aizsardzība pret zādzībām un īpašums tiek atdots tā īpašniekam. Kad numuru CODE uz saviem saliekamajiem bērnu ratiņiem Britax Affinity aktivizējat interneta portālā CODE-No.com, jūs reģistrējaties kā savu bērnu ratiņu likumīgais īpašnieks. Pazaudētos izstrādājumus, kas ir reģistrēti portālā CODE-No.com, pēc atrašanas uzņēmums ērti un diskрēti nogādā atpakaļ to sākotnējā atrašanās vietā. Vienmēr tiek saglabāta īpašnieka anonimitāte. Izmantojot šo sistēmu, ikviens var veikt numura CODE statusa pārbaudes, tā apgrūtinot zagtu izstrādājumu nelikumīgu pārdošanu un līdz ar to reģistrētajam īpašniekam nodrošinot profilaktisku aizsardzību pret zagļiem.

7. Britax affinity'nizin bakımı

Ürün düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

- Tüm önemli parçaları hasara karşı düzenli olarak kontrol ediniz.
Mekanik bileşenlerin düzgün çalıştığından emin olunuz.
- Tüm vida, perçin, civata ve diğer bağlantıların sıkı olup olmadıklarını düzenli olarak kontrol ediniz.
- Yağlama için gres veya yağı kullanmayınız – silikon bazlı bir sprey kullanınız.
- Aşırı yük, yanlış katlama veya onaylanmamış aksesuarların kullanımı çocuk arabasına zarar verebilir veya kullanılmaz hale getirebilir.
- Alışveriş sepetine asla 4 kg ağırlıktan fazlasını koymayınız.
- Lütfen katlanmış çocuk arabasını yalnızca iyi havalandırılan alanlara koyarak paslanmasını önleyiniz.
- Çocuk arabasını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, kumaslar solabilir.
- Parçaları eğilmiş, yıpranmış veya kırılmışsa puseti kullanmayınız. Pusetin tamirini bir tamir merkezine yaptırınız veya Britax Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Bakım talimatları

Koltuk kılıfı ve tente bir sünger ve ılık sabunlu su ile temizlenebilir.



7. Käru Britax affinity hooldamine

Toodet tuleb regulaarselt kontrollida ja puastada.

- Kontrollige regulaarselt kõiki olulisi osi kahjustuste suhtes. Veenduge, et mehaanilised komponendid funktsioneeriksid nõuetekohaselt.
- Kontrollige regulaarselt, kas kõik kruvid, needid, poldid ja muud kinnitid on pingul.
- Ärge kasutage määrimiseks määret või öli, kasutage silikoonipõhist pihust.
- Liiga raske koorem, vale kokkupanek või heaks碘duta lisatarvikute kasutamine võib käru kahjustada.
- Ärge pange pakikorvi rohkem kui 4 kg.
- Hallituse välimiseks hoidke kokkupandud käru ainult hea ventilatsiooniga kohas.
- Kui käru asub otsese päikesevalguse käes, võivad kangad pleekida.
- Ärge kasutage istekäru, kui osad on paindunud, kulunud või purunenud. Laske istekäru parandada remonditöökojas või võtke ühendust ettevõtte Britax klienditeenindusega.

Hooldusjuhised

Istmekatet ja kaarvarju võib puastada nuustiku ja sooga seebiveega.



7. Bērnu ratiņu Britax Affinity apkope

Izstrādājums ir regulāri jāpārbauda un jātīra.

- Regulāri pārbaudiet visas svarīgās daļas, lai konstatētu, vai tās nav bojātas. Pārliecībieties, ka mehāniskās detaļas darbojas pareizi.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas skrūves, kniedes, aizbīdīji un citi stiprinājumi ir nostiprināti.
- Ieziņanai nedrīkst izmantot smērvielu vai eļļu, bet jāizmanto aerosols uz silikona bāzes.
- Pārāk smaga slodze, nepareiza salocišana vai neapstiprinātu piederumu izmantošana var sabojāt vai salauzt bērna ratiņus.
- Iepirkumu grozā nekad nedrīkst likt vairāk par 4 kg.
- Lūdzu, glabājet bērnu ratiņus saločītā veidā labi vēdinātā vietā, lai novērstu pelējuma rašanos.
- Nenovietojiet bērnu ratiņus tiešos saules staros, audums var izbalēt.
- Neturpiniet izmantot bērnu ratiņus, ja daļas ir saliektais, nolietojušās vai bojātas. Salokāmos bērnu ratiņus drīkst remontēt tikai remontdarbu pakalpojumu sniedzējs, vai sazinieties ar Britax klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem.

Norādījumi par kopšanu

Sēdeklā apsegu un pārsegu var tīrīt ar sūkli un siltu ziepjūdeni.



LT	Naudojimo instrukcijos	GR	Οδηγίες χρήσης	UA	Інструкція з експлуатації
Turinys		Περιεχόμενα		Зміст	
1. Įvadas	97	1. Εισαγωγή	97	1. Вступ	97
2. Saugos instrukcijos	98	2. Οδηγίες ασφαλείας	98	2. Вказівки щодо безпечного використання	98
3. Aprašymas	104	3. Περιγραφή	104	3. Опис	104
4. Surinkimas	105	4. Συναρμολόγηση	105	4. Збирання	105
4.1 Bazino modelio surinkimas	105	4.1. Συναρμολόγηση του βασικού μοντέλου	105	4.1. Збирання базової моделі	105
5. Naudojimas	106	5. Λειτουργία	106	5. Експлуатація	106
5.1 Tinkamumas ir bendrosios pastabos	106	5.1. Καταλληλότητα και γενικά σχόλια	106	5.1. Придатність і загальні зауваження	106
5.2 Gaminio sulankstymas	107	5.2. Δίπλωμα του προϊόντος	107	5.2. Складання візка	107
5.3 Gaminio išlankstymas	108	5.3. Ξεδίπλωμα του προϊόντος	108	5.3. Розкладання візка	108
5.4 Stovėjimo stabdžio naudojimas	109	5.4. Χρήση του φρένου στάθμευσης	109	5.4. Користування стоянковим гальмом	109
5.5 Kédutės komplekto, kūdikių kédutės ir „Britax Affinity“ nešiojamojo lopšio tvirtinimas ir išémimas naudojant „Click & Go®“ adapterius	109	5.5. Τοποθέτηση και αφαίρεση της μονάδας καθίσματος, βρεφικού καθίσματος, και του πορτ-μπεμπέ Britax affinity με τους προσαρμογείς Click & Go®	109	5.5. Установлення і зняття блоку сидіння, автокрісла та кошика-колиски Britax affinity за допомогою фіксаторів Click & Go®	109
5.6 Kédutės reguliavimas	112	5.6. Ρύθμιση του καθίσματος	112	5.6. Регулювання сидіння	112
5.6.1 Atlošimo kampo reguliavimas	112	5.6.1. Ρύθμιση της γωνίας κλίσης	112	5.6.1. Регулювання кута нахилу спинки	112
5.6.2 Diržų komplekto aukščio reguliavimas	113	5.6.2. Ρύθμιση του ύψους ζωνών	113	5.6.2. Регулювання висоти ременів безпеки	113
5.6.3 Kojų atramos reguliavimas	115	5.6.3. Ρύθμιση του στηρίγματος ποδιών	115	5.6.3. Регулювання підставки для ніг	115
5.6.4 Buferio juostos atidarymas	115	5.6.4. Άνοιγμα της μπάρας προστασίας	115	5.6.4. Відкривання поперечки-бампера	115
5.7 Rankenélės reguliavimas	116	5.7. Ρύθμιση της λαβής	116	5.7. Регулювання ручки	116
5.8 Spalvoto paketo tvirtinimas ir nuémimas	116	5.8. Τοποθέτηση και αφαίρεση της χρωματιστής επένδυσης	116	5.8. Установлення та зняття кольорової підкладки	116
5.9 Vaiko pritvirtinimas diržų komplektu	120	5.9. Ασφάλιση του παιδιού σας	120	5.9. Пристібування дитини за допомогою ременів безпеки	120
5.10 Skydelio tvirtinimas	121	5.10. Τοποθέτηση της ποδιάς	121	5.10. Установлення запони	121
5.11 Apsaugos nuo lietaus tvirtinimas	121	5.11. Τοποθέτηση του καλύμματος βροχής	121	5.11. Установлення дощовика	121

5.12 Galinių ratukų oro slėgis	122	5.12. Πίεση αέρα οπίσθιων τροχών	122	5.12. Тиск повітря у задніх колесах	122
5.13 Besiskiojančių ratukų fiksatorius ir greitai atleidžiamas priekinis ratukas	122	5.13. Κλείδωμα περιστροφής και ταχείο λύσιμο των εμπρόσθιων τροχών	122	5.13. Фіксатор повороту передніх коліс та їх зняття	122
5.14 Greitai atleidžiamas galinis ratukas	123	5.14. Ταχείο λύσιμο των οπίσθιων τροχών	123	5.14. Зняття задніх коліс	123
6. Apsauga nuo vagysčių naudojant code-no.com	124	6. Αντικλεπτική προστασία μέσω code-no.com	124	6. Захист від крадіжки за допомогою реєстрації на вебсайті code-no.com	124
7. Jūsų „Britax Affinity“ priežiūra	125	7. Φροντίδα του Britax affinity σας	125	7. Догляд за візком Britax affinity	125

1. Įvadas

Dėkojame, kad pasirinkote „Britax Affinity“. Mums malonu, kad „Britax Affinity“ saugiai lydės jūsų vaiką pirmaisiais gyvenimo metais.

SVARBU:

- Prieš sodindami vaiką į vežimėlį atidžiai perskaitykite instrukcijas ir susipažinkite su gaminiu.
- Jei vežimėliu naudojasi kiti asmenys, kurie nėra su juo susipažinę (pvz., seneliai), visada parodykite, kaip naudoti.
- Nesilaikant šių instrukcijų, gali kilti pavojus vaiko saugumui.
- Atidžiai saugokite šias naudotojo instrukcijas, kad jas galėtumėte peržvelgti vėliau.
- Nenaudokite priedų, kurių „Britax“ nepatvirtino kaip tinkamų naudoti su „Britax Affinity“. Taip pažeisite garantiją ir galite pakenkti savo gaminui.
- Su „Britax Affinity“ galima naudoti tik originalias pakaitines dalis, kurias tiekia arba rekomenduoja naudoti „Britax“.

|SPĖJIMAS! Neleiskite vaikui žaisti su gaminiu.

Jei turite daugiau klausimų dėl „Britax Affinity“ ar jo priedų naudojimo, nedvejodami kreipkitės į mus.

1. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Britax affinity. Είναι ευχαρίστηση μας ότι το Britax affinity σας θα συνοδέψει το παιδί σας με ασφάλεια στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και εξοικειωθείτε με το καροτσάκι πριν το χρησιμοποιήσετε με το παιδί σας.
- Εάν το καροτσάκι σας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα μη εξοικειωμένα με αυτό (όπως οι γονείς σας), καταρτίστε τα στη χρήση του.
- Η ασφάλεια του παιδιού σας μπορεί να κινδυνεύσει, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτές.
- Φυλάσσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε αργότερα.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα, που δεν έχουν εγκριθεί από την Britax για χρήση με το Britax affinity. Αυτό οδηγεί σε άρση της εγγύησης και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν σας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά παρεχόμενα ή συνιστώμενα από την Britax με το Britax affinity.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν.

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις αναφορικά με τη χρήση του Britax affinity ή τα εξαρτήματά του, ρωτήστε μας.

1. Вступ

Дякуємо за вибір дитячого візка Britax affinity. Дитячий візок Britax affinity супроводжуватиме вашу дитину протягом перших років її життя, забезпечуючи її безпеку.

УВАГА:

- Перед тим як використовувати візок із дитиною, уважно прочитайте цю інструкцію та ознайомтеся з його особливостями.
- Якщо вашим візком користуватимуться інші люди, незнайомі з його особливостями (наприклад, бабуся або дідусь), завжди показуйте їм, як правильно їм користуватися.
- Якщо ви не дотримуєтиметеся наведених тут указівок, це може загрожувати безпеці вашої дитини.
- Збережіть цю інструкцію в надійному місці, щоб за потреби її можна було переглянути пізніше.
- Не використовуйте будь-які приладдя з візком моделі Britax affinity, якщо це не схвалено компанією Britax. Це може привести до пошкодження візка, а гарантія на нього у цьому випадку стає недійсною.
- З візком Britax affinity можна використовувати лише оригінальні запасні частини, які постачаються компанією Britax або рекомендовано нею для використання з цією моделлю.

УВАГА! Не дозволяйте дитині грatisя з візком.

Якщо у вас виникнуть подальші питання щодо використання візка моделі Britax affinity або приладдя для нього, звертайтесь до нашої компанії.

2. Saugos instrukcijos

ІСПÉJIMAS! „Britax Affinity“ skirtas vaikams nuo 6 mėnesių iki 17 kg arba 3 metų amžiaus. Tinka naudoti nuo gimimo su „Britax Römer BABY-SAFE“ kūdikių kėdutémis ir „Britax Affinity“ nešiojamaisiais lopšiais (įsigyjami atskirai)

ІСПÉJIMAS! Šis gaminys néra tinkamas tokiems tikslams:

- naudoti bégiojant, bégant, čiuožiant ar pan.
- gabenti daugiau nei vienam vaikui.
- naudoti komerciniams tikslams.
- naudoti kaip važiavimo sistemą kartu su kūdikių kėdutémis, kurios nepaminėtos šiame naudotojo vadove.

ІСПÉJIMAS! Kai automobilinė kėdutė naudojama kartu su rému, ši transporto priemonė nepakeičia vaikiškos lovytės arba lovos. Jei jūsų vaikas nori miego, paguldykite jį į tinkamą vaikišką vežimelį, vaikišką lovytę ar lovą.

ІСПÉJIMAS! Prieš naudodami įsitikinkite, kad nustatyti visi fiksavimo įtaisai.

ІСПÉJIMAS! Kai vežimelį nešate, įsitikinkite, ar per klaidą neatidarėte saugos fiksatorių.

ІСПÉJIMAS! Sulenkdami vežimelio rémą įsitikinkite, ar neprispausite patys ir neprispausite kitų.

ІСПÉJIMAS! Niekada neméginkite sulenkти vežimelio, kai tame sėdi vaikas.

ІСПÉJIMAS! Kad išvengtumėte traumų, įsitikinkite, kad jums mėginant sulankstyti ar išlankstyti šį gaminį šalia néra vaiko.

ІСПÉJIMAS! Visada naudokite saugos sistemą.

2. Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το Britax affinity προορίζεται για παιδιά από 6 μηνών και έως 17 kg ή ηλικία 3 ετών. Κατάλληλο από τη γένωση με τα βρεφικά καθίσματα BABY-SAFE της Britax Römer και το πορτ-μπεμπέ Britax affinity (διατίθενται ξεχωριστά)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το προϊόν αυτό είναι ακατάλληλο:

- Για τζόκινγκ, τρέξιμο, πατινάζ ή παρόμοια.
- Για τη μεταφορά περισσότερων του ενός παιδιών.
- Για επαγγελματική χρήση.
- Ως σύστημα ταξιδιού σε συνδυασμό με παιδικά καθίσματα άλλα από τα αναφερόμενα στις οδηγίες χρήσης αυτές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για καθίσματα αυτοκινήτου που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βάση, το καρότσι δεν αντικαθιστά το πορτ-μπεμπέ ή το κρεβατάκι. Εάν το παιδί σας χρειάζεται να κοιμηθεί, θα πρέπει να το βάλετε σε κατάλληλο καρότσι, πορτ-μπεμπέ ή κρεβατάκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα ασφαλίσης έχουν ενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν κουβαλάτε το καροτσάκι, βεβαιωθείτε ότι δεν ανοίγετε ακούσια τις κλειδαριές ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν διπλώνετε το πλαίσιο του καροτσιού, προσέχετε ώστε να μην πιάνονται άλλα άτομα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη διπλώνετε ποτέ το καροτσάκι όταν κάθετε σε αυτό παιδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προς αποφυγή τραυματισμών βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι σε απόσταση όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε το προϊόν αυτό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πάντα να χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκράτησης.

2. Вказівки щодо безпечного використання

УВАГА! Візок Britax affinity призначений для дітей віком від 6 місяців до 3 років або якщо вага дитини не перевищує 17 кг. Можна використовувати від самого народження дитини разом із дитячими автокріслами BABY-SAFE марки Britax Römer та кошиком-колискою Britax affinity (можна придбати окремо)

УВАГА! Цей виріб не можна використовувати:

- під час занять бігом, катання на роликових ковзанах тощо.
- для перевезення більше однієї дитини.
- у комерційних цілях.
- з установленим автокріслом, якщо використовується автокрісло, яке не згадується у цій інструкції.

УВАГА! Для автомобільних дитячих сидінь, установлених на шасі, ця коляска не замінює дитячого ліжечка або ліжка. Якщо дитині треба спати, її необхідно перекласти в придатну люльку, дитяче ліжечко або в ліжко.

УВАГА! Перед використанням переконайтесь в надійному закріпленні всіх фіксаторів.

УВАГА! Під час перенесення візка будьте обережні, щоб випадково не відкрити фіксаторів.

УВАГА! Будьте обережні при складанні рами візка, щоб не затиснути себе або інших.

УВАГА! Забороняється складати візок, якщо в ньому знаходитьсья дитина!

УВАГА! Для попередження травмування під час розкладання або складання візка дитина не повинна знаходитися поряд.

УВАГА! Завжди використовуйте систему фіксації.

ISPĒJIMAS! Prieš naudodam patikrinkite, ar nustatyti vežimėlio korpuso, kėdutės komplekto arba automobilio sėdynės tvirtinimo įtaisai.

ISPĒJIMAS! Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.

ISPĒJIMAS! Prieš sodindami vaiką arba iškeldami iš pastatytu vežimėlio, visada įjunkite stabdį.

ISPĒJIMAS! Kol reguliuojate vežimėlio sėdynę, tvirtai prilaikykite atlošą.

ISPĒJIMAS! Reguliuodami įsitikinkite, ar vaikas negalės pasiekti judančių dalių.

ISPĒJIMAS! Jei nuleidžiamą rankeną yra apkrauta, tai turi poveikio vežimėlio stabilumui.

ISPĒJIMAS! Apsaugokite savo vaiką nuo stiprių saulės spinduliu. Gaubtas nevisiškai saugo nuo pavojingų UV spinduliu.

ISPĒJIMAS! Jei naudojate alternatyvų diržų komplektą, atitinkantį EN13210 standartą, kiekvienoje sportinio vežimėlio pusėje yra D žiedo tvirtinimo įtaisai.

ISPĒJIMAS! Visada naudokite tinkamai pritaikytą ir sureguliuotą diržų komplektą.

ISPĒJIMAS! Visada kartu su liemens diržu naudokite tarpkojo diržą.

ISPĒJIMAS! Paketę vaiko sėdėjimo padėtį, visada pareguliuokite diržų komplektą.

ISPĒJIMAS! Niekada neneškite kėdutės komplekto arba sportinio vežimėlio už buferio juostos.

ISPĒJIMAS! Ant vežimėlio rankenėlės ir (arba) galinės galinio atlošo dalies ir (arba) šonuose pakabintas krovinių paveiks vežimėlio stabilumą.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε πριν τη χρήση ότι το σώμα του καροτσιού ή μονάδα καθίσματος ή οι διατάξεις προσάρτησης καθίσματος αυτοκινήτου έχουν ασφαλιστεί σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας ανεπίβλεπτο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενεργοποιείτε πάντα το φρένο όταν σταθμεύετε το καροτσάκι, πριν τοποθετήσετε το παιδί σας σε αυτό ή το αφαιρέσετε από αυτό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να κρατάτε καλά το ερεισίνωτο όταν ρυθμίζετε το κάθισμα του καροτσιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν ρυθμίζετε, προσέχετε το παιδί σας να μη βάζει τα χέρια του σε κινούμενα μέρη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φορτία στη λαβή ώθησης επηρεάζουν τη σταθερότητα του καροτσιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προστατεύετε το παιδί σας από ισχυρό ηλιακό φως. Το κάλυμμα δεν προσφέρει πλήρη προστασία από επικίνδυνες ακτίνες UV.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν χρησιμοποιείτε εναλλακτικές ζώνες σύμφωνες με το EN13210, θα βρείτε σε κάθε πλευρά του καροτσιού συνδέσμους δακτυλίου „D“.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά τοποθετημένες και ρυθμισμένες ζώνες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα υπογαστρίου μαζί με τη ζώνη μέσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ρυθμίζετε πάντα εκ νέου τις ζώνες όταν μεταβάλετε τη θέση καθίσματος του παιδιού σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την μπάρα προστασίας για μεταφορά της μονάδας καθίσματος ή του καροτσιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κάθε φορτίο προσαρτημένο στη λαβή και/ή την πλάτη του ερεισίνωτου και/ή στις πλευρές του οχήματος θα επηρεάσει τη σταθερότητά του.

УВАГА! Перед використанням візка завжди перевіряйте, чи правильно закріплено на ньому кошик-колиску, сидіння або автокрісло.

УВАГА! Ніколи не залишайте свою дитину без нагляду.

УВАГА! Завжди вмикайте гальмо, коли візок зупинено, а також перед тим, як покласти чи посадити в нього дитину, або забрати її з візка.

УВАГА! Під час регулювання сидіння візка надійно тримайте його спинку.

УВАГА! До початку регулювання переконайтесь в тому, що дитина не зможе дотягнутися до частин, які рухаються.

УВАГА! Додаткові навантаження на ручку для пересування візка впливають на його стабільність.

УВАГА! Захищайте дитину від потужного сонячного світла! Навіс не захищає повністю від небезпечних ультрафіолетових променів.

УВАГА! Для можливості використання альтернативних ременів безпеки стандарту EN13210 з кожного боку візка знаходяться кріпильні кільця.

УВАГА! Завжди використовуйте правильно встановлені та відрегульовані ремені безпеки!

УВАГА! Завжди використовуйте паховий ремінь разом із поясним ременем.

УВАГА! Завжди повторно регулюйте ремені безпеки після зміни положення сидіння дитини.

УВАГА! Ніколи не використовуйте бампер для перенесення візка або сидіння.

УВАГА! Будь-які додаткові навантаження на ручку і/або спинку сидіння і/або боки візка впливають на його стійкість.

Vežimėlij statykite tik įjungę stabdį.

Visada patikrinkite, ar stabdys tinkamai įjungtas.

Šis sportinis vežimėlis (kelioninė sistema) sukurtas ir pagamintas pagal standartus EN1888:2012 ir EN1466:2004.

Σταθμεύτε το καροτσάκι μόνο με ενεργοποιημένο το φρένο. Ελέγχετε πάντα, εάν το φρένο είναι σωστά ενεργοποιημένο.

Το καροτσάκι αυτό (σύστημα ταξιδιού) έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN1888:2012 και EN1466:2004.

Під час зупинки візка завжди використовуйте гальмо.

Завжди перевіряйте, чи ввімкнено гальмо належним чином.

Цей візок (система транспортування) було розроблено та виготовлено відповідно до вимог стандартів EN1888:2012 та EN1466:2004.

Galima naudoti šias „Britax Affinity“ konfigūracijas:



Kaip vaiko vežimėlis naudojant „Britax Affinity“ kėdutę, skirtą vaikams nuo 6 mėnesių iki 17 kg arba 3 metų amžiaus.

ISPĖJIMAS! Šis kėdutės komplektas netina jaunesniems kaip 6 mėnesių vaikams.

To Britax affinity μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εξής διατάξεις:



Ως buggy με το κάθισμα Britax affinity από 6 μηνών έως 17kg ή ηλικία 3 ετών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το κάθισμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών.

Цей візок моделі Britax affinity можна використовувати в таких конфігураціях:



Як візок для дитини, що сидить, із сидінням Britax affinity - від 6 місяців до 3 років (якщо вага дитини не перевищує 17 кг).

УВАГА! Цей візок не підходить для дітей, які не досягли віку 6 місяців.



Kaip kelioninė sistema kartu su kūdikių kėdute (nuo gimimo iki 13 kg)

„Britax Affinity“ kaip kelioninę sistemą galima naudoti su šiais „Britax Römer“ kūdikių vežimėliais:

- „BABY-SAFE“
- „BABY-SAFE plus“
- „BABY-SAFE plus II“
- „BABY-SAFE plus SHR II“
- „BABY-SAFE Sleeper“

Kūdikių kėdutę sportiniame vežimelyje galima naudoti nukreiptą į galinę pusę. Kai naudojate kaip kelioninę sistemą, laikykite kūdikių kėdutės instrukcijų.



Ως σύστημα ταξιδιού με βρεφικό κάθισμα για παιδιά νεογνά και έως 13 kg

To Britax affinity μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα ταξιδιού με τα παρακάτω βρεφικά καθίσματα Britax Römer:

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus
- BABY-SAFE plus II
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE Sleeper

Ένα βρεφικό κάθισμα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βλέποντας προς τα πίσω στο καροτσάκι. Όταν χρησιμοποιείτε ως σύστημα ταξιδιού, να ακολουθείτε τις οδηγίες του βρεφικού καθίσματός σας.



Для встановлення автокрісла для дитини від народження до ваги 13 кг

Модель Britax affinity може використовуватися для встановлення таких дитячих автокрісел марки Britax Römer

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus
- BABY-SAFE plus II
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE Sleeper

Автокрісло має встановлюватися лише проти напрямку руху візка. При використанні візка разом із дитячим автокріслом необхідно дотримуватися вказівок щодо використання цього автокрісла.



Kaip kelioninė sistema kartu su „Britax Affinity“ nešiojamuoju lopšiu (nuo gimimo iki 9 kg)

Britax Affinity bazinis modelis galima naudoti su „Britax“ ir „Britax Affinity“ nešiojamaisiais lopšiais. Kai naudojate kartu su nešiojamuoju lopšiu, laikykite atitinkamų instrukcijų. „Britax Affinity“ nešiojamajį lopšį sportiniame vežimelyje galima naudoti tik nukreiptą į galinę pusę.





Ως σύστημα ταξιδιού με το πορτ-μπεμπέ Britax affinity για νεογνά και έως 9kg

Το βασικό μοντέλο Britax Affinity μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το πορτ-μπεμπέ Britax και το πορτ-μπεμπέ Britax affinity. Όταν χρησιμοποιείτε με το πορτ-μπεμπέ, να ακολουθείτε τις οδηγίες αυτού. Το πορτ-μπεμπέ Britax affinity να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βλέποντας προς τα πίσω στο καροτσάκι.



Як візок для встановлення кошика-колиски Britax affinity, який використовується також для перевезення дитини в автомобілі - від народження до ваги 9 кг

Візок Стандартна модель Britax Affinity може використовуватися разом із кошиком-колискою Britax та кошиком-колискою Britax affinity. При використанні кошика-колиски слід дотримуватися відповідних указівок щодо користування ним. Кошик-колиска Britax affinity має встановлюватися лише проти напрямку руху візка.



3. Aprašymas

Nr.	Aprašymas
1	Gaubtas
2	Pečių įklotai
3	Spalvotas paketas
4	Buferio juosta
5	Kėdutės diržų komplektas
6	„Click & Go“ adapteris
7	Sagris
8	Kojų atrama
9	Besisukiojančių priekinių ratukų fiksatorius
10	Rankenelė
11	Sulankstytos padėties fiksatorius
12	Atlošimo kampas
13	Krepšys
14	Stabdys
15	Pakaba

3. Περιγραφή

Αρ.	Περιγραφή
1	Καλύπτρα
2	Επωμίδες
3	Χρωματιστή επένδυση
4	Μπάρα προστασίας
5	Ζώνες καθίσματος
6	Προσαρμογέας Click & Go
7	Ασφάλεια ζώνης
8	Στήριγμα ποδιών
9	Κλείδωμα εμπρόσθιων περιστρεφόμενων τροχών
10	Λαβή
11	Κλείδωμα σύμπτυξης
12	Γωνία κλίσης
13	Καλάθι
14	Φρένο
15	Ανάρτηση

3. Опис

№	Опис
1	Навіс
2	Плечові накладки
3	Кольорова підкладка
4	Бампер
5	Ремені безпеки
6	Фіксатор Click & Go
7	Пряжка
8	Підставка для ніг
9	Фіксатор передніх поворотних коліс
10	Ручка
11	Фіксатор
12	Кут нахилу спинки
13	Кошик для речей
14	Гальмо
15	Підвіска

4. Surinkimas

4.1 Bazinio modelio surinkimas

Kartu su „Britax Affinity“ baziniu modeliu gaunate:

- važiuoklę su ratais ir krepši
- pilkų kėdutės komplektą su diržų komplektu ir buferio juosta
- apsaugą nuo lietaus

Atidarykite sulenkimo fiksatorių ir išlankstykite gaminį

Pastatymas stačiai – centrinis lankstas turi užsifikuoti girdimu spragtelėjimu

Jei kyla problemų, žr. skyrių **Gaminio išlankstymas**

Ανοίξτε το κλείδωμα σύμπτυξης και ξεδιπλώστε το προϊόν

4. Συναρμολόγηση

4.1. Συναρμολόγηση του βασικού μοντέλου

Ως τμήμα του βασικού μοντέλου Britax affinity παραλάβατε:

- Σασί με τροχούς και καλάθι
- Γρκι κάθισμα με ζώνες και μπάρα προστασίας
- Κάλυμμα βροχής



4. Збирання

4.1. Збирання базової моделі

У комплекті візка Britax affinity базової моделі постачаються:

- Шасі з колесами та кошиком
- Блок сидіння сірого кольору з ременями безпеки та поперечкою-бампером
- Дощовик

Відкрийте фіксатор і розгорніть візок




Ανορθώστε το και βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός μεντεσές έπιασε με ακουστό κλίκ

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα διαβάστε το απόσπασμα ξεδίπλωμα του προϊόντος **ξεδίπλωμα του προϊόντος**

випряміть, доки центральний шарнір не замкнеться з чутним клацанням


Якщо виникають питання, дивіться розділ **розкладання візка**



Paspauskite priekinius ir galinius ratukus

κλικ στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς

установіть із клацанням передні та задні колеса



5. Naudojimas

5.1 Tinkamumas ir bendrosios pastabos

ĮSPĖJIMAS! Prieš reguliuodami sportinį vežimėlį įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus pagrindo ir įjungtas stabdys. Taip pat pasirūpinkite, kad reguliuojant jame nesėdėtų vaikas.

5. Λειτουργία

5.1. Καταλληλότητα και γενικά σχόλια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν προβείτε σε ρύθμιση στο καροτσάκι, βεβαιωθείτε ότι σταθμεύει σε επίπεδη επιφάνεια και ότι το φρένο έχει ενεργοποιηθεί. Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι δε βρίσκετε παιδί στο κάθισμα όταν ρυθμίζετε.

5. Експлуатація

5.1. Придатність і загальні зауваження

УВАГА! Перед тим, як робити будь-які регулювання візка, установіть його на рівній поверхні та ввімкніть гальмо. Також під час регулювання дитина не повинна знаходитися у візку.

Norint saugiai eksplloatuoti „Britax Affinity“ sportinį vežimėlį, svarbu laikytis šių jam taikomų svorio apribojimų:

- Maksimalus keleivio svoris: 17 kg
- Maksimalus krepšio turinio svoris: 4 kg



5.2 Gaminio sulankstymas

ISPĖJIMAS! Sulankstydami ir išlankstydami gaminį visada įsitikinkite, kad įjungtas stabdys ir tinkamai nustatyti visi fiksatoriai.

„Britax Affinity“ vežimėlį galite sulanksti nukreipę kėdutės komplektą į priekį arba į išėmę. Jei norite vežimėlį sulankstyti kompaktiškiau, išsimkite kėdutės komplektą ir visiškai sulenkite važiuoklę.

Kad galėtumėte sulankstyti gaminį, smiliumi paslinkite paleidikli rankenėlės link iš abiejų pusių.

Lenkite gaminį iki žemės, kol važiuoklės fiksatorius saugiai užfiksuos aplink viršutinį vamzdeli esančius fiksatorius ir apsaugos važiuoklę



Για να λειτουργήσει ασφαλώς το Britax affinity σας πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω όρια βάρους για το καροτσάκι:

- Μέγιστο βάρος επιβάτη: 17kg
- Μέγιστο βάρος στο καλάθι: 4 kg

5.2. Δίπλωμα του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε το προϊόν, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το φρένο έχει ενεργοποιηθεί και όλες τα κλειδώματα έχουν ασφαλίσει σωστά.

Μπορείτε να διπλώσετε το Britax affinity σας με τη μονάδα καθίσματος προς τα εμπρός ή δίχως μονάδα καθίσματος. Για το πλέον συμπαγές δίπλωμα είναι καλύτερο να αφαιρείτε πλήρως τη μονάδα καθίσματος και να διπλώνετε το σασί.

Για να διπλώσετε το προϊόν πιέστε το δευτερεύον κλείδωμα στη δεξιά πλευρά του άνω σωλήνα του καροτσιού με το μεσαίο δάκτυλο και τραβήξτε με το δείκτη τη σκανδάλη απελευθέρωσης προς τα επάνω προς τη λαβή και στις δύο πλευρές.

Διπλώστε το προϊόν προς τη βάση, ώσπου το κλείδωμα του σασί να κλειδώσει γύρω από τον άνω σωλήνα και ασφαλίσει το σασί

Для безпечної експлуатації візка Britax affinity слід дотримуватися таких вагових обмежень:

- Максимальна вага дитини: 17 кг
- Максимальна вага предметів у кошику для речей: 4 кг




5.2. Складання візка

УВАГА! Під час складання та розкладання візка завжди перевіряйте, щоб гальмо було ввімкнено, а всі фіксатори надійно закріпляли відповідні частини.

Візок Britax affinity можна скласти, якщо сидіння не встановлено, або встановлено за напрямком руху. Щоб скласти візок у найбільш компактний спосіб, слід зняти сидіння та скласти шасі.

Для складання візка натисніть середнім пальцем на допоміжний фіксатор з правого боку верхньої частини трубки ручки візка і потягніть розчищний механізм указівними пальцями вгору в напрямку ручки з обох боків.

Складіть візок у напрямку землі, доки фіксатор шасі надійно не зафіксує шасі



5.3 Gaminio išlankstymas

ĮSPĖJIMAS! Sulankstydami ir išlankstydami gaminį visada įsitikinkite, kad įjungtas stabdys ir tinkamai nustatyti visi fiksatoriai.

Atidarykite sulenkimo fiksatorių ir patraukite sportinį vežimėlį aukštyn, rankomis prilaikydami abi vežimėlio puses.

Įsitikinkite, kad važiuoklė tinkamai sumontuota ir centrinis lankstas tinkamai užfiksuotas girdimu spragtelėjimu.

5.3. Ξεδίπλωμα του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν διπλώνετε και ξεδιπλώνετε το προϊόν, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το φρένο έχει ενεργοποιηθεί και όλες τα κλειδώματα έχουν ασφαλίσει σωστά.

Ανοίξτε το κλείδωμα σύμπτυξης και τραβήξτε το καροτσάκι προς τα επάνω με ένα χέρι σε κάθε πλευρά του.



Βεβαιωθείτε ότι το σασί είναι εγκατεστημένο σωστά και ο κεντρικός μεντεσές έχει κλειδώσει ασφαλώς στη θέση του με ένα ακουστό ήχο κλικ.

5.3. Розкладання візка

УВАГА! Під час складання та розкладання візка завжди перевіряйте, щоб гальмо було ввімкнено, а всі фіксатори надійно закріпляли відповідні частини.

Відкрийте фіксатор і витягніть ручку візка вгору, тримаючи кожною рукою трубку ручки.

Переконайтесь в тому, що шасі встановлено правильно, а центральний шарнір надійно закріплено з чутним клацанням.



LT Naudojimo instrukcijos

5.4 Stovėjimo stabdžio naudojimas

ISPĖJIMAS! Ijungę stabdį, visada jį išbandykite atsargiai pastumdamai sportinį vežimėlį abiem rankomis, jas laikydami ant rankenėlės juostos.

ISPĖJIMAS! Po krepšiu rasite stabdžio troso reguliatorius. Nekeiskite troso regulatorių nustatymo. Tai turi daryti išmokyti „Britax“ darbuotojai.

Stabdžio įjungimas

Norėdami įjungti stabdį, nuspauskite galinę stabdžio pedalo dalį (pažymėta raudona juoste)

Stabdžio atleidimas

Norėdami atleisti stabdį, nuspauskite priekinę stabdžio pedalo dalį (pažymėta žalia juoste)

5.5 Kėdutės komplekto, kūdikių kėdutės ir „Britax Affinity“ nešiojamųjų lopšių tvirtinimas ir išėmimas naudojant „Click & Go®“ adapterius

ISPĖJIMAS! Tvirtindami nešiojamajį lopšį ir kūdikių kėdutes, nepamirškite vadovautis jų naudotojo instrukcijoms.

GR Οδηγίες χρήσης

5.4. Χρήση του φρένου στάθμευσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν ασφαλίζετε το φρένο να το ελέγχετε πάντα αθώντας το καροτσάκι προσεκτικά και με τα δύο χέρια στην μπάρα-λαβή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κάτω από το καλάθι βρίσκονται οι ρυθμιστές των καλωδίων φρένων. Παρακαλώ μη μεταβάλλετε τη ρύθμιση των ρυθμιστών καλωδίων. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται καταρτισμένο προσωπικό της Britax.

Ενεργοποίηση του φρένου

Για να ενεργοποιήστε το φρένο ωθήστε το οπίσθιο άκρο (μαρκαρισμένο με κόκκινη ταινία) του πηδαλίου φρένου προς τα κάτω

Λύσιμο του φρένου

Για να λύσετε το φρένο ωθήστε το εμπρόσθιο άκρο (μαρκαρισμένο με πράσινη ταινία) του πηδαλίου φρένου προς τα κάτω

5.5. Τοποθέτηση και αφαίρεση της μονάδας καθίσματος, βρεφικού καθίσματος, και του πορτ-μπεμπέ Britax affinity με τους προσαρμογείς Click & Go®

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για την τοποθέτηση του πορτ-μπεμπέ και του βρεφικού καθίσματος ακολουθήστε οπωσδήποτε τις σχετικές τους οδηγίες χρήσης.

UA Інструкція з експлуатації

5.4. Користування стоянковим гальмом

УВАГА! При використанні гальма завжди перевіряйте його, надійно тримаючи ручку візка обома руками та обережно штовхаючи візок уперед.

УВАГА! Під візком знаходяться регулятори гальмівного тросика. Не намагайтесь змінювати їх налаштування. Цю операцію можуть виконувати лише фахівці компанії Britax.

Увімкнення гальма

Для увімкнення гальма штовхніть униз задню частину педалі гальма (позначену червоною смужкою)



Вимкнення гальма

Для вимкнення гальма штовхніть униз передню частину педалі гальма (позначену зеленою смужкою)

5.5. Установлення і зняття сидіння, автокрісла та кошика-колиски Britax affinity за допомогою фіксаторів Click & Go®

УВАГА! Обов'язково дотримуйтесь цих указівок під час установлення кошика-колиски або автокрісла.

„Britax Affinity“ vežimėliuose naudojama novatoriška „Click & Go®“ tvirtinimo sistema. „Britax Affinity“ kėdutės komplektas, nešiojamasis lopšys ir „Britax Römer“ kūdikių kėdutės prie „Britax Affinity“ važiuoklės tvirtinami naudojant tą pačią adapterių sistemą.



Tvirtinimas

Kėdutės komplektas

Leidžiamos kryptys

Atsukta į priekį arba atgal



Tvirtinimas ir išémimas

Norédami pritvirtinti, tiesiog įstatykite „Click & Go®“ adapterius virš važiuoklės lizdų ir įstumkite kėdutės komplektą į lizdą. Adapteriai įstumiami su girdimu spragtelėjimu.

ISPĖJIMAS! Prieš naudodamini sportinį vežimėlį, visada įsitikinkite, kad jūsų kėdutės „Click & Go®“ adapteris yra visiškai prijungtas!

Norédami išimti, abiems rankomis traukite kėdutės komplektą kairijį ir dešinijį „Click & Go®“ adapterio paleidiklius į viršų ir traukite kėdutės komplektą nuo važiuoklės.

To Britax affinity χρησιμοποιεί το καινοτόμο σύστημα προσάρτησης Click & Go®. Η μονάδα καθίσματος και το πορτ-μπεμπέ Britax affinity καθώς και τα βρεφικά καθίσματα Britax Römer χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα προσαρμογέων για την προσάρτηση στο σασί του Britax affinity.

У візку моделі Britax affinity використовується інноваційна система кріплення Click & Go®. У блоці сидіння й кошику-колисці візка Britax affinity, а також автокріслах Britax Römer використовуються відповідні кріплення цієї системи для встановлення на шасі Britax affinity.

Προσάρτηση

Μονάδα καθίσματος

Επιτρεπτές κατευθύνσεις

Βλέποντας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω



Πως να προσαρτείται/λύνεται

Για την προσάρτηση, τοποθετήστε απλώς τους προσαρμογείς Click & Go® πάνω από τις υποδοχές του σασί και ωθήστε τη μονάδα καθίσματος στις υποδοχές. Οι προσαρμογείς θα κλειδώσουν με ακουστό κλίκ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν τη χρήση του καροτσιού να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο προσαρμογέας Click & Go® της μονάδας καθίσματος είναι πλήρως συνδεδεμένος!

Για το λύσιμο χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να τραβήξετε την αριστερή και δεξιά σκανδάλη του προσαρμογέα Click & Go® στη μονάδα καθίσματός σας και τραβήξετε τη μονάδα καθίσματος από το σασί.

Установлення

Блок сидіння

Напрямок установлення

У напрямку або проти напрямку руху





Як установити/зняти

Щоб надіти, просто помістіть адаптери Click & Go® над гніздами шасі і натисніть на сидіння. Кріплення мають зафіксуватися з чутним клацанням.

УВАГА! Перед використанням візка завжди перевіряйте, щоб кріплення блоку сидіння системи Click & Go® були повністю зафіксованими!

Для зняття сидіння необхідно обома руками потягнути вгору засувки кріплень Click & Go® на сидінні та зняти блок сидіння з шасі.



LT Naudojimo instrukcijos

Tvirtinimas

Nešiojamasis lopšys

Leidžiamos kryptys

Tik atsukta į galą



Tvirtinimas ir išėmimas

Norédami pritvirtinti, tiesiog įstatykite „Click & Go®“ adapterius virš važiuoklės lizdų ir įstumkite kėdutės komplektą į lizdą. Adapteriai įstumiami su girdimu spragtelėjimu.

ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodamini sportinį vežimėlį visada įsitikinkite, kad jūsų nešiojamojo lopšio „Click & Go®“ adapteris yra visiškai prijungtas!

Norédami išimti, abiem rankomis traukite nešiojamojo lopšio kairįjį ir dešinįjį „Click & Go®“ adapterio paleidiklius į viršų ir ištraukite nešiojamąjį lopšį iš važiuoklės.

GR Οδηγίες χρήσης

Προσάρτηση

Πορτ-μπεμπέ

Επιτρεπτές κατευθύνσεις

Μόνο βλέποντας προς τα πίσω



Πως να προσαρτείται/λύνεται

Για την προσάρτηση, τοποθετήστε απλώς τους προσαρμογείς Click & Go® πάνω από τις υποδοχές του σασί και ωθήστε τη μονάδα καθίσματος στις υποδοχές. Οι προσαρμογείς θα κλειδώσουν με ακουστό κλικ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν τη χρήση του καροτσιού να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο προσαρμογέας Click & Go® του πορτ-μπεμπέ είναι πλήρως συνδεδεμένος!

Για το λύσιμο χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να τραβήξετε την αριστερή και δεξιά σκανδάλη του προσαρμογέα Click & Go® στο πορτ-μπεμπέ σας και τραβήξτε το πορτ-μπεμπέ από το σασί.

UA Інструкція з експлуатації

Установлення

Кошик-колиска

Напрямок установлення

Лише проти напрямку руху



Як установити/зняти

Для встановлення розмістіть кріплення системи Click & Go® над відповідними гніздами шасі та заштовхніть їх у гнізда. Кріплення мають зафіксуватися з чутним клацанням.

УВАГА! Перед використанням візка завжди перевіряйте, щоб кріплення кошика-колиски системи Click & Go® були повністю зафікованими!

Для зняття сидіння необхідно обома руками потягнути вгору засувки кріплень Click & Go® на кошику-колисці та зняти його з шасі.



Tvirtinimas	Προσάρτηση	Установлення
Kūdikių kėdutė	Βρεφικό κάθισμα	Автокрісло
Leidžiamos kryptys	Επιτρεπτές κατευθύνσεις	Напрямок установлення
Tik atsukta į galą	Mόνο βλέποντας προς τα πίσω	Лише проти напрямку руху
Tvirtinimas ir išémimas	Πως να προσαρτείται/λύνεται	Як установити/зняти
Laikykite kūdikių kėdutės naudojoto vadove pateiktų instrukcijų	Όταν χρησιμοποιείτε με το βρεφικό κάθισμα, να ακολουθείτε τις οδηγίες αυτού	Дотримуйтесь вказівок, наведених в інструкції користувача автокрісла

5.6 Kėdutės reguliavimas

5.6.1 Atlošimo kampo reguliavimas

ĮSPĖJIMAS! Reguliuodami kėdutės kampą, visada patikrinkite, ar prieš naudojant sportinį vežimėlį atlošimo fiksavimo mechanizmas tinkamai užfiksotas.

Galima nustatyti keturias atlošimo kampo padėtis. Kėdutės kampą galima reguliuoti ją važiuoklėje atsukus į priekį arba į galą.

5.6. Ρύθμιση του καθίσματος

5.6.1. Ρύθμιση της γωνίας κλίσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ! Όταν ρυθμίζετε τη γωνία καθίσματος και πριν τη χρήση του καροτσιού να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο μηχανισμός κλειδώματος της γωνίας έχει κλειδώσει σωστά.




Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις. Η γωνία του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί με το κάθισμα να βλέπει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο σασί.

5.6. Регулювання сидіння

5.6.1. Регулювання кута нахилу спинки

УВАГА! Після регулювання кута нахилу спинки перед використанням візка завжди перевіряйте надійність фіксації спинки в потрібному положенні.

Спинка сидіння може встановлюватися з чотирма різними кутами нахилу. Кут нахилу спинки може регулюватися незалежно від того, як установлено сидіння – у напрямку руху або проти нього.



LT Naudojimo instrukcijos

Norėdami reguliuoti kėdutės kampą, abi rankas uždékite ant apatinio kėdutės komplekto vamzdelio ir kairės ir dešinės rankos smiliais palenkite atlošimo reguliatorius žemyn, kad atblokuotumėte kėdutę.
Tada galima reguliuoti kampą ir atlaisvinti atlošimo reguliatorius.

5.6.2 Diržų komplekto aukščio reguliavimas

Galima nustatyti du diržų komplekto aukščio lygius. Visada įsitikinkite, kad nustatytais sėdinčiam vaikui tinkamas aukštis.

Norėdami reguliuoti diržų komplekto aukštį, įsitikinkite, kad atsegta sagtis ir liemens diržo liežuvėlis atjungtas nuo pečių diržo liežuvėlio.

Taip pat įsitikinkite, kad atsegti pečių įklotus prie diržų komplekto jungiantys segtukai.

Diržus ištraukite iš po galinio atlošo

90 laipsnių pasukite laikiklio gnybtą ir iškiškite jį per diržų komplekto angą galiniame atloše, kaip pavaizduota paveikslėlyje

GR Οδηγίες χρήσης

Για τη ρύθμιση της γωνίας του καθίσματος τοποθετήστε και τα δύο χέρια στον κάτω σωλήνα της μονάδας καθίσματος και τραβήξτε με το δείκτη του αριστερού και του δεξιού χεριού σας τους ρυθμιστές κλίσης προς τα κάτω για να λύσετε το κάθισμα.

Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία και να αφήσετε ελέυθερους τους ρυθμιστές γωνίας.

5.6.2. Ρύθμιση του ύψους ζωνών

Οι ζώνες μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο διαφορετικά ύψη. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το ύψος έχει ρυθμιστεί σωστά για το παιδί στο κάθισμα.

Για την προσαρμογή του ύψους ζωνών βεβαιωθείτε ότι ή ασφάλεια ζώνης είναι ανοιχτή και η γλώσσα του ιμάντα μέσης είναι αποσυνδεδεμένη από τη γλώσσα του ιμάντα ώμων. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το κουμπί, που συνδέει τις επωμίδες με τη ζώνη είναι ανοιχτό. Εξάγετε τον ιμάντα ζώνης πίσω από το ερεισίνωτο.

Στρέψτε το κλίπ συγκράτησης κατά 90 μοίρες και εισάγετε το στην οπίζωντα στην ερεισίνωτο όπως φαίνεται στην εικόνα

UA Інструкція з експлуатації

Для регулювання кута нахилу спинки візьміть обома руками за нижню частину трубки блоку сидіння та за допомогою вказівних пальців потягніть за регулятори кута нахилу для розблокування сидіння.

Після встановлення потрібного кута нахилу відпустіть регулятори для закріплення спинки в потрібному положенні.

5.6.2. Регулювання висоти ременів безпеки


Ремені безпеки можна встановити на двох різних рівнях висоти. Завжди використовуйте рівень висоти, який відповідає зросту дитини.

Для регулювання висоти ременів безпеки відкрийте пряжку та від'єднайте поясний ремінь від плечових ременів.

Також відкрите гудзики, за допомогою яких плечові накладки кріпляться к ременям.

Витягніть ремені назад за спинку сидіння


Поверніть пряжку, яка втримує ремінь, на 90 градусів і проштовхніть її через отвір для ременя у спинці сидіння, як зображене на малюнку



Diržų komplekto laikiklį iškiškite pro galinio atlošo priekinę pusę
Įstumkite diržų komplekto laikiklį per kitą diržų komplekto aukščio angą galinės atlošo dalies link

Τραβήξτε τη συγκράτηση ζώνης για να περάσει στην εμπρόσθια πλευρά του ερεισίνωτου
Ωθήστε τη συγκράτηση ζώνης μέσα από την άλλη οπή ύψους ζώνης προς την πίσω πλευρά του ερεισίνωτου


Витягніть пряжку з переднього боку спинки сидіння
Проштовхніть пряжку ременя через інший отвір для ременя на задній бік спинки



Vėl iškiškite diržų komplekto laikiklį pro angą

Τραβήξτε τη συγκράτηση ζώνης πάλι μέσα από την οπή

Витягніть ремінь із заднього боку сидіння



Nepamirškite laikiklio gnybto vėl pasukti 90 laipsnių kampu, kad jis tinkamai prilaikytų diržų komplektą, kaip pavaizduota paveikslėlyje.


Vėl tinkamai įdékite pečių įklotus ir segtuką, kuriuo jie tvirtinami prie diržų komplekto.

Βεβαιωθείτε ότι η συγκράτηση ζώνης έχει στραφεί πάλι κατά 90 μοίρες, έτσι ώστε να συγκρατεί σωστά τη ζώνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Μη ξεχάσετε να τοποθετήσετε πάλι σωστά τις επωμίδες

Поверніть пряжку ременя назад на 90 градусів, щоб вона надійно втримувала ремінь, як зображене на малюнку.

Установіть плечові накладки на ременях за допомогою Ґудзиків.




5.6.3 Kojų atramos reguliavimas


Norėdami reguliuoti kojų atramą, iš abiejų jos pusių uždėkite rankas ir smiliumi įspauskite reguliatoriaus mygtuką, kad atblokuotumėte kojų atramą.

Tada pareguliuokite kampą ir pirštu atlaisvinkite.

Patikrinkite, ar kojų atrama užsifiksavo vietoje



Aukštesniems vaikams kėdutės kojų atrama gali būti per trumpa. Tokiu atveju galite toliau reguliuoti kojų atramą ir uždėti vaiko kojas ant sportinio vežimėlio priekyje esančio buferio. Tai įmanoma tik tada, kai kėdutės komplektas nukreiptas į priekį.



5.6.4 Buferio juostos atsegimas

Buferio juosta atsegama abiejose kėdutės komplekto pusėse. Norėdami atseginti buferio juostą, tiesiog paspauskite mygtuką, esantį po jungtimi su kėdute, ir patraukite.

5.6.3. Ρύθμιση του στηρίγματος ποδιών

Για τη ρύθμιση του στηρίγματος ποδιών τοποθετήστε τα χέρια σας και από τις δύο πλευρές του στηρίγματος ποδιών και ωθήστε με το δείκτη το κουμπί ρύθμισης προς τα μέσα για να ξεκλειδώσετε το στήριγμα ποδιών.

Στη συνέχεια ρυθμίστε τη γωνία και πάρτε τα δάκτυλά σας.

Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα ποδιών κλειδώνει στη θέση

Για ψηλά παιδιά το στήριγμα ποδιών στο κάθισμα μπορεί να είναι πολύ βραχύ. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε το στήριγμα ποδιών περαιτέρω, ώστε το παιδί σας να έχει τα πόδια του στην προφύλαξη στο εμπρός μέρος του καροτσιού. Αυτό είναι μόνο δυνατό όταν η μονάδα καθίσματος βλέπει προς τα εμπρός.

5.6.3. Регулювання підставки для ніг

Для регулювання положення підставки для ніг візьміться за неї двома руками і за допомогою вказівних пальців натисніть кнопку фіксатора, щоб відімкнути його. Установіть потрібний кут і відпустіть фіксатори.

Переконайтесь в тому, що підставка для ніг закріплена в потрібному положенні.


Для дитини великого зросту підставка для ніг на сидінні може бути розташованою занадто близько. У цьому випадку підставку для ніг можна повернути ще далі, щоб дитина могла ставити ноги на бампер візка. Це можливо лише якщо сидіння встановлено в напрямку руху.

5.6.4. Άνοιγμα της μπάρας προστασίας

Η μπάρα προστασίας ανοίγει και από τις δύο πλευρές της μονάδας καθίσματος. Για να ανοίξετε την μπάρα προστασίας πιέστε απλώς το κουμπί κάτω από το συνδετήρα στη μονάδα καθίσματος και τραβήξτε την να ανοίξει.

5.6.4. Відкривання поперечки-бампера


Бампер знімається з обох боків сидіння. Щоб зняти бампер, натисніть кнопку з'єднувача, який кріпить бампер до сидіння, та витягніть бампер.



5.7 Rankenélés reguliaivimas

Norédami reguliuoti rankenélę, iš abiejų jos pusių uždékite rankas, kaip parodyta, ir nykščiais paspauskite regulatoriaus mygtuką.


Tada pareguliuokite rankenélę ir atleiskite mygtuką
Prieš naudodamini sportinį vežimėlį, įsitikinkite, kad rankenélė saugiai užfiksuota



5.8 Spalvoto paketo tvirtinimas ir nuémimas

Norédami pritvirtinti spalvotą paketą:

Nuimkite buferio juostą ir atsekite kėdutės diržų komplektą. Įsitikinkite, kad pečių diržai perkišti per reikiamas diržų komplekto aukščio angas (išsamiau žr. skyriuje apie kėdutės reguliaivimą)



Pečių diržus (dešinijį ir kairijį) perkiškite per reikiamus pečių diržų lizdus kėdutės skydelyje.

5.7. Ρύθμιση της λαβής

Για τη ρύθμιση της λαβής τοποθετήστε τα χέρια σας και από τις δύο πλευρές της λαβής όπως φαίνεται και πιέστε το κουμπί ρύθμισης λαβής με τους αντίχειρές σας.

Στη συνέχεια ρυθμίστε τη λαβή και αφήστε το κουμπί Πριν τη χρήση του καροτσιού βεβαιωθείτε ότι η λαβή έχει κλειδώσει ασφαλώς.

5.8. Τοποθέτηση και αφαίρεση της χρωματιστής επένδυσης

Για την τοποθέτηση της χρωματιστής επένδυσης:

Αφαιρέστε την μπάρα προστασίας και ανοίξτε τη ζώνη της μονάδας καθίσματος. Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες ώμου περνούν από τις σωστές οπές ύψους ζώνης (βλέπε τη ρύθμιση καθίσματος)

Εισάγετε τους ιμάντες ώμου (αριστερά και δεξιά) μέσα από τα σωστά ανοίγματα ιμάντα ώμου στη βάτα καθίσματος.

5.7. Регулювання ручки

Для регулювання ручки візьміться за неї двома руками, як зображеного на малюнку, і натисніть на кнопки для регулювання ручки за допомогою великих пальців.

Установіть ручку в потрібному положенні і відпустіть кнопки Перед використанням візка переконайтесь в тому, що ручка надійно закріплена.

5.8. Установлення та зняття кольорової підкладки


Для встановлення кольорової підкладки:

Зніміть бампер і відкрийте ремені безпеки на сидінні. Переконайтесь в тому, що плечові ремені проходять через отвори в спинці сидіння на потрібній висоті (див. розділ „Регулювання сидіння“)

Перепустіть лівий і правий плечові ремені через відповідні отвори в підкладці.

LT

Naudojimo instrukcijos



Istumkite tarpkojo diržą į angą, esančią kėdutės skydelio paviršiuje

GR


Οδηγίες χρήσης

Εισάγετε τον ψάντα υπογαστρίου από το άνοιγμα στην επιφάνεια καθίσματος της βάτας καθίσματος

UA


Інструкція з експлуатації

Перепустіть паховий ремінь через відповідний отвір підкладки



Uždékite pečių įklotus ant pečių diržų. Kiekvieno pečių diržo siauresnio galo viduje yra spraustukas. Įsitikinkite, kad spraustukas yra galinėje pečių diržo pusėje ir galės būti pritvirtintas prie pečių diržo viršaus
Tai reikia padaryti su kairiuoju ir dešiniuoju pečių įklotais

Περάστε τις επωμίδες στους ψάντες ώμων. Κάθε επωμίδα έχει ένα κουμπί πίεσης στην εσωτερική πλευρά τους στενότερου άκρου. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί πίεσης είναι στην πίσω πλευρά της επωμίδας έτσι ώστε να ταιριάζει στο κουμπί στην επάνω πλευρά του ψάντα ώμου.
Αυτό πρέπει να γίνει για την αριστερή και δεξιά επωμίδα




Užsekite segtuką, esantį tarp pečių įkloto ir pečių diržo.
Tai reikia padaryti su kairiuoju ir dešiniuoju pečių įklotais

Клеістьте то кумпі метаду επωμідаς και ψάντα ώμου.
Аутό прέπει να γίνει για την αριστερή και δεξιά επωμіда

Установіть плечові накладки на плечові ремені. На кожній накладці є застібка з внутрішнього боку більш вузького краю. Ця застібка має бути на зворотному боці накладки, щоб її можна було застібнути на верхньому боці плечової накладки
Це потрібно зробити для обох плечових накладок


Приєднайте плечову накладку до ременя за допомогою застібки.
Це потрібно зробити для обох плечових накладок



Perkiškite sagtį per tarpkojo diržą

Περάστε την ασφάλεια ζώνης μέσα από τον υμάντα υπογαστρίου


Перепустіть пряжку через пахову накладку



Uždarykite spraustuką apatinės tar-pkojo įkloto dalies viduje ir įsitikinkite, kad jis prijungtas prie tarpkojo diržo

Κλείστε το κουμπί πίεσης στην εσωτερική πλευρά του κάτω ákrou της βάτας υπογαστρίου και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο με τον υμάντα υπογαστρίου


Застібніть застібку на нижньому кінці пахової накладки і переконайтесь, що накладка закріплена на паховому ремені



Įsitikinkite, kad kėdutė atrodo, kaip pavaizduota paveikslyje, yra rečių diržai, kėdutės skydelis ir tarpkojo įklotas.


Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα φαίνεται όπως στην εικόνα με τοποθετημένες τις επωμίδες, τη βάτα καθίσματος και τη βάτα υπογαστρίου.

Переконайтесь, що сидіння з установленою підкладкою і плечовими та паховою накладками виглядає так само, як зображене на малюнку.




LT Naudojimo instrukcijos

Įstumkite kairįjį ir dešinįjį jungiamuosius gaubto liežuvėlius į kėdutės lizdus. Įsitikinkite, kad gaubtas iš abiejų pusų įtvirtinamas girdimu spragtelėjimu



Užtraukdami užtrauktuką pritvirtinkite gaubtą; pradėkite nuo kėdutės komplekto dešiniosios pusės



Krepšio jdékla prisekite kairėje ir dešinėje krepšio pusėse esančiais segtukais, kaip pavaizduota paveikslėlyje

Norédami nuimti spalvotą paketą, nurodytus veiksmus atlikite atvirkštine tvarka.

GR Οδηγίες χρήσης

Εισάγετε την αριστερή και δεξιά γλώσσα σύνδεσης της καλύπτρας στα ανοίγματα του καθίσματος. Βεβαιωθείτε ότι η καλύπτρα κλειδώνει και στις δύο πλευρές με ακουστό κλικ

Κλείστε το φερμουάρ για να προσαρτήσετε την καλύπτρα, ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά της μονάδας καθίσματος

Πάρτε το ένθετο καλαθιού και συνδέστε το στα κουμπιά αριστερά και δεξιά στο καλάθι όπως φαίνεται στην εικόνα

Για την αφαίρεση της χρωματιστής επένδυσης ακόλουθήστε τα παραπάνω βήματα σε αντίστροφη σειρά.

UA Інструкція з експлуатації

Установіть лівий і правий язички, які кріплять навіс, у відповідні отвори в сидінні. При цьому з обох боків має бути чутне клацання

Закрийте застібку-бліскавку для встановлення навісу, починаючи з правого боку сидіння

Пристебніть лівий і правий кутки кошика для речей, як зображене на малюнку

Для зняття кольорової підкладки виконайте зазначені вище дії у зворотному порядку.

5.9 Vaiko pritvirtinimas diržų komplektu

ĮSPĖJIMAS! Visada naudokite tinkamai pritaikytą ir sureguliuotą diržų komplektą!

ĮSPĖJIMAS! Visada kartu su liemens diržu naudokite tarpkojo diržą!

Norėdami užsegti diržų komplektą:

- perkiškite pečių diržo sagties liežuvėlį per liemens diržo liežuvėlį ir įstumkite sagtį



Norėdami sureguliuoti diržų komplektą:

- diržų komplektą reguliuokite iki reikiamo ilgio, slinkdami regulatoriaus spaustukus, esančius ant pečių diržo ir liemens diržų.

DĒMESIO! Pakeitę vaiko sėdėjimo padėtį, visada pareguliuokite diržų komplektą.

Norėdami atsegti diržų komplektą:

- pastumkite ant sagties esantį mygtuką ir nuo jos atjunkite liemens ir pečių diržus



5.9. Ασφάλιση του παιδιού σας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά τοποθετημένες και ρυθμισμένες ζώνες!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα υπογαστρίου μαζί με τη ζώνη μέσης!

Για να κλείσετε τις ζώνες:

- Περάστε τη γλώσσα της ασφάλειας ιμάντων ώμων μέσα από τη γλώσσα του ιμάντα μέσης και στερεώστε την στην ασφάλεια ζώνης

Για να ρυθμίσετε τις ζώνες:

- Προσαρμόστε τις ζώνες κινώντας τα κλίπ ρύθμισης στους ιμάντες ώμων και τους ιμάντες μέσης στα απαιτούμενα μήκη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρυθμίζετε πάντα εκ νέου τις ζώνες όταν μεταβάλετε τη θέση καθίσματος του παιδιού σας.

Για να ανοίξετε τις ζώνες:

- Πατήστε το κουμπί στην ασφάλεια ζώνης και αφαιρέστε τους ιμάντες μέσης και ώμων από αυτήν

5.9. Пристібування дитини за допомогою ременів безпеки

УВАГА! Завжди використовуйте правильно встановлені та відрегульовані ремені безпеки!

УВАГА! Завжди використовуйте паховий ремінь разом із поясним ременем!

Пристібування ременів безпеки:

- Перепустіть язички поясного ременю через відповідні частини плечових ременів і застібніть їх у пряжці з клацанням


Регулювання ременів безпеки:

- Установіть потрібну довжину плечових ременів і поясних ременів за допомогою пряжок для регулювання.

ОБЕРЕЖНО! Завжди повторно регулюйте ремені безпеки після зміни положення сидіння дитини.


Розстібування ременів безпеки:

- Натисніть кнопку на пряжці та розстібніть поясні та плечові ремені




5.10 Skydelio tvirtinimas

Slinkite skydelį ant kojų atramos, kaip pavaizduota paveikslėlyje



Apsukite kibiąją juostą aplink buferio juostą ir perkiskitė per metalinį žiedą, kad uždarytumėte skydelį



5.11 Apsaugos nuo lietaus tvirtinimas

5.10 Τοποθέτηση της ποδιάς

Περάστε την ποδιά πάνω από το στήριγμα ποδιών όπως φαίνεται στην εικόνα

Οδηγήστε τον ωάντα βέλκρο γύρω από την μπάρα προστασία και περάστε την μέσα από το μεταλλικό δακτύλιο για να κλείσετε την ποδιά

5.10. Установлення запони

Протягніть запону над підставкою для ніг, як зображене на малюнку

Перепустіть ремінь із застібкою-липучкою навколо бампера та через металеве кільце, щоби закріпити запону

5.11 Τοποθέτηση του καλύμματος βροχής

5.11. Установлення дощовика




5.12 Galinių ratukų oro slėgis

ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad ratukose visada būtų tinkamas slėgis! Didžiausias galimas galinių ratukų oro slėgis yra 1,7 baro (25 psi).

5.13 Besisukiojančių ratukų fiksatorius ir greitai atleidžiamas priekinis ratukas

Važiuodami nelygia žeme arba paviršiumi, visada užfiksuokite priekinių ratukų sukimosi funkciją.



5.12 Πίεση αέρα οπίσθιων τροχών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι τροχοί έχουν τη σωστή πίεση αέρα!
Η μέγιστη πίεση αέρα στους πίσω τροχούς είναι 1,7 bar (25 psi).

5.13 Κλείδωμα περιστροφής και ταχείο λύσιμο των εμπρόσθιων τροχών


Όταν βρίσκεστε σε τραχύ και ανεπίπεδο έδαφος να κλειδώνετε πάντα τη λειτουργία περιστροφής των εμπρόσθιων τροχών.

5.12. Тиск повітря у задніх колесах

УВАГА! Тиск повітря у задніх колесах завжди має бути правильним!
Максимальний тиск повітря в задніх коліс 1,7 бар (25 фунтів на квадратний дюйм).

5.13. Фіксатор повороту передніх коліс та їх зняття

Завжди фіксуйте передні колеса під час руху по нерівній поверхні.

LT**Naudojimo instrukcijos**


Norédami atblokuoti priekinių ratukų sukimąsi, stumtelėkite ratukų sukimosi fiksavimo mygtuką aukštyn ir ratukai suksis laisvai.

GR**Οδηγίες χρήσης**

Για να λύσετε το εμπρόσθιο κλείδωμα περιστροφής, ωθήστε το πλήκτρο κλειδώματος περιστροφής προς τα επάνω και οι τροχοί είναι ελεύθεροι να περιστρέφονται.

UA**Інструкція з експлуатації**


Щоби передні колеса знову могли обертатися навколо вертикальної вісі, натисніть кнопку фіксатора вгору.



Norédami atblokuoti priekinius ratukus, paspauskite priekinio ratuko atblokovimo mygtuką ir išimkite ratuką

Για να λύσετε τους εμπρόσθιους τροχούς, πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης εμπρόσθιων τροχών και αφαιρέστε τους τροχούς

Для зняття переднього колеса натисніть на кнопку зняття колеса і зніміть його



5.14 Greitai atleidžiamas galinis ratukas

Norédami atblokuoti galinius ratukus, paspauskite mygtuką (žr. paveikslėlij) ir tuo pačiu metu traukite ratuką.

5.14 Ταχείο λύσιμο των οπίσθιων τροχών

Για να λύσετε τους οπίσθιους τροχούς πιέστε το κουμπί όπως φαίνεται στην εικόνα και τραβήξτε τους τροχούς ταυτόχρονα προς τα έξω.

5.14. Зняття задніх коліс

Для зняття заднього колеса натисніть кнопку, як зображене на малюнку, одночасно витягуючи колесо.

6. Apsauga nuo vagysčių naudojant code-no.com

Jūsų „Britax Affinity“ vežimėlyje jtaisyta unikali code-no.com žymė. Šią žymę ir numerį rasite ant galinio skersinio, tarp ratų, specialioje etiketėje THEFT PROTECTION (apsauga nuo vagysčių).

CODE-No.com leidžia atpažinti gaminius pagal internetinę gaminių kodavimo sistemą, apsaugo nuo vagysčių ir suburia nuosavybės netekusius žmones. CODE-No.com interneto portale aktyvinę savo „Britax Affinity“ sportinio vežimėlio CODE numerį, užsiregistruosite kaip teisėtas vežimėlio savininkas. Radus CODE-No.com svetainėje užregistruotus prarastus pirkinius, įmonė juos lengvai ir diskretiškai gražina į pirminę vietą. Visada paisoma savininko teisės į anonimiškumą. Sistema kiekvienam leidžia patikrinti CODE numerio būseną ir taip dar labiau apsunkina neteisėtą vogtų daiktų pardavimą, o regiszruotiems savininkams suteikia prevencinę apsaugą nuo vagysčių.

6. Αντικλεπτική προστασία μέσω code-no.com

To Britax affinity σας διαθέτει μια μοναδική ετικέτα code-no.com. Την ετικέτα αυτήν με τον αριθμό θα τη βρείτε στην πίσω έγκαρσια ράβδο μεταξύ των τροχών σε μια ειδική πινακίδα με τον τίτλο “THEFT PROTECTION” (αντικλεπτική προστασία).

Ο CODE-No.com δίνει ταυτότητα σε προϊόντα με τη βοήθεια ενός διαδικτυακού συστήματος κωδικοποίησης, προστατεύει από κλοπή και επανενώνει ιδιοκτήτες με αντικείμενα που έχουν χάσει. Με την ενεργοποίηση του αριθμού CODE του καροτσιού σας Britax affinity από διαδικτυακή πύλη CODE-No.com, καταχωρείτε τον εαυτό σας ως νόμιμο ιδιοκτήτη του καροτσιού σας. Χαμένα αντικείμενα, που έχουν καταχωρηθεί στο CODE-No.com επιστρέφονται εύκολα και διακριτικά από την εταιρεία στον ιδιοκτήτη τους όταν βρεθούν. Το ανώνυμο του ιδιοκτήτη διατηρείται πάντα. Το σύστημα καθιστά για τον καθένα εφικτό τον έλεγχο της κατάστασης ενός αριθμού CODE, κάνοντας την παράνομη πώληση κλεμένων αντικειμένων πιο δύσκολη και προσφέροντας έτσι στον ιδιοκτήτη προστασία από κλοπή.

6. Захист від крадіжки за допомогою реєстрації на вебсайті code-no.com

Ваш візок Britax affinity має спеціальний код для захисту від крадіжок за допомогою реєстрації на веб-сайті code-no.com. Цей код знаходиться на задній поперечці між колесами під написом “THEFT PROTECTION” („ЗАХИСТ ВІД КРАДІЖКИ“).

Використання цього коду допомагає захистити візок від крадіжок та знаходити його власника, якщо його було загублено. Зареєструвавши захисний код свого візка на веб-сайті CODE-No.com ви підтверджуєте, що є законним власником візка. Речі, які було зареєстровано на веб-сайті CODE-No.com, можна швидко повернути їхнім власникам. При цьому завжди забезпечується конфіденційність персональних даних власника.

Ця система захисту дає змогу будь-якій людині перевірити статус захисного коду, що ускладнює незаконний продаж украдених речей, забезпечуючи додатковий захист від крадіжки.

7. Jūsų „Britax Affinity“ priežiūra

Gaminj būtina reguliarai tikrinti ir valyti.

- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos kurios nors svarbios dalys. Įsitikinkite, kad mechaniniai komponentai veikia tinkamai.
- Reguliariai tikrinkite, ar visi sraigtais, kniedės, varžtai, kiti tvirtinimo elementai yra gerai priveržti.
- Netepkite tepalu ar alyva – tam naudokite silikono pagrindo purškiklį.
- Dėl per didelės apkrovos, netinkamai sulanksčius gaminj arba naudojant nepatvirtintus priedus, galima sugadinti vežimėlį.
- Niekada j pirkinių krepšelių nedékite daugiau nei 4 kg svorio.
- Sulankstytą vežimėlį laikykite tik gerai vēdinamoje vietoje, kad išvengtumėte pelésių.
- Vežimėlį laikykite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, nes gali išblukti tekstilinius audinys.
- Jei sportinio vežimėlio dalys sulinkusios, nusidėvėjo ar yra sulūžusios, jo nebenaudokite. Pasirūpinkite, kad vežimėlių suremontuotų remonto tarnyba arba susisiekite su „Britax“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Priežiūros instrukcijos

Sėdynės apdangalą ir gaubtą galima valyti kempine, sudrėkinta šiltu muilinu vandeniu.



7. Φροντίδα του Britax affinity σας

Το προϊόν πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται τακτικά.

- Να ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά εξαρτήματα για βλάβες. Βεβαιωθείτε ότι τα μηχανικά εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.
- Ελέγχετε τακτικά όλες τις βίδες, τα πιρτοσίνια, τους πείρους και άλλες στερεώσεις για τη σφιχτότητά τους.
- Μη χρησιμοποιείτε γράσσο ή λάδι για τη λίπανση, αλλά στρέι σε βάση σιλικόνης.
- Υπέρβαρο φορτίο, ακατάλληλη σύμπτυξη ή χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή καταστροφή του καροτσιού.
- Μη τοποθετείτε ποτέ περισσότερο από 4 kg στο καλάθι αγαθών.
- Παρακαλώ διατηρείτε το συμπτυγμένο καρότσι μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους για να αποφεύγετε υγρασία.
- Τοποθετείτε το καροτσάκι στη σκιά, για να μη χάσει το ύφασμα το χρώμα του.
- Μη χρησιμοποιείτε το καροτσάκι με ελαττωματικά, φθαρμένα ή σπασμένα εξαρτήματα. Παραδώστε το καροτσάκι για επισκευή σε σέρβις επισκευών ή έρθετε σε επαφή με το σέρβις πελατών της Britax.

Οδηγίες φροντίδας

Το κάλυμμα καθίσματος και το αντιηλιακό κάλυμμα μπορούν να καθαριστούν με σφουγγάρι και ζεστό νερό με σαπούνι.



7. Догляд за візком Britax affinity

Необхідно періодично чистити візок і перевіряти його стан.

- Регулярно перевіряйте всі важливі деталі на наявність пошкоджень. Необхідно періодично перевіряти, щоб усі механічні вузли працювали належним чином.
- Періодично перевіряйте, щоб усі гвинти, болти та інші кріплення було щільно затягнуто.
- Не використовуйте для змащування оліву або мастило - необхідно користуватися для цього спреєм на силіконовій основі.
- Занадто велике навантаження, неправильне складання або використання додаткового пристроя, не схваленого виробником, можуть пошкодити візок або повністю вивести його з ладу.
- Забороняється класти в кошик для речей предмети загальною вагою більше 4 кг.
- Для попередження появи пліснів складений візок має зберігатися у сухому місці з хорошою вентиляцією.
- Не залишайте візок на сонці, це може призвести до його знебарвлення.
- Забороняється використовувати візок із погнутими, зношеними або пошкодженими частинами. Ремонт візка має виконуватися в сервісному центрі, при потребі звертайтесь до служби обслуговування споживачів компанії Britax.

Указівки з догляду

Сидіння та навіс можна мити за допомогою губки та води з милом.



Sadržaj

			المحتويات
1. Uvod	129	129	1. المقدمة
2. Bezbednosna uputstva	130	130	2. تعليمات السلامة
3. Opis	136	136	3. الوصف
4. Sastavljanje	137	137	4. التجميع
4.1. Sastavljanje osnovnog modela	137	137	4.1 تجميع الطراز الأساسي
5. Rad	138	138	5. التشغيل
5.1. Namena i opšti komentari	138	138	5.1 الملاءمة والملحوظات العلامة
5.2. Sklapanje proizvoda	140	140	5.2 طي المنتج
5.3. Rasklapanje proizvoda	140	140	5.3 فرد المنتج
5.4. Upotreba kočnice	141	141	5.4 استخدام الفرامل اليدوية
5.5. Postavljanje i uklanjanje sedišta, kengur nosiljke i Britax affinity nosiljke sa Click & Go® adapterima	141	141	5.5 ربط وإزالة المقعد وحددات، ناقل الرُّضع و تقارب Britax سير الحمل المتنقل مع ميزة Click & Go® المحولات
5.6. Podešavanje sedišta	144	144	5.6 فرد المنتج
5.6.1. Podešavanje nagiba naslona	144	144	5.6.1 ضبط زاوية الإمالة
5.6.2. Podešavanje visine pojasa	145	145	5.6.2 ضبط ارتفاع حزام المقعد
5.6.3. Podešavanje oslonca za stopala	147	147	5.6.3 ضبط مسند القدمين
5.6.4. Otvaranje branika	147	147	5.6.4 فتح عارضة المصد
5.7. Podešavanje ručke	148	148	5.7 ضبط المقبض
5.8. Postavljanje i uklanjanje sedišta u boji	148	152	5.8 تركيب وإزالة الحقيقة الملونة
5.9. Vezivanje pojasa detetu	152	153	5.9 ربط حزام المقعد لطفاك
5.10. Postavljanje navlake za noge	153	153	5.10 ربط المئزررة
5.11. Postavljanje navlake za kišu	153	154	5.11 تركيب واقي المطر
5.12. Pritisak u zadnjim gumama	154	154	5.12 ضغط الإطار الخلفي
5.13. Blokiranje rotacije i brzo otpuštanje prednjih točkova	154	155	5.13 القفل الدوار والتحرير السريع للإطار الأمامي 5.14 التحرير السريع للإطار الخلفي

5.14. Brzo otpuštanje zadnjih točkova	155	156	الحماية ضد السرقة مع code-no.com
6. Zaštita od krađe sa code-no.com	156	157	7. الغاية بمنتج Britax affinity
7. Čuvanje Vaših Britax affinity kolica	157		

1. Uvod

Zahvaljujemo se što ste izabrali Britax affinity. Drago nam je što će Britax affinity bezbedno biti sa Vašim detetom tokom prvih godina njegovog ili njenog života.

VAŽNO:

- Pažljivo pročitajte uputstva i upoznajte se sa kolicima pre nego što počnete da ih koristite za svoje dete.
- Ako će kolica koristiti druga lica koja ih ranije nisu koristila (kao što su babe i dede), uvek im pokažite kako da ih koriste.
- Ako ne sledite ova uputstva, bezbednost Vašeg deteta može biti ugrožena.
- Pažljivo čuvajte korisničko uputstvo da biste mogli kasnije ponovo da ga pročitate.
- Nemojte koristiti dodatnu opremu sa Britax affinity kolicima ako je nije odobrio Britax. To poništava Vašu garanciju i može izazvati oštećenje proizvoda.
- Sa Britax affinity kolicima koristite samo one rezervne delove koje isporučuje ili preporučuje Britax.

UPOZORENJE! Nemojte dozvoliti detetu da se igra sa ovim proizvodom.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa korišćenjem Britax affinity kolica ili dodatne opreme, slobodno nas kontaktirajte.

1. مقدمة

شكراً لاختيارك عربة الأطفال Britax affinity. من دواعي سرورنا أن تصاحب عربة الأطفال Britax affinity طفلك وتحافظ على سلامته في سنوات حياته الأولى.

هام:

- اقرئي التعليمات بعناية وتعرفى على عربة الأطفال جيداً قبل أن تستخدموها مع طفلك.
- إذا كان من المفترض استخدام عربة الأطفال التي بحوزتك بمعرفة أشخاص آخرين ليسوا معتمدين عليها (مثل الأجداد)، فعليك دائمًا أن توضح لهم طريقة استخدامها.
- قد تتعرض سلامة طفالك للخطر إذا لم تتبقي هذه التعليمات.
- احرصي على الاحتفاظ بتعليمات المستخدم، بحيث يمكنك الرجوع إليها أيضًا في وقت لاحق.
- لا تستخدمي أي ملحقات غير معتمدة من شركة Britax للاستخدام مع عربة الأطفال Britax affinity. سيؤدي هذا إلى إبطال الضمان، وقد يسبب إتلاف المنتج.
- ينبغي فقط استخدام قطع الغيار الأصلية التي توفرها أو توصي بها شركة Britax مع عربة الأطفال.

تحذير! لا تتركي طفالك يلهو بالمنتج.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول استخدام عربة الأطفال BOB Revolution® PRO أو ملحقاتها، فلا تتردد في الاتصال بنا.

2. Bezbednosna uputstva

UPOZORENJE! Britax affinity kolica su namenjena samo za decu starosti od 6 meseci i više i do 17 kg ili 3 godine starosti. Pogodna i za novorođenčad uz Britax Römer BABY-SAFE kengur nosiljke i Britax affinity nosiljke (dostupne su posebno)

UPOZORENJE! Ovaj proizvod nije predviđen:

- Za lagano ili brzo trčanje, klizanje i slično.
- Za voženje više od jednog deteta.
- Za komercijalnu upotrebu.
- Kao set u kombinaciji sa kengur nosiljkama koje nisu navedene u ovom priručniku.

UPOZORENJE! Za sedišta za automobile koja se koriste u kombinaciji sa šasijom, ovo vozilo nije zamena za klevku ili krevet. Ako je detetu potreban san, trebalo bi ga smestiti u odgovarajuća dečja kolica, krevetac ili krevet.

UPOZORENJE! Proverite da li su sve blokade aktivirane pre korišćenja.

UPOZORENJE! Kada nosite kolica, vodite računa da ne otvorite greškom sistem za zaključavanje.

UPOZORENJE! Kada sklapate ram kolica, vodite računa da se ne povredite i da ne povredite druge.

UPOZORENJE! Nikada nemojte sklapati kolica dok u njima sedi dete.

UPOZORENJE! Da biste izbegli povrede, držite dete dalje od proizvoda dok ga sklapate ili rasklapate.

UPOZORENJE! Uvek koristite sistem za vezivanje deteta u auto-sedištu.

2. تعليمات السلامة

تحذير! إن Britax affinity مخصصة للأطفال من عمر 6 أشهر حتى وزن 17 كجم أو عمر 3 سنوات. إن حامل الأطفال الرضيع الآمن من Britax Römer مناسب من الولادة وسرير الحمل المتنقل من Britax affinity (كلاهما متاح منفصلًا)

تحذير! هذا المنتج غير مناسب في المواقف التالية:

- من أجل الركض أو العدو أو التزلج أو ما شابه.
- من أجل نقل أكثر من طفل واحد.
- الاستخدام التجاري.
- كنظام نقل مع حوامل أطفال رضع بخلاف المذكورة في دليل المستخدم هذا.

تحذير! بالنسبة لمقاعد السيارات المستخدمة مع هيكل، لا تحل تلك العربة محل مهد الطفل أو الفراش. إذا كان طفلك بحاجة إلى النوم، فيجب إذن وضعه في وضع هيكل أو مهد أو فراش مناسب للجسم.

تحذير! تتحققى من أن كافة أجهزة القفل معشقة قبل الاستخدام.

تحذير! عند حمل عربة الأطفال، تأكدى من عدم فتح أفال السلامة عن طريق الخطأ.

تحذير! عند طي إطار عربة الأطفال، تأكدى من عدم تعرضاً للمحاصرة أنت والآخرين.

تحذير! عليك بعدم طي عربة الأطفال مطلقاً في الوقت الذي لا يزال الطفل جالساً فيها.

تحذير! لتجنب حدوث الإصابة، تأكدى من إبعاد طفلك عند فرد هذا المنتج وطيه.

تحذير! استخدمي نظام الاحتجاز دائمًا.

تحذير! تأكدى من أن الأجهزة المرفقة بمقد السيارة أو وحدة المقعد أو السرير المتنقل معشقة بشكل صحيح قبل الاستخدام.

تحذير! لا تتركي الطفل مطلقاً من دون مراقبة.

تحذير! احرصي دائمًا على تعشيق الفرامل عند إيقاف عربة الأطفال، وقل وضع الطفل فيها، وقبل إخراجه منها.

UPOZORENJE! Proverite da li su nosiljka ili sedište ili delovi za pričvršćivanje na auto-sedištu pravilno pričvršćeni pre korišćenja.

UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.

UPOZORENJE! Kada parkirate kolica, uvek pritisnite kočnicu pre negu što dete stavite u kolica i pre nego što ga iz kolica uzimate.

UPOZORENJE! Naslon za leđa držite čvrsto dok podešavate sedište kolica.

UPOZORENJE! Kada vršite podešavanja, vodite računa da dete ne dohvati delove koji se pomeraju.

UPOZORENJE! Opterećenje ručice za guranje utiče na stabilnost kolica.

UPOZORENJE! Zaštite dete od jake sunčeve svetlosti. Prekrivač ne pruža potpunu zaštitu od opasnih UV zraka.

UPOZORENJE! Ako koristite neki drugi pojaz koji ispunjava zahteve direktive EN13210, držači za D prsten nalaze se sa obe strane kolica.

UPOZORENJE! Uvek koristite pravilno pričvršćen i prilagođen pojaz.

UPOZORENJE! Uvek koristite i pojaz između nogu i pojaz oko struka.

UPOZORENJE! Prilikom svake promene položaja deteta ponovo podešite pojaz.

UPOZORENJE! Nikada nemojte koristiti branik za nošenje sedišta ili kolica.

UPOZORENJE! Stavljanje prtljaga na dršku i/ili na zadnji deo naslona i/ili sa strane kolica utiče na njihovu stabilnost.

تحذير! عليك بتعليق مسند الظهر بثبات أثناء ضبط مقعد عربة الأطفال.

تحذير! عند إجراء عمليات الضبط، تأكدي من أن الطفل لا يمكنه الوصول إلى الأجزاء المتحركة.

تحذير! تؤثر الأحمال المفروضة على مقبض الدفع على استقرار عربة الأطفال.

تحذير! عليك بحماية الطفل من ضوء الشمس القوي. لا يوفر الغطاء حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية الخطيرة.

تحذير! في حالة استخدام عدة بدائل تتوافق مع المعيار EN13210، فإن المرفقات الحلقية التي على شكل D توجد على كلا جانبي كرسي الدفع.

تحذير! احرصي دائمًا على استخدام الأحزمة بعد تركيبها وضبطها بشكل صحيح.

تحذير! استخدم دائمًا إبزيم حزام الساقين مع حزام الخصر.

تحذير! احرصي على إعادة ضبط الأحزمة عند تغيير وضع مقعد الطفل.

تحذير! لا تستخدم أبداً عارضة المصد لحمل المقعد أو كرسي الدفع.

تحذير! سبؤثر تعليق أي أحمال بالمقبض و/أو الجزء الخلفي من مسند الظهر و/أو جوانب العربة على استقرار العربة.

يجب عدم إيقاف عربة الأطفال إلا بالضغط على الفرامل.
تحقق دائمًا من أن الفرامل مشغلة بشكل سليم.

تم تطوير عربة الأطفال هذه (نظام النقل) وتصنيعها حسب المعايير EN1466:2004 وEN1888:2012.

Kolica parkirajte samo ako ste pritisli kočnicu.
Uvek proverite da li je kočnica pravilno pritisnuta.

Ova kolica (set) su osmišljena i napravljena
u skladu sa standardima EN1888:2012 i
EN1466:2004.

Britax affinity mogu se koristiti u sledećim konfiguracijama:



Kako kolica sa Britax affinity sedištem od 6 meseci do oko 17 kg ili 3 godine.

UPOZORENJE! Ovo sedište nije pogodno za decu ispod 6 meseci starosti.

يمكن استخدام عربة الأطفال BOB Revolution® PRO بالتكوينات التالية:

كعربة أطفال مع مقعد Britax affinity من عمر 6 أشهر حتى وزن 17 كجم أو عمر 3 سنوات.



تحذير! وحدة المقعد هذه غير مناسبة للأطفال أقل من 6 أشهر.



Kao set sa kengur nosiljkom od rođenja do 13 kg.

Britax affinity se može koristiti kao set sa sledećim Britax Römer kengur nosiljkama:

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus
- BABY-SAFE plus II
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE nosiljka

Bebu vozite u kolicima samo okrenutu unazad.
Kada proizvod koristite kao set, sledite uputstva za kengur nosiljku.



كennظام نقل يحتوي على حامل أطفال رضع من الولادة وحتى وزن 13 كجم

يمكن استخدام عربة الأطفال Britax affinity كنظام نقل مع حوامل الأطفال الرضع من Britax Römer التالية:

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus
- BABY-SAFE plus II
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE Sleeper

لا يمكن استخدام حامل الأطفال الرضع إلا وهو موجه نحو الخلف على عربة الأطفال. عند الاستخدام كنظام نقل، يُرجى اتباع التعليمات الخاصة بحامل الأطفال الرضع.





Kao set sa Britax affinity nosiljkom od rođenja do 9 kg

Britax Affinity osnovni model kolica se mogu koristiti sa Britax kengur nosiljkom i Britax affinity nosiljkom. Kada ih koristite sa nosiljkom, sledite uputstva za nju. Britax affinity nosiljka mora uvek biti okrenuta unazad na kolicima.

كennظام نقل يحتوي على سرير الحمل المتنقل من Britax affinity من الولادة وحتى وزن 9 كجم



يمكن استخدام عربة الأطفال النموذج الأساسي Britax Affinity مع حوامل الأطفال المتنقلة مع Britax affinity. عند الاستخدام مع سرير الحمل المتنقل، يُرجى اتباع التعليمات الخاصة به. لا يمكن استخدام سرير الحمل المتنقل من Britax affinity إلا وهو موجه نحو الخلف على عربة الأطفال.



3. Opis

Br.	Opis
1	Štitnik od sunca
2	Ulošci za ramena
3	Sedište u boji
4	Branik
5	Pojas za sedište
6	Click & Go adapter
7	Kopča
8	Oslonac za noge
9	Blokator protiv okretanja prednjih točkova
10	Ručica
11	Blokator sklapanja
12	Nagib naslona
13	Korpa
14	Kočnica
15	Vešanje

3. الوصف

الوصف	No.
المظلة	1
منصات الكتف	2
الحقيقة الملونة	3
عارضه المصعد	4
حزام المقعد	5
محول Click & Go	6
الإبزيم	7
مسند القدمين	8
قفل عجلات المحور الأمامية	9
المقبض	10
قفل الطي	11
زاوية الإمالة	12
السلة	13
الفرامل	14
التعليق	15


4. Sastavljanje

4.1. Sastavljanje osnovnog modela

U sastavu osnovnog modela Britax affinity, dobili ste sledeće:

- Postolje sa točkovima i korpu
- Sivo sedište sa pojasmom i branikom
- Navlaku za kišu

otvorite blokator sklapanja i rasklopite proizvod




4. التجميع

4.1 تجميع الطراز الأساسي

لقد تلقيت التالي كجزء من الطراز الأساسي لمنتج :Britax affinity

- هيكل ذو عجلات وسلة
- وحدة مقعد رمادي مع حزام المقعد وعارضة المصد
- واقٍ من المطر

افتح قفل الطي وفرد المنتج




подизање производа – водите у обзир да средња ѕарка кликне и да то чујете

Ako imate problema, pogledajte odeljak o rasklapanju proizvoda


قم بالتركيب بشكل مستقيم - تأكيد من أن المفصلة المركزية تصدر صوت طقطقة

إذا واجهتك أي مشكلات يرجى مراجعة القسم فرد المنتج



postavite prednje i zadnje točkove

صوت طقطقة العجلات الأمامية والخلفية



5. Rad

5.1. Namena i opšti komentari

UPOZORENJE! Pre nego što izvršite podešavanja kolica, proverite da li ste ih parkirali na ravnoj površini i da ste pritisli kočnicu. Takođe vodite računa da dete ne bude u sedištu kada vršite podešavanja.

5. التشغيل

5.1 الملاعمة والملاحظات العلامة

تحذير! قبل إجراء أي عمليات ضبط (تعديل) على عربة الأطفال، تأكدي من إيقافها على سطح مستو، ومن تعشيق الفرامل. تأكدي أيضًا من عدم جلوس الطفل على المقعد أثناء الضبط.


Kako biste bezbedno koristili Britax affinity, važno je da imate u vidu sledeća ograničenja težine za kolica:

- Maksimalna težina deteta: 17kg
- Maksimalna težina u korpi: 4kg

5.2. Sklapanje proizvoda


UPOZORENJE! Kada sklapate i rasklapate proizvod, uvek vodite računa da kočnica bude pritisнута и da su sve blokade pravilno aktivirane.

Možete sklopiti Britax affinity tako da sedište bude okrenuto napred ili bez sedišta. Za nakompaktnije sklapanje najbolje je da potpuno uklonite sedište i sklopite postolje.



Da biste sklopili proizvod, srednjim prstom pritisnite sekundarnu blokadu koja se nalazi na desnoj strani gornje šipke okvira kolica i sa obe strane kažiprstom povucite otpusnu rezu nagore ka ručki.

Savijajte proizvod nadole sve dok se blokada za postolje bezbedno ne zaključa oko gornje šipke okvira kolica i ne osigura postolje.



لتشغيل عربة الأطفال BOB Revolution® PRO Duallie® بشكل آمن، من الضروري مراعاة حدود الأوزان التالية الخاصة بعربية الأطفال:

- أقصى وزن للراكب: 17 كجم
- أقصى وزن للسلة: 4 كجم




5.2 طي المنتج

تحذير! عند طي وفرد المنتج، تأكيد دائمًا من أن الفرامل تعمل على كافة العجلات بشكل ملائم.

يمكن طي منتج Britax affinity مع وحدة المقعد للأمام باتجاه الوجه أو بدونها. ولأجل أقصى طي ممكن، من الأفضل إزالة المقعد بالكامل وطي الهيكل الخارجي.

ولطى المنتج، اسحب زناد التحرير بالسباية لأعلى باتجاه المقبض على كل الجانبين.

إطوي المنتج كليًا حتى تؤمن قفل الهيكل حول الأنابيب العلوى وتؤمن الهيكل.



5.3. Rasklapanje proizvoda

UPOZORENJE! Kada sklapate i rasklapate proizvod, uvek vodite računa da kočnica bude pritisnuta i da su sve blokade pravilno aktivirane.

Otvorite blokator sklapanja i povucite kolica naviše tako da sa svakom rukom držite po jednu stranu kolica.


Pobrinite se da postolje bude pravilno namontirano i da se centralna šarka zaključa uz zvučni klik.

5.3 فرد المنتج

تحذير! عند طي وفرد المنتج، تأكّد دائمًا من أن الفرامل تعمل على كافة العجلات بشكل ملائم.

افتح قفل الطي واسحب كرسي الدفع لأعلى، بينما تمسك كلا اليدين بأحد جوانب العربة.

تأكد من تركيب الهيكل بشكل صحيح، وأن المفصلة المركزية أقفلت جيداً في مكانها وذلك بسماع صوت طقطقة.



5.4. Upotreba kočnice

UPOZORENJE! Kada koristite kočnicu, uvek je prethodno isprobajte tako što ćete pažljivo gurati kolica čvrsto se držeći za ručku kolica obema rukama.

UPOZORENJE! Ispod korpe se nalaze regulatori kablova kočnica. Nemojte menjati postavku na regulatorima kablova. To može da uradi obučeno osoblje kompanije Britax.

Pritisakanje kočnice


Da biste pritisnuli kočnicu, gurnite zadnji deo papučice kočnice (označen crvenom trakom) nadole.

Otpuštanje kočnice

Da biste otpustili kočnicu, gurnite prednji deo papučice kočnice (označen zelenom trakom) nadole.

5.5. Postavljanje i uklanjanje sedišta, kengur nosiljke i Britax affinity nosiljke sa Click & Go® adapterima

UPOZORENJE! Da biste postavili nosiljku ili kengur nosiljku, sledite korisničko uputstvo za te proizvode.



5.4 استخدام فرامل الوقوف

تحذير! عند تعشيق الفرامل، تأكّد دائمًا من اختبارها من خلال دفع كرسي الدفع للأمام بحرص، بينما ما زالت كلتا اليدين ممسكتين بالمقود.

تحذير! يوجد ضوابط لكلب الفرامل تحت السلة. يرجى عدم تغيير إعدادات ضوابط الكلب. لتنفيذ هذا، أنت تحتاج إلى موظف مدرب من Britax.

تعشيق فرامل الوقوف

لتعشيق الفرامل، اضغط لأسفل على النهاية الخلفية (معلمه بشريط أحمر) لدواسة الفرامل.



تحرير فرامل الوقوف

لتحرير الفرامل، اضغط لأسفل على النهاية الأمامية (معلمه بشريط أخضر) لدواسة الفرامل.

5.5 تركيب وإزالة وحدة المقعد، وحامل الطفل، والسرير المتنقل وربط سرير الحمل المتنقل وحوامل الأطفال الرضع، بر جاء التأكّد من اتباع تعليمات المستخدم مع محولات Britax affinity Click & Go

تحذير! لربط سرير الحمل المتنقل وحوامل الأطفال الرضع، بر جاء التأكّد من اتباع تعليمات المستخدم الخاصة بكل منها.

Britax affinity koristi inovativni Click & Go® sistem za postavljanje. Britax affinity sedište, nosiljka i Britax Römer kengur nosiljke se se postavljaju na Britax affinity postolje pomoću istog sistema adaptera.





Postavljanje
Sedište
Dozvoljeni pravci
Unapred ili unazad
 
Kako da postavite/skinete proizvod
Da biste postavili proizvod, samo postavite Click & Go® adaptere iznad udubljenja na postolju i gurnite sedište u udubljenje. Adapteri će kliknuti uz zvučni klik.
UPOZORENJE! Uvek se pobrinite da je Vaš Click & Go® adapter za sedište pravilno povezan pre upotrebe kolica!
Da biste skinuli proizvod, obema rukama povucite levu i desnu rezu Click & Go® adaptera na sedištu naviše i izvucite sedište iz postolja.

تستخدم عربة الأطفال Britax affinity نظام مرافقات Click & Go® المبتكر. وحدة مقعد والسرير المتنقل Britax affinity وحوامل الأطفال الرضع Britax Römer، تستخدم نفس النظام المحول ليتم إلهاقها بهيكل Britax affinity.

الملحق
وحدة المقعد
الاتجاهات المسموح بها
المواهبة للأمام أو الخلف
 
كيفية الربط/ التحرير
للربط، ضع محولات Click & Go® فوق تجاويف الهيكل، ثم ادفعي وحدة المقعد إلى داخل التجويف. ستصدر المحولات صوت طقطقة مسمى عا.
تحذير! احرص دائمًا على توصيل محول Click & Go® الخاص بوحدة المقعد بشكل تام قبل استخدام عربة الأطفال.
للحريز، استخدم كلتا اليدين لسحب الزناد الأيسر والأيمن لمحول Click & Go® وحدة المقعد لأعلى، ثم اسحب وحدة المقعد إلى خارج الهيكل.

RS

Uputstvo za korišćenje



Kako da postavite/skinete proizvod

Da biste postavili proizvod, samo postavite Click & Go® adaptere iznad udubljenja na postolju i gurnite sedište u udubljenje. Adapteri će kliknuti uz zvučni klik.

UPOZORENJE! Uvek se pobrinite da je Vaš Click & Go® adapter za nosiljku pravilno povezan pre upotrebe kolica!

Da biste skinuli proizvod, obema rukama povucite levu i desnu rezu Click & Go® adaptera na nosiljci naviše i izvucite sedište iz postolja.

Postavljanje

Nosiljka

Dozvoljeni pravci

Samo unazad



AR

التعليمات

الملحق

السرير المتنقل

الاتجاهات المسموح بها

المواجهة للخلف فقط



كيفية الربط/ التحرير

للربط، ضع محولات Click & Go® فوق تجاويف الهيكل، ثم ادفعي وحدة المقعد إلى داخل التجويف. ستصدر المحولات صوت طقطقة مسموعاً.

تحذير! احرص دائمًا على توصيل محول Click & Go® الخاص بالسرير المتنقل بشكل تام قبل استخدام عربة الأطفال.

للتحرير، استخدم كلتا اليدين لسحب الزناد الأيسر والأيمن لمحول Click & Go® على السرير المتنقل، ثم اسحب السرير المتنقل إلى خارج الهيكل.



Postavljanje	الملحق
Kengur nosiljka	حامل الأطفال الرضع
Dozvoljeni pravci	الاتجاهات المسموح بها
Samo unazad	المواجهة للخلف فقط
	
Kako da postavite/skinete proizvod	كيفية الربط/ التحرير
Sledite uputstva iz korisničkog uputstva za kengur nosiljku	يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم لحامل الأطفال الرضع الخاص بك

5.6. Podešavanje sedišta

5.6.1. Podešavanje nagiba naslona

UPOZORENJE! Kada podešavate ugao sedišta, uvek vodite računa da je mehanizam za blokiranje naslona pravilno zaključan pre upotrebe kolica.

Ugao naslona možete da podesite u četiri različite pozicije. Ugao sedišta se može podesiti tako da sedište na postolju bude okrenuto unapred ili unazad.

5.6 ضبط مُسند المقعد


5.6.1 ضبط زاوية الإمالة

تحذير! عند تعديل زاوية المقعد، تأكد دائمًا من أن آلية إقفال الإمالة قد أفلقت بشكل مناسب قبل استخدام عربة الأطفال.


يمكن تعديل زاوية الإمالة لأربع أوضاع مختلفة.
يمكن تعديل زاوية المقعد مع المقعد إلى الأمام أو المؤخرة بمواجهة الهيكل.

RS

Uputstvo za korišćenje




Da biste podesili ugao sedišta, obema rukama se uhvatite za donju šipku sedišta i kažiprstom obe ruke povucite regulator naslona ka dole kako biste odblokirali sedište. Tada možete da podesite ugao i da pustite regulatore naslona.



5.6.2. Podešavanje visine pojasa

Pojas možete podesiti u dve različite visine. Uvek vodite računa da ste podesili odgovarajuću visinu za dete koje se nalazi u kolicima.

Pobrinite se da kopča bude otkopčana i da pojaz za struk nije povezan sa ramenim pojazom. Takođe vodite računa da je dugme koje vezuje uloške za ramena na pojaz otkopčano. Izvucite pojaz i prebacite ga iza naslona za leđa.



Okrenite spojnicu za 90 stepeni i proucrite je kroz rupu na pojazu naslona kao što je prikazano na slici

AR

التعليمات

لضبط زاوية المقعد ضع كلتا اليدين على الأنابيب السفلي من وحدة المقعد واستخدم السبابة اليسرى واليمنى لسحب ضابط الإمالة لأسفل لإلغاء قفل المقعد.


ثم يمكنك تعديل الزاوية وتحرير ضوابط الإمالة.

5.6.2 ضبط ارتفاع حزام المقعد

يمكن ضبط حزام الربط بارتفاعين مختلفين. تأكّد دائمًا من ضبط الارتفاع الصحيح للطفل الذي يشغل المقعد.


لضبط ارتفاع حزام الربط ، تأكّد من فتح الإبزيم وأن لسان حزام الخصر تم فصله من لسان حزام الأكتاف. تأكّد أيضًا من أن الزر الذي يربط منصات الكتف بحزام الربط مفتوح. اسحب حزام الربط للخارج بخلف مسند الظهر

أدر مشبك التثبيت 90 درجة ثم ادخله عبر فتحة حزام الربط في مسند الظهر كما هو موضح بالصورة




Provucite spojnicu pojasa kroz prednju stranu naslona
Provucite spojnicu pojasa kroz rupu druge visine na pojusu ka zadnjem delu naslona

قم بإخراج مثبت حزام الربط من الجزء الأمامي
لمسند الظهر
قم بدفع مثبت حزام الربط عبر فتحة الارتفاع التالي
باتجاه الجزء الخلفي لمسند الظهر



Ponovo provucite spojnicu pojasa kroz rupu

اسحب مثبت حزام الربط من خلال الفتحة مرة أخرى




Pobrinite se da je spojница pojasa ponovo okrenuta za 90 stepeni tako da pravilno drži pojus kao što je prikazano na slici

Pobrinite se da ponovo pravilno postavite uloške za ramena uključujući i dugme kako biste ih pričvrstili za pojus.

تأكد من إدارة مثبت حزام الربط 90 درجة مرة أخرى، حتى تثبت حزام الربط بشكل ملائم كما هو موضح بالصورة.


تأكد من تركيب منصات الكتف مرة أخرى بشكل ملائم بما في ذلك زر تأمينهم في حزام الربط.




5.6.3. Podešavanje oslonca za stopala

Da biste podešili oslonac za stopala, obema rukama uhvatite oslonac za stopala i kažiprstom pritisnite dugme za regulaciju kako biste odblokirali oslonac za stopala.

Zatim podesite ugao i prstom otpustite dugme za regulaciju. Vodite računa da je oslonac za stopala pravilno zaključan.



Oslonac za stopala može biti nedovoljno visok za visoku decu. U tom slučaju možete pomeriti oslonac za stopala unapred i dete može da osloni stopala na prednji branik kolica. Ovo je jedino izvodljivo ukoliko je sedište okrenuto unapred.



5.6.4. Otvaranje branika

Branik se može otvoriti sa obe strane sedišta. Da biste otvorili branik, samo pritisnite dugme ispod spojnica za sedište i povucite ga da bi se otvorio.


5.6.3 ضبط مسند القدمين

لضبط مسند القدمين ضع كلتا اليدين على جانبي مسند القدمين وادفع بزر الضابط باستخدام السبابة لإلغاء قفل مسند القدمين ثم عدل الزواية وارفع سبابتك. تأكّد من أن اقفال مسند القدمين في المكان

بالنسبة للأطفال طويلي القامة، يجب أن يكون طول مسند القدمين قصير الطول. يمكنك في هذه الحالة ضبط مسند القدمين أكثر من هذا وتجعل طفلك يضع قدميه فوق العارضة في الجزء الأمامي من العربة. وهذا يمكن فقط في حالة مواجهة وحدة المقعد للاتجاه الأمامي.

5.6.4 فتح عارضة المصد

تفتح عارضة المصد في كلا الاتجاهين من وحدة المقعد. لفتح عارضة المصد، فقط اضغط على الزر أسفل الموصل لوحد المقعد واسحب للفتح.



5.7. Podešavanje ručke

Da biste podesili ručku, obema rukama uhvatite ručku i palcem pritisnite dugme za regulaciju ručke kao što je prikazano na slici.


Zatim podesite ručku i otpustite dugme.

Pobrinite se da je ručka bezbedno zaključana pre upotrebe kolica.

5.7 ضبط المقابض

لضبط المقابض، ضع كلتا اليدين على جانبي المقابض كما هو موضح واضغط على زر ضبط المقابض باستخدام إبهامك.


ثم عدل المقابض وحرر الزر
تأكد من أن المقابض مغلق جيداً قبل استخدام عربة الطفل.



5.8. Postavljanje i uklanjanje sedišta u boji

Da biste postavili sedište u boji, uradite sledeće:

Uklonite branik i odvezite pojasevi sedišta. Vodite računa da su rameni pojasevi provučeni kroz rupu na pojasu za odgovarajuću visinu (pogledajte odeljak za podešavanje sedišta)



Provucite ramene pojaseve (levi i desni) kroz odgovarajuće otvore za ramene pojaseve koji se nalaze na ulošku za sedište.

5.8 تركيب وإزالة الحقيبة الملونة


لتركيب الحقيبة الملونة:

قم بازالة عارضة المصد وفك حزام الربط من وحدة المقعد. تأكد من أحزمة الأكتاف تسلك المسار الصحيح للارتفاع داخل فتحات حزام الربط (راجع ضبط المقعد للمزيد من المساعدة)

أدخل أحزمة الأكتاف (اليسرى واليميني) عبر الفتحات الصحيحة لحزام الكتف على وسادة المقعد.

RS

Uputstvo za korišćenje




Povucite pojaz za prepone kroz rupu koja se nalazi na površini uloška za sedište.

AR

التعليمات


أدخل إبزيم حزام الساقين عبر الفتحة فوق سطح وسادة المقعد



Navucite uloške za ramena na ramene pojaseve. Na svakom ulošku za ramena se nalazi žabica sa unutrašnje strane užeg kraja. Pobrinite se da je žabica postavljena na zadnjem delu uloška za ramena tako da može da se uklopi u dugme koje se nalazi na vrhu ramenog pojasa.
Ovo treba uraditi i na levom i na desnom ramenom pojasu.


مرر وسائد الكتف عبر أحزمة الكتف. مثبت بكل وسادة كتف إبزيم ضغط على جانب النهاية الضيقة.
تأكد من أن إبزيم الضغط موجود خلف وسادة الكتف بحيث يمكن أن تدخل في الزر الموجود أعلى حزام الكتف

يجب تنفيذ هذا لوسادتي الكتف اليمنى واليسرى




Zatvorite dugme koje se nalazi između uloška za rame i ramenog pojasa.
Ovo treba uraditi i na levom i na desnom ramenom pojusu.

أغلق الزر الموجود بين وسادة الكتف وحزام الكتف.
يجب تنفيذ هذا لوسادتي الكتف اليمنى واليسرى




Navucite kopču na pojasa za prepone.

حرك إبزيم الحزام عبر حزام الساقين



Zatvorite žabici sa zadnje strane na donjem delu pojasa za prepone i pobrinite se da je povezana sa pojasmom za prepone.

أغلق إبزيم الضغط داخل النهاية السفلية من وسادة الساقين وتأكد من اتصالها بحزام الساقين




Pobrinite se da sedište izgleda kao na slici gde su uložak za ramena, za sedište i za prepone uklopljeni.

تأكد من أن المقعد يبدو كما هو موضح في الصورة مع تجميع وسادات الأكتاف ووسادة المقعد ووسادة القدمين.

RS

Uputstvo za korišćenje




Utaknite levi i desni jezičak spojnica nosiljke u otvore na sedištu. Pobrinite se da nosiljka klikne sa obe strane uz zvučni klik.

AR


التعليمات

حرك ألسنة الموصل اليمنى واليسرى للمظلة داخل فتحات المقعد. تأكّد من سماع صوت طقطقة المظلة على كلا الجانبين



Zatvorite patent zatvarač počevši od desne strane sedišta da biste postavili nosiljku.

أغلق السحاب لتركيب المظلة، بدءً من الجانب الأيمن لوحة المقعد



Uzmite umetak za korpu i utaknite ga u otvore sa leve i desne strane korpe kao što je prikazano na slici.

أشبك حشوة السلة بالأزرار الموجودة على يمين ويسار السلة كما هو موضح بالصورة

Da biste uklonili sedište u boji, obavite navedene radnje obrnutim redosledom.

لإزالة الحقيبة الملونة، قم بتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه ولكن بترتيب عكسي.

5.9. Vezivanje pojasa detetu

5.9 ربط حزام المقعد لطفلك

UPOZORENJE! Uvek koristite pravilno pričvršćen i prilagođen pojaz!

UPOZORENJE! Uvek koristite i pojaz za prepone i pojaz za struk!

Da biste zavezali pojaz, uradite sledeće:

- Provucite jezičak kopče ramenog pojaza kroz jezičak pojaza za struk i utaknite ga u kopču.



Da biste podesili pojaz, uradite sledeće:

- Podesite pojaz tako što ćete pomerati regulatore na pojazu za ramena i struk do željene dužine.

OPREZ! Prilikom svake promene položaja deteta ponovo podesite pojaz.

Da biste odvezali pojaz, uradite sledeće:

- Pritisnite dugme na kopči i izvucite pojaz za struk i ramena iz kopče.



تحذير! احرص دائمًا على استخدام الأحزمة بعد تركيبها وضبطها بشكل صحيح!

تحذير! استخدم دائمًا إبزيم حزام الساقين مع حزام الخصر!

لغلق حزام المقعد:

- مرر لسان إبزيم حزام الكتف عبر لسان حزام الخصر ثم اضغط إدخاله في الإبزيم.




لضبط حزام المقعد:

- اضبط حزام الربط من خلال تحريك مشابك الضابط الموجودة على حزام الأكتاف والخصر للطول المطلوب.

تنبيه! احرصي على إعادة ضبط الأحزمة عند تغيير وضع مقعد الطفل.

لفتح حزام المقعد:

- اضغط الزر الموجود فوق الإبزيم وحرر أحزمة الخصر والأكتاف من الإبزيم



5.10. Postavljanje navlake za noge

Navucite navlaku za noge preko oslonca za stopala kao što je prikazano na slici.

5.10 ربط المنizza

حرك المئزرة فوق مسند القدمين كما هو موضح في الصورة

Obavijte čičak traku oku branika i provucite je kroz metalni prsten kako biste zatvorili navlaku za noge.

مرر حزام Velcro حول عارضة المصد ومرره عبر الحلقة المعدنية لإغلاق المئزرة

5.11. Postavljanje navlake za kišu

5.11 تركيب واقي المطر



5.12. Pritisak u zadnjim gumama


UPOZORENJE! Vodite računa da pritisak u zadnjim gumama uvek bude adekvatan! Maksimalna vrednost pritiska u zadnjim gumama iznosi 1,7 bara (25 psi).

5.12 ضغط الإطار الخلفي

تحذير! تأكيد دوماً من تعبئة الإطارات بضغط الهواء الصحيح! أقصى ضغط للهواء للإطارات الخلفية هو 1.7 بار (25 رطل للبوصة المربعة).

5.13. Blokiranje rotacije i brzo otpuštanje prednjih točkova

Uvek blokirajte funkciju rotacije na prednjim točkovima kada se nalazite na neravnoj površini.




5.13 القفل الدوار والتحرير السريع للإطار الأمامي

دائماً غلق وظيفة الدوران للإطارات الأمامية عندما تكون فوق أرض خشنة أو فوق سطح غير مستوي.

RS

Uputstvo za korišćenje




Da biste otpustili prednju blokadu rotacije, pomerite dugme za blokadu rotacije naviše i točkovi će moći da se rotiraju.

AR


التعليمات

ولتحرير قفل الدوران الأمامي، ادفع زر قفل الدوران للأمام وستحرر الإطارات للدوران.



Da biste otpustili prednje točkove, pritisnite dugme za otpuštanje prednjih točkova i uklonite točak.

لتحرير الإطارات الأمامية، اضغط على زر تحرير الإطار الأمامي وقم بنزع الإطار



5.14. Brzo otpuštanje zadnjih točkova

Da biste otpustili zadnje točkove, u isto vreme pritisnite dugme i izvucite točak kao što je prikazano na slici.

5.14 التحرير السريع للإطار الخلفي

لتحرير الإطارات الخلفية، اضغط على الزر كما هو موضح في الصورة واسحب باتجاه الخارج الإطار في نفس الوقت.

6. Zaštita od krađe sa code-no.com

Vaša Britax affinity kolica su opremljena sa jedinstvenim code-no.com dodatkom. Ovaj dodatak i broj se nalaze na zadnjoj osovini između točkova na posebnoj nalepnici na kojoj piše "THEFT PROTECTION" (ZAŠTITA OD KRAĐE).

CODE-No.com identificuje proizvode pomoću sistema za kodiranje proizvoda na mreži, štiti od krađe i omogućava korisnicima da pronađu izgubljenu imovinu. Aktiviranjem CODE broja Vaših Britax affinity kolica na internet portalu CODE-No.com, registrujete se kao zakoniti vlasnik Vaših kolica. Kada ih pronađe, kompanija diskretno i lako vraća izgubljene proizvode koji su bili registrovani na portalu CODE-No.com na originalnu lokaciju. Anonimnost vlasnika je stalno zagarantovana. Sistem omogućava svima da provere status CODE broja, čime se ometa nelegalna prodaja ukradenih proizvoda, što registrovanog vlasnika preventivno štiti od krađe.

6. الحماية ضد السرقة مع code-no.com

يأتي منتج Britax affinity مزود ببطاقة فريدة من code-no.com يمكن إيجاد تلك البطاقة والرقم على العمود الخلفي العابر بين العجلات فوق ملصق خاص معنون "الحماية ضد السرقة".

يتعرف code-no.com على المنتجات بمساعدة نظام ترميز للمنتجات عبر الإنترنت، والذي يحمي ضد السرقة ويساعد على إعادة المنتجات المفقودة إلى أصحابها. عند تفعيلك للكود الخاص بمنتجك من Britax affinity عبر بوابة الإنترنت CODE-No.com، أنت تسجل نفسك كمالك شرعى لعربية الأطفال هذه. بالنسبة للمنتجات المفقودة والتي تم تسجيلها عبر CODE-No.com، يتم إعادتها بسهولة وسرعة من خلال الشركة لأصحابها الأصليين عند العثور عليها. تحفظ سرية هوية المالك في جميع الأوقات. يجعل النظام من الممكن لأي شخص القيام بفحص حالة باستخدام رقم الكود، مما يجعل بيع المنتجات المسروقة أمرًا صعباً، وبذلك تزويـد المالك المسـجل بـحماية وـقـائـة ضد السـرقة.


7. Čuvanje Vaših Britax affinity kolica

Proizvod treba redovno proveravati i čistiti.

- Redovno proveravajte da li su se pojavila oštećenja na svim važnim delovima. Pobrinite se da mehaničke komponente pravilno funkcionišu.
- Redovno proveravajte da li su svi šrafovi, nitne, zavrtnji i ostali pričvršćivači zategnuti.
- Nemojte koristiti mazivo ili ulje za podmazivanje kolica – koristite sprej na bazi silikona.
- Previše težak teret, nepravilno sklapanje ili upotreba neodobrenih dodataka može da ošteti ili upropasti kolica.
- Ne stavljamte teret teži od 4 kg u korpu za artikle.
- Sklopljena kolica držite isključivo u dobro provetrenim prostorijama kako bi se sprečila pojava budž.
- Držite kolica dalje od direktnе sunčeve svetlosti, tekstil može da izbledi.
- Ne koristite kolica ukoliko su delovi iskrivljeni, pohabani ili polomljeni. Kolica popravljajte u servisu za popravku ili kontaktirajte Britax korisnički servis.

Uputstva za održavanje

Navlaka i prekrivač za sedište se mogu čistiti sunđerom natopljenim u rastvoru sapunice.



7. العناية بمنتج Britax affinity

يجب فحص المنتج وتنظيمه بشكل منتظم.

- قم بفحص الأجزاء الهامة بحثاً عن التلف. يجب التأكد من أن المكونات الميكانيكية تعمل بشكل سليم.
- يجب التأكد بشكل منتظم من أن كافة البراغي والمسامير ومسامير التثبيت وأدوات التثبيت الأخرى محكمة الربط.
- يجب عدم استخدام الشحم أو الزيت للتزييت - يجب استخدام رذاذ يعتمد على السيليكون.
- قد يؤدي استخدام حمل ثقيل للغاية أو الطي غير الصحيح أو استخدام ملحقات غير معتمدة إلى تلف عربات الأطفال أو تدميرها.
- يجب عدم وضع ما يزيد على 4 كجم في سلة التسوق مطلقاً.
- يُرجى الاحتفاظ بعربة الأطفال المطوية في منطقة جيدة التهوية فقط لتجنب تعرضها للعفن الفطري.
- يجب وضع عربة الأطفال بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، لأن النسيج القماشي يمكن أن يباه.
- يجب عدم استخدام عربة الأطفال إذا تعرضت الأجزاء للثنى أو التأكل أو الكسر. يجب إصلاح عربة الأطفال بمعرفة خدمة إصلاح أو بالاتصال بخدمة عملاء Britax.

تعليمات العناية

يمكن تنظيف غطاء المقعد والغطاء باستخدام قطعة من الإسفنج مع الماء الدافئ والصابون.



BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH

Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Deutschland

T.: +49 (0) 731 9345-199
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

BRITAX Nordiska Barn AB

Carlsgatan 12A
SE-211 20 Malmö
Sweden

T.: +46 (0) 479 190 00
E.: info.se@britax.com
www.britax.se/www.brio.net